

# 取 扱 書

よくお読みになってご使用ください。取扱書は車の中に保管しましょう。

# **RACTIS**



# TABLE OF CONTENTS 目次

1 運転する前に

運転するまでに必要となる操作、ご注意が説明してあります。

2 運転するときに

走行、停止の方法や安全運転の方法が説明してあります。

室内装備の使い方

室内装備を快適にご使用いただくための説明がしてあります。

4 お手入れのしかた

お車のお手入れ、メンテナンスに関する方法が説明して あります。

5 トラブルが起きたら

故障やパンクしたときなど、万一のときの対処に関する 説明がしてあります。

6 車両仕様

車の仕様やカスタマイズ機能に関する情報が記載して あります。

さくいん

本書に記載されている情報を五十音順などの方法で探すことができます。

スロープ車にお乗りの方は、別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱書」も併せてお読みください。

# TABLE OF CONTENTS 目次

1 運転する前に 1-1. キーの取扱い キー22	1-7. 安全にお使いいただくために 正しい運転姿勢
1-2. ドアの開閉のしかた、 ロックのしかた スマートエントリー& スタートシステム 25 ワイヤレスリモコン 39 フロントドア・リヤドア 42 バックドア 46  1-3. シート、ハンドル、 ミラーの調整のしかた フロントシート 51 リヤシート 52 ヘッドレスト 57 シートベルト 59 ハンドル 67 インナーミラー 68 ドアミラー 69	2-1. 運転するときに  2-1. 運転のしかた  運転にあたって
<ul><li>1-4. ドアガラスの開け方、閉め方パワーウインドウ</li></ul>	2-2. メーターの見方 計器類
1-6. 盗難防止システム エンジンイモビライザー システム	ディスプレイ 150

2-3. ライトのつけ方・	3-2. オーディオの使い方
ワイパーの使い方	オーディオの種類 204
ライトスイッチ153	ラジオの使い方206
フォグライトスイッチ 158	CD プレーヤーの使い方 208
ワイパー & ウォッシャー (フロント)159	MP3/WMA ディスクの 聞き方214
ワイパー & ウォッシャー	快適に聞くために221
(サン)161	AUX (外部入力接続) 端子の使い方
2-4. その他の走行装置の使い方	ステアリングスイッチの
Toyota Stop & Start System	使い方224
(SMART STOP) 163	3-3. 室内灯のつけ方
クルーズコントロール 171 4WD オートモード	室内灯一覧227 ・パーソナルライト28
スイッチ174	・パーソナル/
運転を補助する装置176	インテリアライト228 ・インテリアライト229
2-5. 様々な状況での運転	24項独特供の使いさ
荷物を積むときの注意 181	3-4. 収納装備の使い方
寒冷時の運転183	収納装備一覧230 ・ボトルホルダー231 ・グローブボックス232
	・助手席アッパーボックス 234
3 室内装備の使い方	・助手席アッパーボックス 234 ・カップホルダー234
3-1. エアコン・デフォッガーの	・カップホルダー 234
3-1. エアコン・デフォッガーの 使い方	・カップホルダー 234 3-5. その他の室内装備の使い方
3-1. エアコン・デフォッガーの 使い方 マニュアルエアコン188	・カップホルダー
3-1. エアコン・デフォッガーの 使い方 マニュアルエアコン	・カップホルダー

## TABLE OF CONTENTS 目次

## 4 お手入れのしかた

4-1.	<b>お手入れのしかた</b> 外装の手入れ 内装の手入れ タイヤについて	258
4-2.	簡単な点検・部品交換	
	ボンネット	265
	ガレージジャッキ	267
	電球 (バルブ) の交換	270
	ヒューズの点検、交換	283
	キーの電池交換	291
	ウォッシャー液の補給	295

エアコンフィルターの交換..... 296


# 5 トラブルが起きたら


5-1.	まず初めに	
	故障したときは	300
	非常点滅灯	301
	発炎筒	302
	けん引について	304
	フューエルポンプ	
	シャットオフシステム	
	イベントデータレコーダー	311
5-2.	緊急時の対処法	
	警告灯がついたときは	313
	パンクしたときは (応急用タイヤ装着車)	320
	パンクしたときは	
	(タイヤパンク応急修理 キット装着車)	332
	エンジンがかからない	
	シフトレバーがシフト できないときは	351
	キーを無くしたときは	
	電子キーが正常に働かない ときは	353
	バッテリーがあがった ときは	356
	オーバーヒートしたときは	
	スタックしたときは	365
	車両を緊急停止するには	367

6	車両仕様	
6-	1. 仕様一覧	
	メンテナンスデータ (油脂類の容量と 銘柄など)	. 370
6-	2. カスタマイズ機能	
	ユーザーカスタマイズ 機能一覧	. 378
	さくいん	
略	語一覧	382

五十音順さくいん ...... 383


症状別さくいん......393





\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

# 室内



バニティミラー \* P. 237 -パノラマルーフシェードスイッチ \* P. 243 パーソナル/インテリアライト \* P. 228 パーソナルライト \* P. 228 コートフック P. 242 CTHPIAT082 インナーミラー P. 68 インテリアライト P. 229 サンバイザー P. 236 SRS カーテンシールドエアバッグ\* P.82


\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

※: ナビゲーションシステム装着車にお乗りの方は別冊「ナビゲーションシステム取扱書」を参照ください。

В パワーウインドウスイッチ P. 71 ——— ドアロックレバー P. 43 — ウインドウロックスイッチ —— P. 71 ドアロックスイッチ P. 42 ——

# イラスト目次


# インストルメントパネル



\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

※:別冊「ナビゲーションシステム取扱書」を参照ください。

# インストルメントパネル




パドルシフトスイッチ \* P. 134, 136 オーディオ スイッチ ※ P. 224 CTHPIAT109 ホーン P. 141-- クルーズコントロール スイッチ \* P. 171 エンジン (イグニッション) スイッチ (スマート エントリー&スタートシステム非装着車) P. 128

\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

※: ナビゲーションシステム装着車にお乗りの方は別冊「ナビゲーションシステム取扱書」を参照ください。


# イラスト目次

# インストルメントパネル




\*:車両型式などで異なる装備やオプション装備


### FF車



\*:車両型式などで異なる装備やオプション装備

# イラスト目次 ラゲージルーム





\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

## 知っておいていただきたいこと

#### 本書の内容について

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。

そのため、お客様のお車にはない装備の説明が記載されている場合があります。 また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承 ください。

トヨタ販売店で取り付けられた装備(販売店オプション)の取り扱いについては、その商品に付属の取扱書をお読みください。

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備と一致しない場合があります。

#### 違法改造について

- トヨタが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違法改造になることがあります。
- 車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない 部品を装着すると、故障の原因になったり、事故を起こし、重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。
- ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルには SRS エアバッグが 内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、誤って ふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり ます。
- 次の場合はトヨタ販売店にご相談ください。
  - ・ タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換 異なった種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおよぼした り、違法改造になることがあります。
  - ・電装品・無線機などの取り付け、取りはずし 電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につなが るおそれがあり危険です。
- フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色フィルム(含む透明フィルム)などを貼り付けないでください。視界をさまたげるばかりでなく、違法改造につながるおそれがあります。

#### 運転についてのご注意

他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてください。

飲酒運転は絶対しないでください。お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲んだときも運転を控えてください。

運転中に携帯電話を使用したり、装置の調節などをしないでください。周囲の状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。

#### 保証および点検について

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載しています ので、併せてお読みください。

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。(法律で義務付けられています)

## ▲ 警告

#### ■お子さまを乗せるときは

お子さまを車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱射 病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながる おそれがあります。

また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、ライター・ 発炎筒などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

お車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項や チャイルドシートの取り付け方などをまとめた「チャイルドシートの取り付け」 (→P. 100)をお読みください。

## 本書の中の表示について

#### 警告、注意、知識について

## ▲ 警告

ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険または、重大な 傷害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり 減少させたりするため必ずお読みください。

## ⚠ 注意

ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損 につながるおそれがあります。

### \_\_ 知識


機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なことを説明しています。

### 【イラスト内の表示について



#### セーフティシンボル

"してはいけません" "このようにしないでください" "このようなことを起こさないでください" という意味を表しています。



#### 操作を示す矢印

# 運転する前に


# 

1-1. <b>キーの取扱い</b> キー	. 22	1-6. 盗難防止システム エンジンイモビライザー システム79
<b>1-2. ドアの開閉のしかた、</b> <b>ロックのしかた</b> スマートエントリー& スタートシステム	. 25	1-7. 安全にお使いいただく ために 正しい運転姿勢80
ワイヤレスリモコン		SRS エアバッグ 82
フロントドア・リヤドア バックドア		子供専用シート91 チャイルドシートの 取り付け100
1-3. シート、ハンドル、 ミラーの調整のしかた		
フロントシート	. 51	
リヤシート	. 52	
ヘッドレスト	. 57	
シートベルト		
ハンドル	. 67	
インナーミラー	. 68	
ドアミラー	. 69	
1-4. ドアガラスの開け方、 閉め方		
パワーウインドウ	. 71	
1-5. 給油のしかた		
給油口の開け方	. 75	

## キー


#### お客様へ次のキーをお渡しします。

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車



- 1 キー (ワイヤレス機能装着)ワイヤレス機能の作動 (→P. 39)
- 2 キー(ワイヤレス機能非装着)
- 3 キーナンバープレート


#### スマートエントリー&スタートシステム装着車



#### 1 電子キー

- スマートエントリー&スタートシステムの作動(→P. 25)
- ワイヤレス機能の作動 (→P. 39)
- 2 メカニカルキー
- 3 キーナンバープレート

## メカニカルキーを使うには(スマートエントリー&スタートシステム装着車)



メカニカルキーを取り出すには、 解除ボタンを押してキーを取り出 す

使用後はもとにもどし、電子キーと一緒に携帯してください。電子キーの電池が切れたときやスマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないとき、メカニカルキーが必要になります。(→P. 353)

### 🗌 知識

#### ■キーナンバープレート

車の中以外の安全な場所(財布の中など)に保管してください。万一、キー(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)またはメカニカルキー(スマートエントリー&スタートシステム装着車)を紛失した場合、トヨタ販売店でキーナンバーから新しいキーが作製できます。(→P. 352)

#### ■航空機に乗るときは

航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないように保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。

## ⚠ 注意

#### ■キーの故障を防ぐために

以下のことをお守りください。

- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
- ●温度の高いところに長時間放置しない
- ●ぬらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
- ●スマートエントリー & スタートシステム装着車:キーに金属製または磁気を 帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
- ●分解しない
- ◆キー表面にシールなどを貼らない
- ●スマートエントリー & スタートシステム装着車:テレビやオーディオ、電磁 調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器などの電気医療機器の近くに 置かない

## ⚠ 注意

#### ■キーについて

キーは電波法の認証に適合しています。必ず次のことをお守り下さい。

- ●電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- ●必ず日本国内でご使用ください。
- スマートエントリー&スタートシステム非装着車: 認証ラベルをはがさないでください。 認証ラベルのないものの使用は禁止されています。
- ■キーを携帯するときは(スマートエントリー& スタートシステム装着車)

電源を入れた状態の電化製品とは 10cm 以上離して携帯してください。10cm 以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。


■スマートエントリー&スタートシステムの故障等で販売店に車両を持っていく ときは(スマートエントリー & スタートシステム装着車)

車両に付属しているすべての電子キーをお持ちください。

■キーを紛失したときは(スマートエントリー&スタートシステム装着車)


電子キーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなります。車両に付属している残りの電子キーをすべてお持ちのうえ、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。

電子キーをポケットなどに携帯していると、次の操作が行えます。 (必ず運転者が携帯してください)



- 1 ドアを解錠・施錠する (→P. 26)
- 2 バックドアを解錠・施錠する (→P. 27)
- 3 エンジンを始動する (→P. 121)


## ドアの解錠・施錠(フロント席ドアハンドルのみ)



### ハンドルを握って解錠する


ハンドル裏面のセンサー部に確実に ふれてください。

施錠操作後3秒間は解錠できません。




ドアハンドル表面のロックセン サー部 (ハンドルのくぼみ部) に ふれ施錠する

## バックドアの施錠・解錠



バックドアオープンスイッチを押 して解錠する


施錠操作後3秒間は解錠できません。



ロックスイッチを押して施錠する

## アンテナの位置と作動範囲


### ■アンテナの位置



- 1 車外アンテナ
- 2 車内アンテナ (フロント)
- 3 車内アンテナ (FF 車リヤ)
- 4 車内アンテナ (4WD車リヤ)
- 5 ラゲージルーム外アンテナ

## ■ 作動範囲(電子キーの検知エリア)

#### FF車




● :ドアの施錠・解錠時

フロント席ドアハンドル・バックドアオープンスイッチから周囲約70cm以内で電子キーを携帯している場合に作動します。(電子キーを検知しているドアのみ作動します。)

: エンジン始動時または "エ ンジン スタート ストッ プ"スイッチ切りかえ時

> 車内で電子キーを携帯している 場合に作動します。

#### 4WD車



● :ドアの施錠・解錠時

フロント席ドアハンドル・バックドアオープンスイッチから周囲約70cm以内で電子キーを携帯している場合に作動します。(電子キーを検知しているドアのみ作動します。)

: エンジン始動時または "エ ンジン スタート ストップ" スイッチ切りかえ時


> 車内で電子キーを携帯している 場合に作動します。

#### \_\_ 知識

#### ■作動の合図

ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は1回、解錠は2回)

#### ■施錠できないときは



ドアハンドル表面のロックセンサー部に指 でふれても施錠できないときは、てのひら でロックセンサー部にふれてください。

#### ■警告音と警告表示について

誤操作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、車内や車外で警告音が鳴ったり、警告灯が点灯することがあります。警告灯が点灯した場合は、状況に応じて適切に対処してください。(→P. 317)

警告音のみが鳴る場合の状況と対処方法は次のようになります。

警告音	状況	対処方法
	車内に電子キーを置いたま	
車内から"ピー"	ま、フロントドアを開き、	
と1回鳴る	ドアロックレバーを施錠側	車内から電子キーを取り出
車外から"ピー"	にしてドアハンドルを引い	したあと、再度施錠する
と 10 秒間鳴る	たままドアを閉めて施錠し	
	ようとした	

警告音	状況	対処方法
車外から"ピー"	いずれかのドアが開いている状態でスマートエント リー&スタートシステム、 もしくは、ワイヤレス機能 で施錠しようとした	全ドアを閉めたあと、再度 施錠する
	車内に電子キーを置いたま ま、スマートエントリー& スタートシステムでドアを 施錠しようとした	車内から電子キーを取り出したあと、再度施錠する
車内から"ピー"と鳴り続ける	運転席ドアが開いている状態で "エンジン スタートストップ" スイッチをアクセサリーモードにした("エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーモードのとき運転席が開いた)	"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしたあと、運転席ドアを閉める
車内から"ピー"と鳴り続ける	シフトレバーが P 以外の状態で、"エンジン スタートストップ"スイッチを OFFにせずに運転席ドアが開いた	シフトレバーをPにする

#### ■解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約30秒以内にドアを開けなかったときは盗難防止のため、自動的に施錠されます。(セキュリティ機能で施錠されたとき、電子キーの位置によって室内の作動範囲内に電子キーがあると検知されると、再度解錠されることがあります。)

#### ■節電機能

長期駐車時に電子キーの電池と車両のバッテリーあがりを防止するため、節電機能が働きます。

- ●次の状況では、スマートエントリー&スタートシステムによる解錠に時間が かかる場合があります。
  - ・車の外約2m以内に電子キーを10分以上放置した。
  - 5日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった。
- 14日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった場合、 運転席以外での解錠ができなくなります。この場合は、運転席のドアハンド ルを握る、もしくは、ワイヤレス機能、メカニカルキーで解錠してください。

#### ■機能が正常に働かないおそれのある状況

スマートエントリー&スタートシステムは微弱な電波を使用しています。次のような場合は電子キーと車両間の通信をさまたげ、スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコン、エンジンイモビライザーシステムが正常に作動しない場合があります。(対処方法:→P. 353)

- ●電子キーの電池が消耗しているとき
- ●近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・ 空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- ●電子キーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
  - ・アルミ箔などの金属の貼られたカード
  - アルミ箔を使用したタバコの箱
  - ・金属製の財布やかばん。
  - 小銭
  - ・カイロ
  - · CD や DVD などのメディア
- ●近くで他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- ●電子キーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
  - ・無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器
  - ・他の車の電子キーや電波式ワイヤレスリモコン
  - ・パソコンや携帯情報端末(PDA など)
  - ・デジタルオーディオプレーヤー
  - ポータブルゲーム機器
- ●リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
- ●充電器など電子機器の近くに電子キーを置いたとき

#### ■ご留意いただきたいこと

- ●電子キーが作動範囲内(検知エリア内)にあっても、次のような場合は正し く作動しないことがあります。
  - ・ドアの施錠・解錠時に電子キーがドアガラスやドアハンドルに近付きすぎる、または地面の近くや高い場所にある場合
  - ・エンジン始動時または "エンジン スタート ストップ" スイッチの切りか え時に、電子キーがインストルメントパネルやフロア上・ドアポケット・またはグローブボックス内などに置かれていた場合
- ●インストルメントパネル上面・ドアポケット付近に電子キーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検知されて車外からのドアロックが可能になる場合があり、電子キーが車内に閉じ込められるおそれがあるため注意してください。
- ●電子キーが作動範囲内にあれば、電子キーを携帯している人以外でも施錠・ 解錠できます。
- ●車外でもドアガラスに近い位置に電子キーがあるときは、エンジンの始動が 可能になる場合があります。
- ●電子キーが作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかると、ドアが解錠することがあります。(ドアの開閉操作がなければ約30秒後に自動的に施錠されます)
- ●手袋を着用していると、ドアハンドルを握っても解錠されない場合があります。
- ●車両に近い位置に電子キーがあるときにワイヤレス機能などで施錠を行うと、スマートエントリー&スタートシステムによる解錠ができなくなることがあります。(ワイヤレス機能を使って解錠すると復帰します)
- ●車外アンテナの作動範囲内への急な接近やドアハンドル操作では、解錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。

### ■施錠時の留意事項

- ●手袋を着けてロックセンサーにふれた場合、施錠が遅れたり、施錠されなかったりすることがあります。その場合、手袋をはずしてロックセンサーにふれてください。
- ●ロック操作は、連続で2回まで有効で、3回目以降はロック動作しません。
- ●キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠/解錠動作をくり返すことがあります。その場合はキーを車両から 2m 以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください。(キーの盗難に注意してください)
- ●車内にキーがあるときに、洗車機で洗車するなどして水をドアハンドルにかけた場合、車外のブザーが吹鳴することがあります。その場合は全ドアを施錠すれば警報はとまります。
- ●ロックセンサーの表面に氷や雪、泥が付着した場合、センサーが反応しない場合があります。反応しない場合は表面に付着した氷や雪、泥を取り除いて再度操作してください。

### ■解錠時の留意事項

- ●急なドアハンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ急に入ってドアハンドルを操作したときは、解錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。
- ●手袋を着けてドアハンドルを握った場合は、解錠が遅れたり、解錠されなかったりすることがあります。その場合、手袋をはずしてハンドル裏面のセンサー部にふれてください。
- ●キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠/解錠動作をくり返すことがあります。その場合はキーを車両から 2m 以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください。(キーの浴難に注意してください)
- ●作動範囲内に他の電子キーがあるときは、ドアハンドルを握ってから解錠するまでの時間が少し長くなる場合があります。

#### ■長期間運転しないときは

- ●盗難防止のため、電子キーを車から2m以上離しておいてください。
- あらかじめスマートエントリー&スタートシステムを非作動にすることができます。(→P. 378)

#### ■システムを正しく作動させるために

電子キーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作する場合は電子キーを車両に近付けすぎないようにしてください。

作動時の電子キーの位置や持ち方によっては、電子キーが正しく検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。(誤って警報が鳴ったり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります)

#### ■スマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないときは

- ▶ドアの施錠・解錠:→P. 353
- ●エンジンの始動: →P. 354

### ■電池の消耗について

- ■電池の標準的な寿命は 1~2年です。
- ●電池残量が少なくなると、エンジンを始動・停止するごとに車内から警告音が鳴ります。(→P. 317)
- ●電子キーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでも電池が 消耗します。次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性が あります。新しい電池に交換してください。
  - ・スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンが作動し ない
  - 作動範囲が狭くなった
  - ・電子キーの LED が点灯しない
- ●電池の著しい消耗を防ぐために以下のような磁気を発生する電化製品の 1 m 以内に電子キーを置かないでください。
  - · TV
  - ・パソコン
  - ・携帯電話やコードレス電話機、および充電器
  - ・電気スタンド
  - · 電磁調理器

#### ■電池が切れたときは

→P. 291

### ■カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルした ときは

- ●ドアの施錠・解錠:ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの 施錠・解錠ができます。(→P. 39, 353)
- ■エンジンの始動・"エンジン スタート ストップ" スイッチのモード切りかえ: →P. 354
- ●エンジンの停止:→P. 122

#### ■販売店で設定可能な機能

スマートエントリー&スタートシステムを非作動にするなどの変更ができます。(カスタマイズ一覧 →P. 378)


#### ■電波がおよぼす影響についての警告

- ●植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、室内アンテナ・車外アンテナ(→P. 28)から約22cm以内に近付かないようにしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- ●植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

スマートエントリー&スタートシステムを非作動にすることもできます。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。


### ドアを施錠・解錠できます。

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車



- 1 全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

### スマートエントリー&スタートシステム装着車



- 1 全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

### \_\_ 知識

#### ■作動の合図

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は1回、解錠は2回)

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は 1回、解錠は 2回)

#### ■半ドア警告ブザー(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

ドアが完全に閉まっていない状態でドアを施錠しようとすると、ブザーが鳴ります。ドアを完全に閉めてから、もう一度施錠してください。

#### ■ブザーの音量調整(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

作動の合図のときに鳴るブザーや半ドア警告ブザーの音量を調整できます。 (→P. 378)

#### ■解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約 30 秒以内にドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に施錠されます。

#### ■機能が正常に働かないおそれのある状況

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

次のような場合、ワイヤレス機能が正常に働かないおそれがあります。

- ●ワイヤレスキーの電池が消耗しているとき
- ●近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・ 空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- ●無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器を携帯しているとき
- ●ワイヤレスキーが金属製のものに接したり、覆われたりしているとき
- ●近くで他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- ●リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

→P. 33

# ■ワイヤレスリモコンが正常に作動しないときは(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

ドア・バックドアの施錠・解錠 →P. 353

#### ■電池の消耗について

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

ワイヤレス機能が作動しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電 池が弱ったら新しい電池に交換してください。(→P. 291)

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

→P. 37

#### ■電池が切れたときは

→P. 291

### ■キー登録本数の確認について(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

車両に登録されたキーの本数を確認することができます。詳しくはトヨタ販売 店へご相談ください。

### ■販売店で設定可能な機能

お車によっては、ワイヤレスリモコンを非作動にするなどの変更ができます。 (カスタマイズ一覧 →P. 378)

# フロントドア・リヤドア


スマートエントリー&スタートシステム\*やワイヤレス機能・キー・ドアロックスイッチを使って施錠・解錠できます。

- スマートエントリー&スタートシステム\* →P. 26
- **ワイヤレス機能** →P. 39

### ■ +-

キーを操作すると、ドアが下記のように作動します。

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車




- 1 全ドアを解錠する
- 2 全ドアを施錠する

# スマートエントリー&スタートシステム装着車


メカニカルキーを使ってドアを施錠・解錠できます。(→P. 353)

# ■ ドアロックスイッチ



- 1 全ドアを解錠する
- 2 全ドアを施錠する

### ■ ドアロックレバー



- 1 ドアを施錠する
- 2 ドアを解錠する

運転席ドアは、ドアロックレバー が施錠側になっていても、車内の ドアハンドルを引くと開けられま す。

### ■キーを使わずに外側からフロント席を施錠するときは

手順 1 ドアロックレバーを施錠側にする

**手順2**ドアハンドルを引いたままドアを閉める

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車


キーがエンジンスイッチに差し込まれているときは施錠されません。

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードのときや車内に電子キーが放置されているときは施錠されません。

キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

### チャイルドプロテクター



施錠側にすると、リヤ席ドアが車内から開かなくなります。

- 1 解錠
- 2 施錠

お子さまが車内からリヤ席ドアを開けられないようにできます。両側のリヤ席ドアを施錠側にしてください。

### □ 知識

■メカニカルキーでの施錠・解錠

メカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。(→P. 353)

■チャイルドプロテクター使用時のドアの開け方

ドアを解錠して車外のドアハンドルを引くと開きます。万一、車内から開ける場合は、ドアガラスを下げて手を出し、車外のドアハンドルを引いてください。

- ■不正キーの使用について(スマートエントリー & スタートシステム装着車) 指定のメカニカルキー以外のキーを使用すると、キーシリンダーが空回りして 解錠できません。
- ■カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルした ときは(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。 ( $\rightarrow$ P. 39, 353)

#### ■事故を防ぐために

運転中は次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、不意にドアが開き、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●シートベルトを必ず使用する
- すべてのドアを施錠する
- ●すべてのドアを確実に閉める
- ●走行中はドア内側のドアハンドルを引かない

ドアが開き車外に放り出されたりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

特に、運転席はドアロックレバーが施錠側になっていてもドアが開くため、注意してください。

● お子さまをリヤ席に乗せるときは、チャイルドプロテクターを使用して車内からドアが開かないようにする

### ■ドアを開閉するときは

傾斜地・ドアと壁などのあいだが狭い場所・強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉してください。

バックドアは次の方法で施錠・解錠および開けることができます。

■ バックドアの施錠・解錠

キー

→P. 42

### ワイヤレス機能

→P. 39

### ドアロックスイッチ


→P. 42

### スマートエントリー&スタートシステム\*

→P. 27

### ■ 車外からバックドアを開けるには

### バックドアオープンスイッチ




バックドアオープンスイッチを 押したまま、バックドアを持ち 上げる

バックドアオープンスイッチを押した直後は、バックドアを閉める ことができません。

### \_\_ 知識


#### ■バックドアを閉めるときは



バックドアハンドルを持ってバックドアを 引き下げ、必ず外から押して閉めてくださ い。

#### ■バックドアが開かないときは

バックドアを内側から開けることができます。




マイナスドライバーを使い、端からゆっくり手前に引いて内張りを取りはずす

内張りはクリップ (11個) で固定されています。

- ●内張りの切り欠き(図でドライバーを挿入している位置)に、テープなどを巻いたマイナスドライバーを挿し込み、矢印の方向に動かします。
- ●クリップは、ひとつずつゆっくりとはず してください。

レバーを押す



■カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルした ときは(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。 ( $\rightarrow$ P. 39, 353)

# ▲ 警告

#### ■走行中の警告

- ●走行中はバックドアを閉じてください。
  - 開けたまま走行すると、バックドアが車外のものに当たったり荷物が投げ出されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
  - また、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害や死亡につながるおそれがあり危険です。走行する前に必ずバックドアが閉まっていることを確認してください。
- ●走行前にバックドアが完全に閉まっていることを確認してください。バックドアが完全に閉まっていないと、走行中にバックドアが突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ラゲージルームには絶対に人を乗せないでください。急ブレーキをかけたとき や衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあり危険です。

#### ■お子さまを乗せているときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあり危険です。

- ラゲージルームでお子さまを遊ばせないでください。 誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。
- ●お子さまにはバックドアの開閉操作をさせないでください。 不意にバックドアが作動したり、閉めるときに手、頭、首などを挟んだりする おそれがあります。

#### ■バックドアの操作にあたって

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害につながるおそれがあり 危険です。

- ●バックドアを開ける前に、バックドアに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り 除いてください。 開いたあとに重みでバックドアが落下するおそれがあります。
- ●バックドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- ●人がいるときは、安全を確認し動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- ●強風時の開閉には十分注意してください。バックドアが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。





- ●半開状態で使用すると、バックドアが落ちて重大な傷害を受けるおそれがあります。特に傾斜地では、平坦な場所よりもバックドアの開閉がしにくく、急にバックドアが開いたり閉じたりするおそれがあります。必ずバックドアが全開で静止していることを確認して使用してください。
- ●バックドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- ●バックドアは必ず外から軽く押して閉めてください。バックドアハンドルで直接バックドアを閉めると、手や腕を挟むおそれがあります。

●バックドアダンパーステーを持ってバックドアを閉めたり、ぶらさがったりしないでください。


手を挟んだり、バックドアダンパーステーが破損したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●バックドアにトヨタ純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。バックドアの重量が重くなると、開いたあとに落ちるおそれがあります。


### ⚠ 注意

#### ■ダンパーステーについて

バックドアにはバックドアを支えるためのダンパーステーが取り付けられています。ダンパーステーの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。



- ビニール片・ステッカー・粘着材などの 異物をステーのロッド部(棒部)に付着 させない
- ロッド部を軍手などでふれない
- ●バックドアにトヨタ純正品以外のアクセ サリー用品をつけない
- ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしない




- 1 前後位置調整
- 2 リクライニング調整
- 3 シート全体の上下調整 (運転席のみ)

### ■シート調整について

- ●シートが乗員や荷物に当たらないように注意してください。
- ●背もたれは必要以上に倒さないでください。 必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部 などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害にお よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●走行中にシート調整をしないでください。お守りいただかないと、事故や急ブレーキの際に重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●シート調整後はシートがきちんと固定されていることを確認してください。

# 1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた **リヤシート**

スロープ車にお乗りの方は、別冊「車いす仕様車(スロープタイプ) 取扱書」も併せてお読みください。



ロックが確実に解除されるまで レバーを引いてください。

### 背もたれを前に倒す


### ■ 操作する前に

|手順||1||シートベルトを格納する


### リヤ中央席

→P. 60

### リヤ外側席




シートベルトをクリップにはさむ



ヘッドレストを一番下まで下げる

### ■ 前に倒すときは


### 室内からの操作(FF車)



ロック解除レバーを引きながら、 背もたれを前方に倒す


ロックが確実に解除されるまで、レ バーを引いてください。

### 室内からの操作 (4WD 車)




シートクッション前端を持ち上げる

シートクッションの裏側に手を掛けて、前端を少し持ち上げてロックを解除します。




シートクッション全体を前方に引き起こす



# ロック解除レバーを引きながら、 背もたれを前方に倒す

ロックが確実に解除されるまで、レ バーを引いてください。

### ラゲージルームからの操作(FF 車のみ)



ラゲージルームデッキサイドのレ バーを引き、背もたれを前方に倒 す

- 1 左側と中央席
- 2 右側席

#### ■背もたれを前倒しするときは

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●乗員や荷物に当てないようにするラゲージルームから操作するときは特に注意する
- ●走行中に前倒しをしない
- ●平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトレバーをPにする
- ●倒した背もたれの上やラゲージルームに人を乗せて走行しない
- ●お子さまがラゲージルームに入らないよう注意する
- リヤ右側席を前倒しにしているときはリヤ中央席のシートベルトが使用できないため、リヤ中央席に座らない
- ●手などを挟まないように注意する

### ■リクライニング調整について

- ●背もたれを必要以上に倒さないでください。事故のときに体がシートベルトの下にもぐり腹部などに強い圧迫を受けたり、肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●手などを挟まないように注意する

#### ■背もたれをもとの位置にもどしたあとは


次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●シートを前後に軽くゆさぶり、確実に固定する
- ●シートベルトがねじれていたり、シート下に挟み込まれていないか確認する

# **注意**

#### ■背もたれを前倒しするときは

背もたれを倒す前に、必ずシートベルトを格納してください。




- 1 上がる
- 2 下がる

下げるときは、解除ボタンを押し ながら操作します。


# □ 知識

### ■ヘッドレストを取りはずすときは



解除ボタンを押しながら取りはずします。

### ■ヘッドレストの高さについて



必ずヘッドレストの中心が両耳のいちば ん上のあたりになるよう調整してくださ い。

#### ■リヤ席のヘッドレストについて

使用するときは、常に格納位置から一段上げた位置にしてください。

# ▲ 警告

#### ■ヘッドレストについて

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●ヘッドレストは、それぞれのシート専用のものを使用する
- ●ヘッドレストを正しい位置に調整する
- ●ヘッドレストを調整したあとは、固定されていることを確認する
- ●ヘッドレストをはずしたまま走行しない


走行前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用してください。

### ■正しく着用するには




- 肩部ベルトを肩に十分かける 首にかかったり、肩からはずれな いようにしてください。
- 腰部ベルトを必ず腰骨のでき るだけ低い位置に密着させる
- 背もたれを調整し、上体を起 こし、深く腰かけて座る
- ねじれが無いようにする

# ■着け方、はずし方



- ■ベルトを固定するには、"カチッ"と音がするまでプレートをバックルに差し込む
- ベルトを解除するには、解除 ボタンを押す


### ■ 分離格納式シートベルトの着け方



- 1プレートA
- 2 プレートB


"カチッ"と音がするまで差し込みます。

### ■ 分離格納式シートベルトの格納のしかた



- ■バックルの解除ボタンを押す。
- 2キー(スマートエントリー& スタートシステム非装着車)、メカニカルキー(スマートエントリー&スタートシステム装着車)(→P. 22)、またはプレートBをバックルに差し込む。


シートベルトを分離・分割するときは、ベルトを持ちながらゆっくりと巻きもどします。



シートベルトを格納する。

ツメの部分に確実におさまってい ることを確認してください。

### ■シートベルトプリテンショナー(フロント席)



### SRS サイドエアバッグ非装着車

前方から強い衝撃を受けたとき、 シートベルトを引き込むことで適 切な乗員拘束効果を確保します。

前方からの衝撃が弱いときや、横やう しろからの衝撃、横転のときは通常は 作動しません。

### SRS サイドエアバッグ装着車

前方・側方から強い衝撃を受けた とき、シートベルトを引き込むこ とで適切な乗員拘束効果を確保し ます。


前方・側方からの衝撃が弱いときや、 うしろからの衝撃、横転のときは通常 は作動しません。

### □ 知識

#### ■緊急時シートベルト固定機構

急停止や衝撃があったときベルトがロックされます。急に体を前に倒したり、シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

#### ■妊娠中の女性の場合



医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着 用してください。(→P. 59)

妊娠中の方も、通常の着用のしかたと同じように、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにお腹のふくらみの下に着用してください。また、肩部ベルトは確実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部にかかるように着用してください。

ベルトを正しく着用していないと、衝突したときなどに、母体だけでなく胎児までが重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■疾患のある方の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

### ■お子さまのシートベルトの使い方

この車のシートベルトは、シートベルトを装着するのに十分な、大人の体格を 持った人用に設計されています。

- ●シートベルトが正しい位置で着用できない小さなお子さまの場合は、お子さまの体に合ったチャイルドシートを使用してください。(→P. 100)
- シートベルトが正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの 着用のしかたに従ってください。(→P. 59)

#### ■シートベルトプリテンショナーについて

シートベルトプリテンショナーは、一度しか作動しません。玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。

# ▲ 警告

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■シートベルトの着用について

- ●全員がシートベルトを着用する
- ●シートベルトを正しく着用する
- ●シートベルトは一組につき一人で使用する お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない
- ●お子さまはリヤ席に座らせてシートベルトを着用させるか、チャイルドシートを使用する
- ●背もたれは必要以上に倒さない 上体を起こし、シートに深く座る
- ●肩部ベルトを腕の下に通して着用しない
- ●腰部ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する

#### ■お子さまをのせるときは

お子さまをシートベルトであそばせないでください。万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのような状態になってしまい、バックルも外せない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

#### ■プリテンショナー付きシートベルトについて

シートベルトプリテンショナーが作動すると、SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯が点灯します。その場合はシートベルトを再使用することができないため、必ずトヨタ販売店で交換してください。

#### ■シートベルトの損傷・故障について

- ●ベルトやプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しないようにしてください。
- ●シートベルトが損傷したときは、シートベルトを修理するまでシートは使用しないでください。
- ●プレートがバックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトがねじれていないかを確認してください。うまく挿し込めない場合はただちにトヨタ販売店に連絡してください。
- ●もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シート・シートベルトを交換してください。
- ●プリテンショナー付きシートベルトの取り付けや取りはずし・分解・廃棄などは、トヨタ販売店以外でしないでください。


不適切に扱うと、正常に作動しなくなり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合 死亡につながるおそれがあります。

### ■分離格納式シートベルトについて




- ●分離格納式シートベルトを使用するときは、必ずプレート A とバックルを結合してください。結合しない状態で使用すると、シートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- リヤ右側席を前倒しにしているときは、リヤ中央席に座らないでください。 リヤ中央席のシートベルトが使用できません。

### ハンドル位置を運転しやすいように調整できます。



ハンドルを持ち、レバーを下げ る



ハンドルを上下に動かし、適切 な位置にする

位置が決定したら、レバーを上げ てハンドルを固定してください。

# **A** 警告

### ■走行中の警告


走行中はハンドル位置の調整をしないでください。

運転を誤り、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■ハンドル位置を調整したあとは


ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。

固定が不十分だと、ハンドルの位置が突然かわり、思わぬ事故につながり、重 大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。 後続車のライトがまぶしいときは、レバーを操作して反射光を減少 (防眩)できます。



- 1 通常使用時
- 2 防眩時

### 上下調整のしかた



インナーミラー本体を持って、上 下方向に調整する


# ▲ 警告

#### ■運転中の警告

運転中はミラーの調整をしないでください。


運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### スイッチで鏡面の角度調整をします。



調整するミラーを選ぶには、ス イッチを押す

- 1 左
- 2 右




ミラーの鏡面を調整するにはス イッチを押す

- 11上
- 2 右
- 3 下
- 4 左

# ドアミラーを格納するときは


### 電動格納タイプ



ボタンを押してドアミラーを格納 する

もう一度押すと、もとの位置にもどります。

### マニュアル格納タイプ



ミラーを手で後方に押して格納す る

### □知識

### ■鏡面の角度調整の作動条件

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが "ACC" または "ON" のとき

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードのとき

# ▲ 警告

### ■走行しているときは

走行中は次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡 につながるおそれがあります。

- ●ミラーの調整をしない
- ●ドアミラーを格納したまま走らない 走行前に必ず、運転席側および助手席側のミラーをもとの位置にもどして、正 しく調整する


### ■ミラーが動いているときは

手をふれないでください。

手を挟んでけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。


# スイッチでドアガラスを開閉できます。

スイッチを操作すると、ドアガラスを下記のように動かします。



- 1 閉める
- 2 自動全閉(運転席のみ)※
- 3 開ける
- 4 自動全開(運転席のみ)※
- \*\*途中で停止するときは、スイッチを 反対側へ操作します。

## ウインドウロックスイッチ



スイッチを押すと、運転席以外のドアガラスが作動不可になります。

お子さまが誤ってドアガラスを開閉することを防止できます。

## □ 知識

### ■作動条件

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが "ON" のとき

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき

### ■エンジン OFF 後の作動(運転席のみ)

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチを "ACC" または "LOCK" にしたあとでも、約 45 秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたは OFF にしたあとでも、約 45 秒間ドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

### ■挟み込み防止機能(運転席のみ)

ドアガラスを閉めているときに、窓枠とドアガラスのあいだに異物が挟まると、 作動が停止し、少し開きます。

### ■パワーウインドウを閉めることができないときは

挟み込み防止機能が異常に作動してしまい、ドアガラスを閉めることができないときは、運転席ドアのパワーウインドウスイッチで、下記の操作を行ってください。

- ●車を停止し、エンジンスイッチを"ON"の状態で、パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続けることでドアガラスを閉めることができます。(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)
- ●車を停止し、"エンジン スタート ストップ"スイッチをイグニッション ON モードの状態で、パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続けることでドアガラスを閉めることができます。(スマートエントリー&スタートシステム装着車)
- ●上記の操作を行ってもドアガラスが閉まらない場合、挟み込み防止機能の初期化を次の手順で実施してください。
- 手順 1 パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを閉めたあと、さらにスイッチを 6 秒間引き続ける
- 手順 2 パワーウインドウスイッチを「自動全開」の位置で押し続け、ドアガラスを全開にしたあと、さらにスイッチを 2 秒間押し続ける
- 手順 3 再度、パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを閉めたあと、さらにスイッチを 2 秒間引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手をはなすと、最初からやり直しとなります。以上の操作を行っても反転して閉じ切らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

### ■ドアガラスを開閉するときは

次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。



- ドアガラスを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻きこんだり しないようにしてください。特にお子さまへは手などを出さないよう声かけをしてください。
- ●お子さまには、ドアガラスの操作をさせないでください。 ドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

### ■挟み込み防止機能(運転席のみ)

- ●挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟ん だりしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。
- ●挟み込み防止機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを引き続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## 次の手順で給油口を開けてください。

## ■ 給油する前に

## スマートエントリー&スタートシステム非装着車

ドアとドアガラスを閉め、エンジンスイッチを"LOCK"にしてください。


## スマートエントリー&スタートシステム装着車

ドアとドアガラスを閉め、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてください。


## ■ 給油口の開け方



オープナーを上げて、給油口を開ける




キャップをゆっくりまわして開 ける



キャップをハンガーにかける

# 給油口のキャップを閉めるときは



キャップを"カチッ"と音がする までまわして閉める

手を離すと、キャップが逆方向に少し もどります。

### ■給油について

給油するときは次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●ボデーなどの金属部分にふれて体の静電気を除去する除去しないと放電による火花で燃料に引火するおそれがあります。
- ●キャップをゆるめたときに、"シュー"という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開ける。

キャップを開けるときは、キャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けます。ゆっくりと開けないと、気温が高いときなどに、給油口から燃料が噴き返すおそれがあります。

- ●給油口に、静電気を除去していない人を近付けない
- ●気化した燃料を吸わないようにする 燃料の成分には、有害物質を含んでいるものもあります。
- 喫煙しない引火して火災を引き起こすおそれがあります。
- 車内にもどったり、静電気を除去していない人や帯電しているものにふれない 再び帯電する可能性があります。

## ■給油時の注意

- 給油するときは給油口にノズルを確実に挿入してください。ノズルを浮かして 継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があ ります。
- ●正常に給油できない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。

## ■キャップ交換時の警告

トヨタ純正品以外のキャップを使用しないでください。

純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

# ▲ 注意

### ■給油するときは


指定以外のガソリンや他の燃料(粗悪ガソリン・軽油・灯油・アルコール系燃料)を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。 次のような状態になるおそれがあります。

- ●エンジンの始動性が悪くなる
- ノッキングが発生する
- ●エンジン出力が低下する
- ●排気制御システムが正常に機能しない
- ●燃料系部品が損傷する
- ●塗装が損傷する

# エンジンイモビライザーシステ<u>ム\*</u>

キーに信号発信機が内蔵してあり、あらかじめ登録されたキー以外で はエンジンを始動できません。

車両から離れる場合は、車内にキーを残さないでください。



"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にすると、シス テムの作動を知らせるためにイ ンジケーターが点滅します。

登録されたキーを携帯し、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにするとシステムが解除され、インジケーターが消灯します。

## \_\_ 知識

### ■メンテナンスについて

エンジンイモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

## ■システムが正常に作動しないとき

- ●キーが金属製のものに接したり、覆われているとき
- ●キーが他の車両のセキュリティシステム用キー(信号発信機内蔵キー)と重なっているときや接近しているとき

## ⚠ 注意

## ■エンジンイモビライザーシステムを正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

## 次の条件にあった正しい姿勢で運転してください。



- 1 まっすぐ座り、背もたれから 背を離さない (→ P. 51)
- 2 シートをペダルが十分に踏み 込めるようなシート位置にす る(→ P. 51)
- 3 各装置が操作しやすい背もたれの角度にする(→ P. 51)
- 4 SRS エアバッグが自分の胸の方へ向くようなハンドルの位置にする(→ P. 67)
- 5 ヘッドレストの中央が耳のいちばん上のあたりになるようにする(→ P. 57)
- ⑤ シートベルトが正しく着用できる(→ P. 59)

### ■走行中は


- ●走行中は運転席の調整をしないでください。運転を誤るおそれがあります。
- ●背もたれと背のあいだにクッションなどを入れないでください。 正しい運転姿勢がとれないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレストなどの効果が十分に発揮されずに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●フロントシートの下にものを置かないでください。 ものが挟まるとシートが固定されず、思わぬ事故の原因になって、重大な傷害 におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、調整機構の 故障の原因になります。

### ■シートを調整するときは

- ●同乗者がシートにあたってけがをしないように注意してください。
- ●シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。 指や手を挟み、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

# SRS エアバッグ

SRS エアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃を緩和させます。



## フロント SRS エアバッグ

■ 運転席 SRS エアバッグ/助手席 SRS エアバッグ (運転者と助手席乗員の頭や胸などへの衝撃を緩和)

## SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ

- SRS サイドエアバッグ\*(フロント席乗員の胸などへの衝撃を緩和)
- SRS カーテンシールドエアバッグ\* (フロント席とリヤ外側席乗員の主に頭部への衝撃を緩和)

### 二 知識

### ■SRS エアバッグが展開すると

- ●SRS エアバッグとの接触により、打撲やすり傷などを受けることがあります。
- ●作動音と共に白いガスが発生します。
- SRSカーテンシールドエアバッグ非装着車:フロント席などだけでなくエアバッグモジュールの各部品(ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター)も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:フロント席・フロントピラー・リヤピラー・ルーフサイドレールの一部分などだけでなくエアバッグモジュールの各部品(ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター)も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- ●フロントウインドウガラスが破損することがあります。

## ■ SRS エアバッグが作動するとき(フロント SRS エアバッグ)


- ●フロント SRS エアバッグは、衝撃の強さが設定値(移動も変形もしない固定された壁に、車速約20~30 km/h で正面衝突した場合の衝撃の強さに相当する値)以上の場合に作動します。
  - ただし、駐車している車両や標識のような、衝撃によって移動や変形するものに衝突した場合や、もぐり込むような衝突(例えば、車両前部がもぐり込む、下に入り込む、トラックの下敷きになる、など)の場合は、展開車速は設定値より高くなります。
- ●衝突条件によってはシートベルトプリテンショナーのみ同時に作動する場合があります。

## ■ SRS エアバッグが作動するとき (SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ\*)

SRS サイド&カーテンシールドエアバッグは、衝撃の強さが設定値(約 1.5 t の車両が、約  $20 \sim 30 km/h$  の速度で客室へ直角に衝突した場合の衝撃の強さに相当する値)以上の場合に作動します。

### ■衝突以外で作動するとき


次のような状況で車両下部に強い衝撃を受けたときも、フロント SRS エアバッグが作動する場合があります。



- ●縁石や歩道の端など、固いものにぶつ かったとき
- ●深い穴や溝に落ちたり、乗りこえたとき
- ●ジャンプして地面にぶつかったり、道路 から落下したとき

### ■SRS エアバッグが作動しないとき(フロント SRS エアバッグ)


フロント SRS エアバッグは、側面や後方からの衝撃・横転・または低速での前方からの衝撃では、通常は作動しません。ただし、それらの衝撃が前方への減速を十分に引き起こす場合には、フロント SRS エアバッグが作動することがあります。



- ●側面からの衝突
- ●後方からの衝突
- ●横転


# ■ SRS エアバッグが作動しないとき (SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ\*)

斜めから衝撃を受けた場合や、客室部分以外の側面に衝撃を受けたときには、 SRS サイド&カーテンシールドエアバッグが作動しない場合があります。



- ●客室部分以外の側面への衝撃
- ●斜めからの衝撃

SRS サイド&カーテンシールドエアバッグは、前方や後方からの衝撃・横転・または低速での側面からの衝撃では、通常は作動しません。




- ●前方からの衝突
- ●後方からの衝突
- ●横転

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備


### ■トヨタ販売店に連絡が必要な場合

次のような場合には、できるだけ早くトヨタ販売店へご連絡ください。


●いずれかの SRS エアバッグがふくらんだとき




フロント SRS エアバッグはふくらまな かったが、事故で車両の前部を衝突した とき、または破損・変形などがあるとき



SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ\*はふくらまなかったが、事故でドア部分を衝突したとき、または破損・変形などがあるとき



●ハンドルのパッド部分・ダッシュボードの助手席SRSエアバッグ付近が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき



- SRS サイドエアバッグ\*が内蔵されている シート表面が傷付いたり、ひび割れたり、そ の他の損傷を受けたとき
- ●SRS カーテンシールドエアバッグ\*が内蔵されているフロントピラー・リヤピラー部・ルーフサイド部が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき

### ■SRS エアバッグについて

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●運転者と乗員すべてがシートベルトを正しく着用してください。 SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのものです。
- ●助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員がエアバッグに近付きすぎると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。乗員が SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に危険です。シートの背もたれを調整して、シートをできるだけ SRS エアバッグから離し、まっすぐに座ってください。
- ●お子さまがシートにしっかり座っていないと、SRS エアバッグのふくらむ衝撃で重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。お子さまが小さくてシートベルトを使用できないときは、チャイルドシートでしっかり固定してください。

お子さまはリヤ席に乗せ、チャイルドシートまたはシートベルトを着用させる ことをおすすめします。(→P. 100)



●シートの縁に座ったり、ダッシュボード にもたれかかったりしない



- お子さまを助手席SRSエアバッグの前に 立たせたり、ひざの上に抱いたりしない
- ●運転者および助手席乗員は、ひざの上に何も持たない

### ■SRS エアバッグについて



● SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ装着車:ドアやフロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレールへ寄りかからない



● SRS サイドエアバッグ装着車:助手席では、ドアに向かってひざをついたり、窓から顔や手を出したりしない



● ダッシュボード・ハンドルのパッド部分 などには何も取り付けたり、置いたりし ない



- SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ装着車:ドア・フロントウインドウガラス・ドアガラス・フロントピラーおよびリヤピラー、ルーフサイドレール・アシストグリップなどには何も取り付けない(速度制限ラベルを除く →P. 337)
- SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:コートフックにハンガーなどの硬いものをかけないでください。

SRS カーテンシールドエアバッグが作動したときに投げ出されて重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■SRS エアバッグについて

- ●SRS サイドエアバッグ装着車:SRS サイドエアバッグがふくらむ場所を覆うようなシートアクセサリーを使用しないでください。エアバッグが展開する際、アクセサリーが干渉するおそれがあります。そのようなアクセサリーがエアバッグが正常に作動するのをさまたげ、システムを不能にしたり、またはエアバッグが誤って展開したりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。 SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- SRS エアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているため、ふれないでください。
- SRS エアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやドアガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。皮膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。
- ●SRS カーテンシールドエアバッグ非装着車: SRS エアバッグが収納されているパッド部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。
- SRS カーテンシールドエアバッグ装着車: SRS エアバッグが収納されているパッド部およびフロントピラーガーニッシュ部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。

### ■改造・廃棄について

トヨタ販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。 SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●SRS エアバッグの取りはずし・取り付け・分解・修理
- ●ハンドル・インストルメントパネル・ダッシュボード・シート・シート表皮・フロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレール周辺の修理・取りはずし・改造
- ●フロントフェンダー・フロントバンパー・車内側面部の修理・改造
- グリルガード(ブルバー・カンガルーバーなど)・除雪装置・ウィンチなどの 取り付け
- ●サスペンションの改造
- ●CD プレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

# 子供専用シート

子供専用シートの固定機構を使用して、子供専用シートを固定することができます。

## 知っておいていただきたいこと

- 車の仕様やお子さまの年齢、体格に合わせて、適切な子供専用シートをお選びください。
- 子供専用シートの取り付け方法および取りはずし方は、それぞれの子供専用シートに付属の取り扱い説明書をお読みください。
- この車は2006年10月1日施行の保安基準に適合したISOFIX対応 チャイルドシート固定専用バーを標準装備しています。

### 子供専用シートの適合性一覧表について

## ■質量グループについて

ECE R44 \*\*の基準に適合する子供専用シートはお子さまの体重により次の5種類に分類されます。

グループ 0: 10 kg まで グループ  $0^+$ : 13 kg まで グループ  $I:9 \sim 18 \text{kg}$  グループ  $I:15 \sim 25 \text{kg}$  グループ  $II:22 \sim 36 \text{kg}$ 

この本では代表的な次の3種類の子供専用シートをシートベルトで固定 する方法を紹介します。

※ ECE R44 は、子供専用シートに関する国際法規です。

## ■ サイズ等級、固定具について

子供専用シートに表示される分類記号と、それにともなう取り付け器具の記号になります。

## ▶ベビーシート



ECE R44 基準のグループ 0、0<sup>+</sup> に相当

# ▶ チャイルドシート



ECE R44 基準のグループ O<sup>+</sup>、I に相当

# ▶ ジュニアシート



ECE R44 基準のグループ、II、II に相当

## ■シート位置別子供専用シート適合性一覧表(シートベルトでの取り付け)

### スロープ車除く

	着席位置(または他の場所)			
質量グループ	フロントシート	リヤシート		
	助手席	左右席	中央席	
0 (10kgまで)	×	С	Ll	
0 <sup>+</sup> (13kgまで)	×	U	Ll	
I (9~18kg)	前向き UF	[]	Ll	
	うしろ向き ×	0		
Ⅱ (15~25kg)	UF*	U*	L2*	
Ⅲ (22~36kg)	UF*	U *	L2*	

## ● 上表に記入する文字の説明

- U: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの子供専用シートに適しています。
- UF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向き 子供専用シートに適しています。
- L1: この質量グループでの使用を許可された「トヨタ純正 NEO G-Child ISO tether」 に適しています。
- L2: この質量グループでの使用を許可された「トヨタ純正 ジュニアシート」に適しています。
- ×:子供専用シートを取り付けることはできません。
- ※:子供専用シートを取り付けるときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

表に記載されていない子供専用シートを使用する場合は、子供専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

## スロープ車

	着席位置(または他の場所)			
質量グループ	フロントシート	リヤシート		
	助手席	左右席	中央席	
0 (10kgまで)	×	Ll	Ll	
0 <sup>+</sup> (13kgまで)	×	Ll	Ll	
I (9~18kg)	前向き UF	12	L2	
	うしろ向き ×	L <i>C</i>		
I (15~25kg)	UF*	L3*	L3*	
Ⅲ (22~36kg)	UF*	L3*	L3 *	

### ● 上表に記入する文字の説明

- UF: この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーの前向き 子供専用シートに適しています。
- L1: この質量グループでの使用を許可された「トヨタ純正 NEO G-Child ISO tether」または「トヨタ純正 NEO G-Child ISO baby」に適しています。
- L2: この質量グループでの使用を許可された「トヨタ純正 NEO G-Child ISO tether」 に適しています。
- L3: この質量グループでの使用を許可された「トヨタ純正 ジュニアシート」に適しています。
- ×:子供専用シートを取り付けることはできません。
- ※:子供専用シートを取り付けるときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

## シート位置別子供専用シートの適合性一覧表 (ISOFIX 対応トップテザーアンカーでの取り付け)

質量グループ	サイズ 等級	固定具	車両 ISOFIX 位置
			リヤシート左右席
キャリコット	F	ISO/L1	×
	G	ISO/L2	×
0 (10kgまで)	Е	ISO/R1	×
0 <sup>+</sup> (13kg まで)	Е	ISO/R1	×
	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
I (9~18kg)	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
	В	ISO/F2	IUF
	В1	ISO/F2X	IUF
	А	ISO/F3	IUF
I (15~25kg)		(1)	×
Ⅲ (22~36kg)		(1)	×

## ● 上表に記入する文字の説明

(1): サイズ等級表示(AからG)のない子供専用シートの各シート位置でのISOFIX対応子供専用シート固定機構の取り扱いについては、子供専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのISOFIX 対応の前向き子供専用シートまたは「トヨタ純正 NEO G-Child ISO tether」に適しています。

×:ISOFIX 子供専用シートを取り付けることはできません。

## □ 知識

### ■ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーについて

この車に標準装備されている ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーは、ECE R44 に適合している子供専用シートの取り付け専用です。それ以外のものを使用することはできません。

### ■子供専用シートの選択、使用について

- お子さまに最適な子供専用シートについては、子供専用シート製造業者、または販売業者にご相談ください。
- お子さまが成長し、適切にシートベルトが着用できるようになるまでは、お子さまに合った子供専用シートを使用してください。
- ●体が十分大きく、子供専用シートが不必要なお子さまは、リヤシートに乗せて車のシートベルトを使用してください。

### ■シートベルトで取り付けるタイプの子供専用シートの選択について

「シート位置別子供専用シートの適合性一覧表」(→P. 93) を参照し、子供専用シートを取り付け可能な位置と、対応する子供専用シートの種類(記号)をご確認の上、適したものを選択してください。

### ■ECE R44 適合の ISOFIX 対応子供専用シートの選択について

「シート位置別子供専用シートの適合性一覧表」(→P. 95) を確認して、適切なシートを選択してください。

手順 1 お子様の体重から、該当する「質量グループ」を確認する

(例 1):体重が 12 kg の場合、質量グループは「 $0^+$ 」になります。

(例2): 体重が 15 kg の場合、質量グループは「I」になります。


### 手順 2 サイズ等級を選択する

手順 1 で確認した「質量グループ」から該当するサイズ等級を確認します。※

(例 1 ):質量グループが「 $0^+$ 」の場合、サイズ等級は「C]・D]・E| が該当します。

(例2): 質量グループが「I」の場合、サイズ等級は「A」・「B」・「B1|・「C|・「D| が該当します。

\*\*ただし、該当のサイズ等級でも適合性一覧表の「車両 ISOFIX 位置」に「×」と記載されているものは選択できません。



子供専用シートに表示されているマーク/ ラベルを確認して、基準に適合したシート であることを確認する

汎用(ユニバーサル)子供専用シートには、 次に示すマーク・ラベル類が表示されてい ます。\*\*

\*\*表示されている位置・記号などは、商品により異なります。







■ ISOFIX 対応子供専用シートであることを示す表示

サイズ等級が示されています。(表示される文字は、製品により異なります)

手順 2 で確認したサイズ等級に適合しているものを選択してください。

2 汎用(ユニバーサル)子供専用シートの 認可マーク

UNIVERSAL は汎用品の認可であることをあらわし、併せて、対象となるお子さまの体重の範囲が記載されています。

③ トップテザー (→P. 100) を示すマーク 商品の取り付け装置の位置により、意匠 は異なります。

### ■ISOFIX 対応子供専用シートの種類(サイズ等級別)

A-ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B-ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1-IS0/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (B-ISOFIX/F2 と別形状のもの)
C-ISO/R3	大型後向き幼児用チャイルドシート
D-ISO/R2	小型後向き幼児用チャイルドシート
E-ISO/R1	後向き乳児用チャイルドシート
F-ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート(キャリコット)
G-ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート(キャリコット)

### ■助手席に子供専用シートを取り付けるとき

やむを得ず助手席に子供専用シートを取り付ける場合には、助手席シートを次のように調整し、子供専用シートを前向きに取り付けてください。



- ●いったん背もたれを前に倒し 1 段目の固定位置まで起こし、5 段目の固定位置まで調整する
  - 1 ] 段目
  - 2 5 段目
- シートをいちばんうしろに下げる

### ■キャリコットについて

キャリコットは横向きに取り付けることのできるベビーシートのことです。詳 しくは子供専用シート製造業者または販売業者にお尋ねください。

# ▲ 警告

## ■子供専用シートを使用しない場合

- ●子供専用シートを使用しないときであっても、シートに適切にしっかりと取り付けた状態にしてください。ゆるめた状態で客室内に置くことは避けてください。
- ●子供専用シートの取りはずしが必要な場合は、車両からはずして保管するか、 ラゲージルーム内に容易に動かないように収納してください。


# 1-7. 安全にお使いいただくために

# チャイルドシートの取り付け


シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、 チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャ イルドシートはリヤ外側シートに取り付けてください。

取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書に必ず従ってください。

スロープ車にお乗りの方は、別冊「車いす仕様車(スロープタイプ) 取扱書」も併せてお読みください。




シートベルトによる取り付け (→P. 101)



ISOFIX 対応チャイルドシート 固定専用バー (→P. 103)

リヤ外側シートに装備されています。(固定専用バーが装備されていることを示すタグがシートに付いています)



トップテザーアンカー (→P. 103)

- 1 FF 車
- 2 4WD 車


テザーベルトを固定するときに使います。

トップテザーアンカーはリヤ外側 シートに装備されています。

# シートベルトで固定する

# 手順 1 背もたれの角度を調整する


## FF車



- 1 〕段目
- 2 2 段目

いったん背もたれを前に倒し 1 段目 の固定位置まで起こし、2 段目の固定位置まで認整します。 $(\rightarrow P.52)$ 


### 4WD 車



## 1 1 段目


## 2 3 段目

いったん背もたれを前に倒し 1 段目 の固定位置まで起こし、3 段目の固定 位置まで調整します。(→P. 52)



チャイルドシートにシートベルトを取り付け、プレートをバックルに"カチッ"と音がするまで差し込む。ベルトがねじれていないようにする

チャイルドシートに付属の取扱説明 書に従い、シートベルトをチャイルド シートにしっかりと固定させてくだ さい。



チャイルドシートにシートベルト の固定装置が備わっていない場合 は、ロッキングクリップ (別売) を 使用して固定する


ロッキングクリップの購入にあたっては、トヨタ販売店にご相談ください。(ロッキングクリップ 品番:73119-22010)

取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、しっかりと固定されていることを確認してください。

## ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーで 固定する

## 手順 1 背もたれの角度を調整する


### FF車



- 1 ] 段目
- 2 2 段目


いったん背もたれを前に倒し 1 段目 の固定位置まで起こし、2 段目の固定位置まで認整します。 $(\rightarrow P.52)$ 

## 4WD車




- 1 ] 段目
- 2 3 段目

いったん背もたれを前に倒し 1 段目 の固定位置まで起こし、3 段目の固定位置まで認整します。 $(\rightarrow P.52)$ 



ヘッドレストをいちばん上まで上 げる




固定専用バーの位置を確認して、 チャイルドシートをシートに取り 付ける

固定専用バーは、シートクッションの 奥にあります。

チャイルドシートの取り付け金具を チャイルドシート固定専用バーに取 り付けます。

取り付け方法は、それぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。




トップテザーアンカーにフックを 固定し、テザーベルトを締める

## 1 FF 車

### 2 4WD 車

テザーベルトをピンと張り、フックが しっかり固定されていることを確認 します。



取り付けたチャイルドシートを軽くゆさぶり、確実に取り付けられていることを確認する

## \_\_ 知識

### ■ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーについて

この ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーには、道路運送車両の保安基準に適合する子供専用シート(ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー対応のトヨタ純正チャイルドシート)を取り付けることをおすすめします。チャイルドシートの選択にあたっては、トヨタ販売店にご相談ください。

# ▲ 警告

## ■チャイルドシートについて

- ●事故や急停止の際、効果的にお子さまを保護するために、必ずお子さまの年齢 や体の大きさに合ったシートベルトまたはチャイルドシートを使用してくだ さい。お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりませ ん。事故の際、お子さまがフロントウインドウガラスや乗員、車内の装備にぶ つかり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用してリヤシートに取り付けてください。
- ●SRS サイド&カーテンシールドエアバッグ装着車:チャイルドシートに座らせている場合でも、ドア・シート・フロントピラー・リヤピラー・ルーフサイドレール付近にお子さまの頭や体のどの部分ももたれかけさせないようにしてください。SRS エアバッグがふくらんだ場合、大変危険であり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

## ■チャイルドシートについて


●チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ■チャイルドシートを取り付けるときは

●お子さまをシートベルトであそばせないでください。万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのような状態になってしまい、バックルも外せない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

- シートベルトのプレートとバックルが固定されていて、ベルトがねじれていないか確認してください。
- チャイルドシートを左右に動かして、しっかり固定されているか確認してくだ さい。
- ●チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。



- ●運転席とチャイルドシートが干渉し、 チャイルドシートが正しく取り付けられ ない場合は、助手席側のリヤ席に取り付 けてください。
- 助手席シートとチャイルドシートが干渉 しないように、助手席シートを調整して ください。

■チャイルドシートを取り付けるときは



●やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けないでください。

うしろ向きに取り付けていると、事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

助手席側のサンバイザーに、同内容の警告文が表示されています。併せて参照 してください。

#### ■チャイルドシートを取り付けるときは



● やむを得ず助手席に前向きにチャイルドシートを取り付ける場合には、助手席シートをいちばんうしろに下げて取り付けてください。

助手席SRSエアバッグはかなりの速度と力でふくらむので、お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにしてください。 お守りいただかないと、事故や急ブレーキの際に重大な傷害におよぶか、 最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーを使用するときは、周辺に障害物がないか、シートベルトが挟まっていないかなどを確認してください。



●リヤ右側席にチャイルドシートを取り付けたときはリヤ中央席に座らないでください。シートベルトとチャイルドシートが干渉しシートベルトが正しく着用できず、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

## ■チャイルドシートを使用しないときは

- ●車両にチャイルドシートを搭載するときは、適切な方法で確実にシートに取り付けてください(→P. 101、103)。チャイルドシートを使用しない場合でも、シートにしっかり固定されていない状態で、客室内に置くことは避けてください。
- ●チャイルドシートの取りはずしが必要な場合は、車両から降ろして保管するか、ラゲージルーム内に収納し、しっかりと固定しておいてください。

# 運転するときに

2-1. 運転のしかた	2-3. ライトのつけ方・
運転にあたって	<b>ワイパーの使い方</b> ライトスイッチ
システム非装着車)	<b>2-4. その他の走行装置の使い方</b> Toyota Stop & Start System (SMART STOP) 163 クルーズコントロール 171 4WD オートモード スイッチ
<b>2-2. メーターの見方</b> 計器類	運転を補助する装置 176
表示灯/警告灯146 マルチインフォメーション ディスプレイ150	<b>2-5. 様々な状況での運転</b> 荷物を積むときの注意 181 寒冷時の運転 183

### 安全運転を心がけて、次の手順で走行してください。

- エンジンをかける
  - →P. 121, 128
- 発進する
- **手順 1** ブレーキペダルを踏んだまま、シフトレバーを D にする (→P. 131)
- 手順 2 パーキングブレーキを解除する (→P. 140)
- **季順3**ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み発進する

# ■ 停車する

- 手順 1 シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2 必要に応じて、パーキングブレーキをかける 長時間停車する場合は、シフトレバーを P または N にします。 (→P. 131)

## ■ 駐車する

- | 手順 | 1 シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2 パーキングブレーキをかける (→P. 140)
- **手順3**シフトレバーをPにする(→P. 131)

坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め $^*$ を使用してください。

\*輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

- **季順 4** スマートエントリー & スタートシステム非装着車 エンジンスイッチを "LOCK" にしてエンジンを停止する スマートエントリー & スタートシステム装着車 "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてエンジンを停止する
- **|手順||5||キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する**|

### 上り坂の発進のしかた

- **| 手順 | 1 | パーキングブレーキをしっかりかけ、シフトレバーを D にする**
- | 手順|| 2|| アクセルペダルをゆっくり踏む
- **季順** 3 車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除し発進する

#### \_\_ 知識


#### ■雨の日の運転について

- ●雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面がすべりやすくなったりするので、慎重に走行してください。
- ●雨の降りはじめは路面がよりすべりやすいため、慎重に走行してください。
- ●雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面のあいだに水膜が発生し、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。

#### ■運転標識の取り付け

磁石式の初心運転者標識や高齢運転者標識などを樹脂バンパーやアルミボデー 部に取り付けることはできません。

#### ■環境に配慮した運転



エコドライブインジケーターランプが点灯すると、環境に配慮した運転をしていることを知らせます。必要以上にアクセルペダルを踏むと消灯します。

次の場合、エコドライブインジケーターランプは作動しません。

- ●シフトレバーが D 以外のとき
- ●車速が約 100 km/h 以上のとき
- ●パドルシフトスイッチ装着車:パドルシフトスイッチ使用時

エコドライブインジケーターランプの点灯 /消灯を変更することができます。 (→P. 144)

#### ■発進するときは

エンジンがかかったまま停車しているときは、常にブレーキペダルを踏んでください。クリープ現象で車が動き出すのを防ぎます。

#### ■運転するときは

- ●踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を把握しない状態で運転しないでください。
  - ・アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車が急発進して思わ ぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。
  - ・後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
  - ・車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアク セルペダルが確実に踏めるようにしてください。
  - ・ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急 時の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●燃えやすいものの上を走行したり、可燃物付近に車を停めたりしないでください。
  - 排気管や排気ガスは高温になり、可燃物が近くにあると火災につながるおそれ があり危険です。
- ●シフトレバーを前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、R に入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。 エンジンが停止し、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったり
- ●車内で排気ガス臭に気付いたら、ドアガラスを開け、バックドアが閉まっていることを確認してください。多量の排気ガスが眠気を招き事故の原因になるほか、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡に至るおそれがあります。す
  - みやかにトヨタ販売店で点検整備を受けてください。

して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

- ●車両が動いているあいだは、シフトレバーをPに入れないでください。 トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●車両が前進しているあいだは、シフトレバーを R に入れないでください。 トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●車両が後退しているあいだは、シフトレバーを D に入れないでください。 トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●走行中にシフトレバーをNにすると、トランスミッションとエンジンの動力伝達が解除され、エンジンブレーキが効かなくなります。
- ●通常走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。
  - なお、通常の方法で車両を停止することができないような緊急時は、P. 367を参照してください。
- ●急な下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。 フットブレーキを連続して使いすぎると、ブレーキがオーバーヒートして正常 に機能しなくなります。(→P. 133)
- ●坂道で止まるときは、前後に動き出して事故につながるのを防ぐため、ブレーキペダルやパーキングブレーキを使用してください。
- ●走行中はハンドル・シート・ドアミラー・インナーミラーの調整をしないでください。
  - 運転を誤り、思わぬ事故の原因になって重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 亡につながるおそれがあります。
- すべての乗員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないようにしてください。 重大な傷害におよぶか、 最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 4WD 車: オフロード走行をしないでください。 本格的なオフロード走行を目的とした 4WD 車ではありません。やむを得ず オフロードを走行するときは、慎重に運転してください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。 電装品のショートやエンジンの破損など、重大な車両故障の原因になるおそれ があります。

#### ■すべりやすい路面を運転するときは

- ●急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●シフトアップやシフトダウンによるエンジンブレーキなど、エンジン回転数の 急な変化は、車が横すべりするなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。
- ●水たまり走行後はブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルをとられ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

# ■シフトレバーを操作するときは

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。シフトレバーが P または N 以外にあると、車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■継続的にブレーキ付近から警告音(キーキー音)が発生したときは(ブレーキパッドウェアインジケーター)

できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。 必要なときにパッドの交換が行われないと、ローターの損傷につながる場合があり ます。

ブレーキパッドやディスクローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗していきます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

#### ■停車するときは

- ●空ぶかしをしないでください。 シフトレバーが P または N 以外にあると、車が急発進して思わぬ事故につな がるおそれがあり危険です。
- ●長時間エンジンをかけたままにしないでください。 どうしても必要な場合は、開かれた場所に車を停め、排気ガスが車内に入って こないことを確認してください。
- ●車が動き出すことによる事故を防ぐため、エンジン回転中は常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながるのを防ぐため、常に ブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ●停車中に空ぶかしをしないでください。 排気管が過熱し、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。

#### ■駐車するときは

●炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶・炭酸飲料の缶などを車内に放置 しないでください。

放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。

- ライターやスプレー缶からガスがもれたり、出火する
- プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを起こす
- ・ 炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因に なる
- ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボックスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込んだりシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるおそれがあり危険です。

●ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストルメントパネルやダッシュボードの上に芳香剤などの容器を置かないでください。

吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあり危険です。

- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドウを開けたまま放置しないでください。直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながるおそれがあり危険です。
- ●車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P にしてエンジンを停止し、施錠してください。エンジンがかかっているあいだは、車から離れないでください。
- ■エンジン回転中または停止直後は排気管にふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- 降雪時や雪が積もった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。 まわりに積もった雪で排気ガスが滞留して車内に入り、重大な健康障害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■排気ガスについて

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素(CO)が含まれているため、排気ガスを吸い込むと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●換気が悪い場所ではエンジンを停止してください。 特に車庫内など囲まれた場所では排気ガスが充満し、重大な健康障害や死亡に 至るおそれがあり危険です。
- ●排気管はときどき点検してください。排気管の腐食などによる穴や亀裂、および継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気付いた場合は必ずトヨタ販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■仮眠するときは

必ずエンジンを停止してください。

エンジンをかけたまま仮眠すると、無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異常過熱による火災が発生するおそれがあります。さらに、風通しの悪い場所に停めると、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■ブレーキをかけるときは

- ●ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。 ブレーキがぬれていると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右の 違いが出るおそれがあります。また、パーキングブレーキがしっかりとかから ないおそれもあります。
- ●ブレーキ倍力装置が機能しないときは、他の車に近付いたりしないでください。また、下り坂や急カーブを避けてください。 この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。また制動距離も長くなります。
- 万一エンジンが停止したときは、ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。
  - ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシストカの蓄えを使い切ってしまいます。
- ●ブレーキシステムは2つの独立したシステムで構成されており、一方の油圧システムが故障しても、もう一方は作動します。この場合、ブレーキペダルを通常より強く踏む必要があり、制動距離が長くなります。一方のブレーキシステムしか作動していない状態で走行しないでください。ただちにブレーキの修理を受けてください。

## ■万一脱輪したときは(4WD車)

いずれかのタイヤが宙に浮いているときは、むやみに空転させないでください。 駆動系部品の損傷や、車両の飛び出しによる思わぬ事故につながるおそれがあ り危険です。

脱出できないときは、トヨタ販売店または専門業者へご連絡ください。

# ▲ 注意

#### ■運転中は

- ●運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。運転中、アクセルペダルを踏んでいるときにブレーキペダルを踏むと、駆動力を抑制する場合があります。
- 坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレー キペダルを同時に踏んだりしないでください。

#### ■駐車するときは

必ずシフトレバーを P にしてください。P にしておかないと、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

#### ■部品の損傷を防ぐために

- パワーステアリングモーターの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けないでください。
- ●ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、できる だけゆっくり走行してください。

# ■走行中にタイヤがパンクしたら

次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。

- ●ハンドルがとられる
- ●異常な音や振動がある
- ●車両が異常に傾く

タイヤがパンクした場合の対処法は P. 320、332 をご覧ください。

# ⚠ 注意

#### ■冠水路走行に関する注意

大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を受けるおそれがあるため、走行しないでください。

- ●エンストする
- ●電装品がショートする
- ●水を吸い込んでのエンジン破損

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずトヨタ販売 店で次の点検をしてください。

- ブレーキの効き具合
- ●エンジン・トランスアクスル・トランスファー (4WD 車)・ディファレンシャルなどのオイルやフルードの量および質の変化
- ●プロペラシャフト (4WD 車) · 各ベアリング · 各ジョイント部などの潤滑不良

電子キーを携帯して次の操作を行うことで、エンジンの始動または "エンジン スタート ストップ" スイッチのモードを切りかえることが できます。

### ■エンジンのかけ方


**手順 1 パーキングブレーキがかかっていることを確認する** 

手順 2 シフトレバーが P の位置にあることを確認する

シフトレバーがP以外の位置にあるとエンジンを始動させること ができないことがあります。(→P. 131)

#### 手順 3 ブレーキペダルをしっかり踏む

スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色に点灯します。 緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。



"エンジン スタート ストップ" スイッチを押す

エンジンが始動するまで最大 30 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。


"エンジン スタート ストップ"ス イッチのどのモードからでもエン ジンを始動できます。

# ■エンジンの停止方法

- 手順 1 車両を停止させる
- 手順 2 シフトレバーを P の位置にする
- 手順 3 パーキングブレーキをかける (→P. 140)
- 手順 4 ブレーキペダルから足を離す
- **| 手順 | 5| "エンジン スタート ストップ" スイッチを押す**
- 手順 6 スマートエントリー & スタートシステム表示灯が消灯していることを確認する

# ■ "エンジン スタート ストップ"スイッチのモード切りかえ

ブレーキペダルを踏まずに "エンジン スタート ストップ" スイッチ を押すと、モードを切りかえることができます。(スイッチを押すごとにモードが切りかわります。)



# OFF \*

非常点滅灯が使用できます。

スマートエントリー & スタートシステム表示灯が消灯します。

#### アクセサリーモード

アクセサリーソケットなどの電装品が使用できます。

スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色にゆっくりと点滅します。

## イグニッション ON モード

すべての電装品が使用できます。

スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色にゆっくりと 点滅します。

※:シフトレバーが P 以外のとき はアクセサリーモードになり、 OFF になりません。

# ■ シフトレバーが P 以外でエンジンを停止したときは

シフトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、"エンジン スタート ストップ" スイッチのモードはアクセサリーモードになり OFF になりません。以下の手順で OFF にしてください。

- **|手順||1||パーキングブレーキがかかっていることを確認する**
- 手順 2 シフトレバーを P の位置にする
- | 手順|| 3|| スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色にゆっくりと点滅していることを確認し、"エンジン スタート ストップ" スイッチを 1 回押す
- **手順4** スマートエントリー& スタートシステム表示灯が消灯している ことを確認する

## □ 知識

#### ■自動電源 OFF 機能

車を停車しシフトレバーを P の位置にして、1 時間以上アクセサリーモードかイグニッション ON モード(エンジン始動していない状態)にしたままにしておくと、"エンジン スタート ストップ" スイッチが自動で OFF になります。ただし、自動電源 OFF 機能は、バッテリーあがりを完全に防ぐものではありません。エンジンがかかっていないときは、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。

## ■ "エンジン スタート ストップ" スイッチの操作について

"エンジン スタート ストップ"スイッチを操作する際は、短く確実に押してください。確実に押せてない場合は、モードの切りかえやエンジンの始動ができない場合があります。また、確実に操作すれば押し続ける必要はありません。

#### ■電子キーの電池の消耗について

→P. 37

# ■スマートエントリー&スタートシステムが正常に働かないおそれのある状況

→P. 33

#### ■ご留意いただきたいこと

→P. 34

#### ■エンジンが始動しないときは

エンジンイモビライザーシステムが解除されていない可能性があります。 (→P. 79)




シフトレバーが P の位置にあるか確認してください。エンジンを始動するときに、シフトレバーが傾いたり、P 以外の位置にするとステアリングロック機能が作動しエンジンを始動することができないことがあります。スマートエントリー& スタートシステム表示灯が緑色に速く点滅します。

#### ■ステアリングロックについて

"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にしたあとにドアを開閉すると、ステアリングロック機能によりハンドルが固定されます。 "エンジン スタート ストップ"スイッチを操作すると、ステアリングロックは自動で解除されます。

#### ■ステアリングロックが解除できないときは



スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色に速く点滅します。シフトレバーが P の位置にあることを確認して、ハンドルを左右にまわしながら再操作してください。

## ■ステアリングロックモーターのオーバーヒート防止について

短時間にエンジンの始動・停止を繰り返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。その場合は操作を控えてください。10 秒程度でもとの状態にもどります。

#### ■スマートエントリー & スタートシステム表示灯が黄色に点滅したときは

システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

#### ■電子キーの電池が切れたときは

→P. 292

# ■カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルした ときは

→P. 354

# ▲ 警告

#### ■エンジンを始動するときは

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■走行中の警告

エンジンの停止などで車両滑走状態になったときは、車両が安全な状態で停止するまでドアを開けたり、ロック操作をしたりしないでください。ステアリングロック機能が作動し、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■緊急時のエンジン停止方法

走行中にエンジンを緊急停止したい場合には、"エンジン スタート ストップ" スイッチを3秒以上押し続けるか、素早く3回以上連続で押してください。ただし、緊急時以外は走行中に"エンジン スタート ストップ" スイッチにふれないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。

# ⚠ 注意

#### ■バッテリーあがりを防止するために

- ●エンジンがかかっていないときは、"エンジン スタート ストップ"スイッチ をアクセサリーまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。
- ●スマートエントリー& スタートシステム表示灯が消灯していない場合、"エンジン スタート ストップ"スイッチが OFF になっていません。"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にしてから車両を離れてください。
- ●シフトレバーがP以外でエンジンを停止させないでください。シフトレバーがP以外でエンジンを停止させた場合、"エンジン スタート ストップ" スイッチがアクセサリーモードとなるため、そのまま放置するとバッテリーあがりの原因となります。

#### ■エンジンを始動するとき

- ●エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- ●もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただちにエンジンの点検を受けてください。

## ■ "エンジン スタート ストップ" スイッチの操作について

"エンジン スタート ストップ"スイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれがあります。すみやかにトヨタ販売店にご連絡ください。

# ■エンジンのかけ方


**|手順||1||パーキングブレーキがかかっていることを確認する** 

手順 2 シフトレバーが P の位置にあることを確認する

手順 3 運転席に座ってブレーキペダルをしっかり踏む

手順 4 エンジンスイッチを "START" の位置にまわす

# ■ エンジンスイッチの位置の切りかえ



## 1 "LOCK" (OFF)

- · ステアリングロックがかかり ます。
- シフトレバーの位置が P のとき、キーを抜き挿しすることができます。
- 2 "ACC"


アクセサリーソケットなどの電装 品が使用できます。

- 3 "ON"すべての電装品が使用できます。
- **4** "START" エンジンが始動できます。

### **知識**


### ■キーを "ACC" から "LOCK" にまわすには

手順 1 シフトレバーが P の位置にあることを確認する



キーを押し込みながら "LOCK" までまわす

### ■ステアリングロックを解除するには



ステアリングを左右に動かしながら、エンジンスイッチをまわしてください。

### ■キー抜き忘れ警告ブザー

キーが挿してあり、エンジンスイッチが"ACC"または"LOCK"のとき、運転席ドアを開けると警告音が鳴ります。

#### ■エンジンを始動するときは

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■走行中の警告

走行中はエンジンスイッチを"LOCK"にしないでください。 緊急時は走行中にエンジンを切り、"ACC"にしてください。走行中にエンジンが停止すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

# ▲ 注意

#### ■バッテリーあがりを防止するために

エンジンがかかっていないときは、エンジンスイッチを "ACC" または "ON" にしたまま長時間放置しないでください。

#### ■エンジンを始動するとき


- ●一度に30秒以上スターターをまわさないでください。
- ●エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- ●もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただちにエンジンの点検を受けてください。

# オートマチックトランスミッション

状況に応じてシフトポジションを選択してください。

■シフトレバーの動かし方


1NZ-FE エンジン搭載車



スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードの状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

### 1NR-FE エンジン搭載車



スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードの状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。


P と D のあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

# ■ シフトポジションの使用目的

シフトポジション	目的	目的	
	1NZ-FE エンジン搭載車	1NR-FE エンジン搭載車	
Р	駐車またはエンジン始動		
R	後退		
N	動力が伝わらない状態		
D	通常走行※		
М	7 速スポーツシーケンシャ ルシフトマチックモード 走行 (→P. 134)		
S		坂道走行	
В		急な下り坂走行	

<sup>\*\*</sup>燃費向上や騒音の低減のために、通常時は D ポジションを使用してください。

# ■ 走行モードの選択 (1NZ-FE エンジン搭載車)



# スイッチを押す

カーブの多い山道や高速で走行するときに適しています。スイッチを押すと、メーター内の SPORTモード表示灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと通常走 行モードへもどります。

# 7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモードでの変速段切りかえ (1NZ-FE エンジン搭載車)

### パドルシフトスイッチ非装着車

シフトレバーを M の位置にして、シフトレバーを操作します。




- 1 シフトアップ
- 2 シフトダウン

シフトレバーを操作するごとに 1 速ずつ変速します。

 $1 \sim 7$  のあいだで選択されている変速段がメーターに表示されます。

### パドルシフトスイッチ装着車

シフトレバーを M の位置にして、シフトレバーまたはパドルシフトスイッチを操作します。



- 1 シフトアップ
- 2 シフトダウン

シフトレバーを操作するごとに 1 速ずつ変速します。

 $1 \sim 7$  のあいだで選択されている変速段がメーターに表示されます。


M ポジションで走行しているときでも、エンジン回転数が上がりすぎそうなとき、または下がりすぎそうなときは、自動的に変速段が切りかわる場合があります。

# ■変速段機能

- エンジンブレーキ力は、7 段階から選択が可能です。
- シフトレンジの数字が小さい方がエンジンブレーキ力は大きくなり、エンジン回転数も高くなります。

# 一時的なスポーツシーケンシャルシフトマチックモードについて(パドルシフトスイッチ装着車)

シフトレバーを D の位置で走行中、パドルシフトスイッチを操作することにより任意の変速段を選択することができます。この場合、シフトポジション・変速段表示灯に D が点灯し、変速段が表示されます。



- 1 シフトアップ
- 2 シフトダウン

シフトレバーを操作するごとに 1 速ずつ変速します。

 $1 \sim 7$  のあいだで選択されている変速段がメーターに表示されます。

# ■ 変速段機能

→P. 135

## □ 知識

■7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード走行時の変速段表示 (1NZ-FE エンジン搭載車)

実際の変速段はメーターに表示されます。

■クルーズコントロール\*を使用して走行しているとき

M ポジション走行時に M6・M5・M4 ヘシフトダウンしてもエンジンブレーキ は効きません。

パドルシフトスイッチ装着車:D ポジション走行時、パドルシフトスイッチを操作することによりD6·D5·D4へ変速してもエンジンブレーキは効きません。

\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

#### ■シフトレバーを P からシフトできないときは

→P. 351

■シフトレバーをMにしたあと、シフトポジション・変速段表示灯のMが点滅し警告ブザーが鳴ったときは(1NZ-FE エンジン搭載車)

システム異常のおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

この場合、シフトレバーを D にしているときと同じ制御になります。

#### ■M ポジションで走行中に停車したときは(1NZ-FE エンジン搭載車)

- · 停車すると自動的に M1 にシフトダウンされます。
- · 停止後、走行するときは M1 からの発進となります。
- · 停止時は M1 に固定されます。
- ■D ポジションでの一時的なスポーツシーケンシャルシフトマチックモードの解除(パドルシフトスイッチ装着車)

以下のとき、D ポジションでの一時的なスポーツシーケンシャルシフトマチックモードは解除されます。

- ●車両停止状態のとき
- ■同一変速段で、アクセルペダルを一定時間以上踏み続けたとき
- ●パドルシフトスイッチの"+"側を一定時間以上押し続けたとき
- ●アクセルペダルを大きく踏み込んだとき
- ■シフトダウン制限警告ブザー (1NZ-FE エンジン搭載車)

7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード走行時、安全や走行性能を確保するため、シフトダウン操作には制限があり、シフトレバーやパドルシフトスイッチを操作してもシフトダウンできない場合があります。(このときブザーが 2 回鳴ります。)

### ■リバース警告ブザー


シフトレバーを R に入れるとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。

# **A** 警告

# ■すべりやすい路面では

急なアクセル操作や、シフト操作を行わないでください。エンジンブレーキカの急激な変化が、横すべりやスピンの原因になりますので注意してください。

レバー操作により、次のように運転者の意思を表示することができます。



- 1 左折
- 2 右折
- 3 左側へ車線変更 (レバーを途中で保持)

レバーを離すまで、左側方向指示 灯が点滅します。

4 右側へ車線変更 (レバーを途中で保持)レバーを離すまで、右側方向指示 灯が点滅します。

# \_\_ 知識


#### ■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車: エンジンスイッチが "ON" の位置のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

# ■表示灯の点滅が異常に速くなったときは

方向指示灯の電球が切れていないか確認してください。



パーキングブレーキをかけるには、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングペダルをいっぱいまで踏み込む(再度踏み込むと解除される)

### \_\_ 知識

#### ■冬季のパーキングブレーキの使用について

「寒冷時の運転 | (→P. 183) の記載を参照してください。


# ▲ 注意

#### ■走行前の注意

パーキングブレーキを完全に解除してください。

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が過熱し、ブレーキの効きが悪くなったり、早く摩耗したりするおそれがあります。

# ホーン(警音器)




ハンドルの 周辺部を押すとホーンが鳴ります。

# 二知識

### ■ハンドル位置を調整したあとは


ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。 固定が不十分だとホーンが鳴らない場合があります。(→ P. 67)

# 計器類



- 1 タコメーター 毎分のエンジン回転数を示します。
- 2 スピードメーター 車両の走行速度を示します。
- 3 外気温表示 →P. 239
- 4 燃料計 燃料残量を示します。
- 5 表示切りかえボタン →P. 143
- ⑤ オドメーター、トリップメーター、マルチインフォメーションディスプレイ→P. 143, 150
- **7** 時計表示 →P. 238
- 時計表示調整ボタン→P. 238

## 表示の切りかえ



ボタンを押すごとに表示が切りかわります。

## ■オドメーター



走行した総距離を表示します。

## ■ トリップメーター



リセットしてからの走行距離を表示します。区間距離は、トリップ A・トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

TRIP **13 8888.8** km

トリップメーター表示中に表示切りかえボタンを押し続けると、走行距離を O にもどします。

## ■ アイドリングストップ時間\*

→P. 151

## ■ 総アイドリングストップ時間\*

→P. 151

#### ■ 瞬間燃費

→P. 152


## ■ 平均燃費

→P. 152

## ■ 航続可能距離

→P. 152

#### エコドライブインジケーターランプユーザーカスタマイズ画面



エコドライブインジケーターランプの点灯/消灯を変更するには、エコドライブインジケーターランプユーザーカスタマイズ画面表示中に、表示切りかえボタンを押します。

エコドライブインジケーターランプ ユーザーカスタマイズ画面はオド メーターが表示中に、表示切りかえボ タンを押すと表示されます。表示が切 りかわるまでボタンを押し続けてく ださい。

## □知識

## ■メーター・ディスプレイの作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車:

エンジンスイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車:

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき


## ▲ 注意

#### ■エンジンや構成部品への損傷を防ぐために


- タコメーターの針がレッドゾーン(エンジンの許容回転数をこえている範囲) に入らないようにしてください。
- ●高水温警告灯が点滅・点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあるので、 ただちに安全な場所に停車してください。完全に冷えたあと、エンジンを確認 してください。(→P. 362)

メーター内・ダッシュボード上の表示灯・警告灯でお車の状況をお知らせします。

## ■メーター



## ■ ダッシュボード (エンジンイモビライザーシステム装着車)



## ■ 表示灯

システムの作動状況を表示します。



方向指示表示灯 (→P. 139)



\* 1 エコドライブインジケーターランプ (→P. 112)



ヘッドライト上向き表示灯 (→P. 153)



低水温表示灯



フロントフォグライト表示 灯\* (→P. 158)



- TRC OFF 表示灯\* - (→P. 177)



エンジンイモビライザーシ ステム表示灯\*(→P. 79)



- VSC OFF 表示灯\* - (→P. 177)



スマートエントリー & ス タートシステム表示灯\* (→P. 121)



クルーズコントロール表示 灯\* (→P. 171)



\*\* 1 4WD オートモード 表示灯\* (→P. 174)



("SET"表示灯\* (→P. 171)

SPORT

SPORT モード表示灯\* (→P. 133)



スリップ表示灯\* (→P. 177)



Stop & Start 表示灯\* (→P. 163) (点滅)

Stop & Start キャンセル 表示灯\* (→P. 163)

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備

D

シフトポジション・変速段表示灯\* (→P. 131)



シフトポジション表示灯\* (→P. 131)



\*\* <sup>1</sup>作動確認のためにエンジンスイッチを "ON" にする(スマートエントリー &スタートシステム非装着車)または "エンジン スタート ストップ"ス イッチをイグニッション ON モードにする(スマートエントリー&スター トシステム装着車)と点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯しま す。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあ ります。

トヨタ販売店で点検を受けてください。

- ※2エンジン冷却水温が低いとき点灯します。
- \*\* <sup>3</sup>別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱書 | を参照ください。

## ■ 警告灯

万一のシステム異常などを警告します。(→P. 313)





(点滅)



- (点滅) (黄色)
- \*\* <sup>1</sup> 作動確認のためにエンジンスイッチを "ON"(スマートエントリー& スタートシステム非装着車)または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モード (スマートエントリー& スタートシステム装着車) にすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- \*\* <sup>2</sup> 点灯した場合はシステムが非作動であることを示し、点滅した場合はシステム異常のおそれがあります。
- \*\* <sup>3</sup> 黄色に点滅した場合はシステム異常のおそれがあります。緑色に速く点滅した場合はステアリングロックが解除できていないことを示します。

## ▲ 警告


## ■安全装置の警告灯が点灯しないときは

ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンを始動しても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備

# マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイは、走行に関する様々な情報を表示します。




- すドメーター (→P. 143)
- トリップメーター (→P. 143)
- トリップインフォメーション (→P. 152)

アイドリングストップ時間\*、航続可能距離や燃費など、走行に関する情報を表示します。

エコドライブインジケーター ランプユーザーカスタマイズ 画面 (→P. 144)

## 表示切りかえ



ボタンを押すごとに表示が切りかわります。

#### ■ オドメーター

→P. 143

## ■ トリップメーター

→P. 143

## ■ アイドリングストップ時間\*

eco 888888

エンジン スイッチを "ON" から "LOCK" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モードから OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にするまでのアイドリングストップ時間 (Stop & Start システムによるエンジン停止時間) を通算で表示します。

## ■ 総アイドリングストップ時間\*

ECO ODO 88888

リセットしてからのアイドリングストップ時間 (Stop & Start システムによるエンジンの停止時間)を通算で表示します。

リセットするには、総アイドリングストップ時間表示中に 表示切りかえボタンを 1 秒以上押します。

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備

## ■ 瞬間燃費



現在の瞬間燃費を表示


## ■ 平均燃費



リセットしてからの平均燃費を表示

- ・ リセットするには、平均燃費表示中に表示切りかえボタンを押し続けます。
- ・表示される平均燃費は、参考として利用してください。

## ■ 航続可能距離



現在の燃料残量で走行できる、およその距離を表示


- ・表示される距離は過去の平均燃費をもとに算出される ため、表示される距離を実際に走行できるとは限りませ ん。
- ・ 燃料給油量が少量の場合、表示が更新されないことがあります。

## ⚠ 注意

#### ■低温時の画面表示について


画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合があります ので、車内を暖めてください。

## 自動または手動でヘッドライトなどを点灯できます。



- 車幅灯・尾灯・番号灯・ メーター照明を点灯
- **≣○** 上記ライトとヘッドライトを点灯
- \* へッドライト、車幅灯などを自動点灯・消灯 (エンジンスイッチが"ON"(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)または"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モード(スマートエントリー&スタートシステム装着車)のとき)

## ハイビームにする




- 1 ライト点灯時ハイビームに切り かえ
  - レバーをもとの位置へもどすとロー ビームにもどります。
- レバーを引いているあいだ、ハイビームを点灯

ライトが消灯していても、ハイビーム が点灯します。レバーを離すと、ロー ビームにもどる、または消灯します。

## 手動光軸調整ダイヤル(ハロゲンヘッドライト装着車)

乗車人数や荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を調整することができます。




- 1 上向きに調整
- 2 下向きに調整

## ■目盛り設定の目安

乗員と荷物の条件		ダイヤル位置	
乗員	荷物	スロープ車除く	スロープ車
運転者	なし	0	0
運転者と 助手席乗員	なし	0	0
全乗員	なし	1.5	0
全乗員	ラゲージルーム 満載時	2.5	0
運転者	ラゲージルーム 満載時	4.0	0.5

## □ 知識

#### ■ライトセンサー (コンライト装着車)



センサーの上にものを置いたり、センサーをふさぐようなものをウインドウガラスに貼らないでください。周囲からの光がさえぎられると、自動点灯・消灯機能が正常に働かなくなります。

#### ■ライト消し忘れ防止機能(コンライト装着車)

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチを"LOCK"にして運転席ドアを開けると、ヘッドライトと尾灯が消灯します。

再びライトを点灯する場合は、エンジンスイッチを"ON"にするか、一度ライトスイッチを OFF にもどし、再度 ● または **三** の位置にします。

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にして運転席ドアを開けると、ヘッドライトと尾灯とフロントフォグライト\*が消灯します。

再びライトを点灯する場合は、"エンジン スタート ストップ"スイッチをイグニッション ON モードにするか、一度ライトスイッチを OFF にもどし、再度

## または ■ の位置にします。

#### ■オートレベリングシステム(ディスチャージへッドライト装着車)

通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数・荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を自動で調整します。

#### ■ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライト・尾灯が点灯している状態で運転席ドアを開けると、ランプ類の 消し忘れを警告するブザーが鳴ります。

#### ■節電機能(コンライト装着車)

車両のバッテリーあがりを防止するため、エンジンスイッチを"LOCK"(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)または"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車)の状態でヘッドライトまたは尾灯が点灯している場合、節電機能が働き約 20 分後にすべてのライトが自動消灯します。

以下のいずれかを行った場合、筋電機能は解除されます。

- ・エンジンスイッチを "ON" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モード (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にしたとき
- ライトスイッチを操作したとき
- ドアを開閉したとき

#### ■販売店で設定可能な機能


ライトセンサーの感度の設定などを変更できます。 (カスタマイズ一覧:→P. 378)

## ⚠ 注意

#### ■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でライトを長時間点灯しないでください。

## 雨や霧などの悪天候下での視界を確保します。




- 1 消灯する
- 2 点灯する

## □ 知識


#### ■点灯条件

ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

# 次のようにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。



- 1 間欠作動(INT)
- 2 低速作動(LO)
- 3 高速作動(HI)
- 4 一時作動 (MIST)



**5** ウォッシャー液を出す ワイパーが連動して作動します。

#### □ 知識

#### ■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車:エンジンスイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

#### ■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

## ⚠ 注意

#### ■フロントウインドウガラスが乾いているときは

ワイパーを使わないでください。 ガラスを傷付けるおそれがあります。

#### ■ウォッシャー液が出ないときは


ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。ポンプが故障するおそれがあります。

#### ■ノズルがつまったときは

ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。

ピンなどで取り除かないでください。 ノズルが損傷するおそれがあります。

### 次のようにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。



#### 1 通常作動

- 2 ウォッシャー液を出す (ワイパー作動中)
- 3 ウォッシャー液を出す (ワイパー停止中)

## \_\_ 知識

## ■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車: エンジンスイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

## ■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

## ▲ 注意

#### ■窓ガラスが乾いているときは

ワイパーを使わないでください。 ガラスを傷付けるおそれがあります。

## ■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。ポンプが故障するおそれがあります。

#### ■ノズルがつまったときは

ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。 ピンなどで取り除かないでください。


ノズルが損傷するおそれがあります。

運転するときに

# Toyota Stop & Start System (SMART STOP) \*

赤信号や交差点などの一時的な停車中、燃費向上やアイドリング騒音 低下のため、エンジン スイッチ (スマートエントリー&スタートシス テム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチ (ス マートエントリー&スタートシステム装着車) を操作することなく、 ブレーキペダルまたはシフトレバーの操作によってエンジンを停止・ 再始動させるシステムです。

## ■ D・S レンジアイドリングストップ エンジンが停止する



シフトレバーをDまたはSで走行中、ブレーキペダルを踏み車両を完全に停止させると、エンジンが自動的に停止する

エンジンが停止し、Stop & Start 表示灯が点灯します。

## エンジンが再始動する

ブレーキペダルから足を離すと、エンジンが再始動する


エンジンが再始動し、Stop & Start 表示灯が消灯します。

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備

## ■ P・N レンジアイドリングストップ

#### エンジンが停止する

**| 手順| 1| ブレーキペダルを踏み、車両を完全に停止させる** 



シフトレバーをPまたはNにすると、エンジンが自動的に停止する  $(\rightarrow P. 131)$ 


エンジンが停止し、Stop & Start 表示灯が点灯します。

#### エンジンが再始動する

ブレーキペダルを踏んだままシフトレバーを D·S·B·R のいずれかにすると、エンジンが再始動する ( $\rightarrow$ P. 131)

エンジンが再始動し、Stop & Start 表示灯が消灯します。

## Stop & Start システムを非作動にするには



Stop & Start システムを非作動 にするにはスイッチを押す

Stop & Startキャンセル表示灯が点 灯します。

もう一度スイッチを押すと、作動可能 状態にもどります。

## ■ Stop & Start キャンセルスイッチを押したとき

- Stop & Startシステムによるエンジン停止中、Stop & Startキャンセルスイッチを押すとエンジンが再始動します。
- Stop & Start システムが非作動のとき、もう一度 Stop & Start キャンセルスイッチを押すと、Stop & Start システムが作動可能 状態にもどりますが、エンジンは停止しません。 次に車両が停止したときに(Stop & Start システムが作動可能状態にもどる)、Stop & Start システムによって、エンジンが停止します。

## | 坂道発進補助機能(D・S レンジアイドリングストップ)

Stop & Start システムによって坂道でエンジン停止後の発進の際、ブレーキペダルを離してエンジンを再始動し駆動力が発生するまでのあいだ、ブレーキ油圧(ブレーキの効き)を一時的に保持して車両が後退するのを抑制し坂道発進を容易にします。

駆動力が発生すると、保持していたブレーキ油圧(ブレーキの効き)を 自動的に解除します。

## □ 知識

#### ■作動条件

- ●次の条件がすべて満たされたとき、Stop & Start システムが作動可能状態になります。
  - エンジンが十分暖まっているとき
  - ・ バッテリー状態 (充電・温度など) が良好であるとき
  - 運転席ドアが閉まっているとき
  - 運転席シートベルトを着用しているとき
  - ボンネットが閉まっているとき
  - アクセルペダルを踏んでいないとき
  - シフトレバーが B・B 以外のとき
- ●次の状況では、Stop & Start システムによるエンジン停止が行われない場合がありますが、異常ではありません。
  - ・エンジン冷却水温やトランスミッション油温が低いとき、または高すぎるとき
  - ・車内温度が高いときに、エアコンを使用しているとき
  - ・バッテリーが十分に充電されていないとき、および定期的な充電中
  - ・渋滞などで、断続的に停車するとき
  - ブレーキペダルを踏む力が弱いとき
  - ・勾配が急な坂道で停車したとき
  - ・ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
  - ・消費電力が大きいとき
  - ・ 標高が高いとき

- Stop & Start システムによるエンジン停止中、次のときはエンジンが自動的に再始動する場合があります。
  - ・ポンピングブレーキをする、またはブレーキペダルをさらに強く踏み込ん *だとき*
  - エアコンを使用しているとき、またはオンにしたとき
  - ・バッテリーが十分に充電されていないとき
  - ・ 傾斜などで車両が動き出したとき
  - アクセルペダルを踏んだとき
  - ・消費電力が大きいとき
  - 運転席ドアを開けたとき
  - ・ 運転席シートベルトをはずしたとき
- ●次の状況では、Stop & Start システムが作動するまでに時間がかかる場合があります。
  - バッテリーが放電しているとき
  - ・バッテリー交換などにより、バッテリー端子をはずしたあと
  - ・エンジン冷却水温が低いとき

## ■Stop & Start システムの自動再開

Stop & Start システムをStop & Start キャンセルスイッチによって非作動にしていても、一度エンジン スイッチを "LOCK" にまわして3秒以上保持してから "START" にまわす(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にして3秒以上経過してからイグニッション ON モードにする(スマートエントリー&スタートシステム装着車)ことによって、Stop & Start システムは自動的に作動可能状態にもどります。

#### ■Stop & Start システム保護機能

大音量でオーディオを使用しているとき、Stop & Start システムを保護するためにオーディオを自動的にオフにする場合があります。

そのような状態になった場合は、エンジン スイッチを "LOCK" にまわして、3秒以上保持してから "ACC" または "ON" にまわす (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にして3秒以上経過してからアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにする (スマートエントリー&スタートシステム装着車) ことによってオーディオを再開させてください。

#### ■ボンネットを開けたときは(D·S レンジアイドリングストップ)

Stop & Start システムによるエンジン停止中にボンネットを開けた場合、エンジンは自動で再始動しません。エンジンスイッチ(スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジンスタートストップ"スイッチ(スマートエントリー&スタートシステム装着車) でエンジンを始動させてください。

#### ■坂道発進補助機能について(D・S レンジアイドリングストップ)

- ●勾配が急な上り坂では、坂道発進補助機能が解除されたあと、車両が後退することがあります。このような場所では、パーキングブレーキをかけたり、ブレーキペダルを操作して発進してください。
- ●坂道だけでなく、平坦な場所でも作動します。
- Stop & Start システムによるエンジン停止中に、ブレーキペダルの踏力が かわる場合がありますが、異常ではありません。

## ■Stop & Start システムについて

Stop & Start システムは赤信号や交差点などの一時的な停車のときに使用し、 長時間停車する場合などには、エンジンを停止してください。

#### ■警告ブザーについて

Stop & Start システムによるエンジン停止中、次のようになったときは警告ブザーが鳴ると同時に Stop & Start 表示灯が点滅します。

- ●D·S レンジアイドリングストップ:運転席ドアが開いたとき
- ●ブレーキペダルを踏んでいない状態で、シフトレバーを P または N 以外にいれたとき

#### ■Stop & Start キャンセル表示灯が点滅したままのときは

システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

#### ■Stop & Start システムによるエンジン停止中のエアコンについて

Stop & Start システムによるエンジン停止中、エアコン(冷房・暖房・除湿機能)がオフになり、送風になります。エアコンがオフにならないようにするには、Stop & Start キャンセルスイッチを押し、Stop & Start システムを非作動にしてください。

#### ■Stop & Start システムによるエンジン停止中、ウインドウガラスが曇ったとき

Stop & Start キャンセルスイッチを押してエンジンを再始動してください。そしてエアコンを作動させ、曇りを取ってください。( $\rightarrow$ P. 188、194) 断続的にウインドウガラスが曇るときは、Stop & Start キャンセルスイッチを押し、Stop & Start システムを非作動にしてください。

#### ■アイドリングストップ時間表示と総アイドリングストップ時間表示

→P. 151

#### ■バッテリーを交換するとき

装着されているバッテリーは、Stop & Start システム専用品です。同等の性能のものと交換してください。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

## ▲ 警告

#### ■Stop & Start システムが作動しているとき

- Stop & Start システムによるエンジン停止中は、ブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください (Stop & Start 表示灯が点灯しているあいだ)。
  - エンジンが自動的に始動するため、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- Stop & Start システムによるエンジン停止中、車から離れないでください (Stop & Start 表示灯が点灯しているあいだ)。
  - エンジンが自動的に始動するため、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●換気が悪い場所では、Stop & Start システムを非作動にしてください。 エンジンが自動的に再始動するため、排気ガスが充満し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


## ⚠ 注意

## ■Stop & Start システムを正常に作動させるために

次のようなときは Stop & Start システムが正常に作動しないおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。


- ●運転席シートベルトを着用しているときに、メーター内のシートベルト非着用 警告灯が点滅するとき
- 運転席シートベルトをはずしているときに、メーター内のシートベルト非着用 警告灯が点灯しないとき
- ●運転席ドアを閉めているときに、メーター内の半ドア警告灯が点灯する、またはインテリアライトスイッチがドアポジションのときにインテリアライトが点灯するとき
- ●運転席ドアを開けているときに、メーター内の半ドア警告灯が点灯しない、またはインテリアライトスイッチがドアポジションのときにインテリアライトが点灯しないとき

## アクセルペダルを踏まなくても一定の速度で走行できます。




- 1 クルーズコントロール表示灯
- 2 クルーズコントロールスイッチ

## ■ 速度を設定する



ON-OFF スイッチを押して、シ ステムを ON にする


OFF にするには、再度スイッチを 押します。



希望の速度まで加速/減速し、 レバーを下げて設定する

メーター内の "SET" 表示灯が点 灯します。

## ■ 設定速度を変える




## 1 速度を上げる

#### 2 速度を落とす

希望の速度になるまでレバーを保 持します。

レバーを上または下に軽く操作し て手を離せば、設定速度を微調整 できます。

## ■ 定速走行を解除する・復帰させる



# ■ 解除するには、レバーを手前に引く

ブレーキを踏んだときも解除されます。

■ 定速走行にもどすには、レバーを上げる

## **知識**

## ■設定条件について

- $\bullet$ シフトレバーが D または M4  $\sim$  M7 のとき設定できます。
- ●パドルシフトスイッチで D4 ~ D7 を選択したとき設定できます。 (パドルシフトスイッチ装着車)
- ●車速は約 40 ~約 100 km/h の範囲で設定できます。

## ■車速設定後の加速について

- ●通常走行と同様にアクセルで加速できます。加速後、設定車速にもどります。
- クルーズコントロールを解除しなくても、希望の速度まで加速して、レバーを下げることにより設定車速を変更することができます。

#### ■定速走行の自動解除

次のとき、自動的に定速走行が解除されます。

- ●設定速度より実際の速度が約 16 km/h 以上低下した
- 速度が約 40 km/h 以下になった
- ●車が横すべりして VSC \*が作動した

#### ■定速走行中に表示灯が点滅したときは

ON-OFF スイッチでシステムを一度 OFF にし、再度設定してください。 設定できないとき、またはすぐに解除されるときは、システム異常のおそれが あります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

## ▲ 警告

#### ■誤操作を防ぐために

クルーズコントロールを使用しないときは、ON-OFF スイッチでシステムをOFF にしてください。


#### ■クルーズコントロールを使用してはいけない状況

次の状況では、クルーズコントロールを使用しないでください。 車のコントロールを失い、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最 悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●交通量の多い道
- ●急カーブのある道
- ●曲がりくねった道
- ●雨天時や、凍結路、積雪路などのすべりやすい路面
- ●急な下り坂 急な下り坂では設定車速以上になることがあります。

# 4WD オートモードスイッチ\*

走行安定性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて FF (前輪駆動) 走行と 4WD (4輪駆動) 走行を自動的に切りかえます。



4WD オートモードを ON する

4WD オートモード表示灯が数回点滅後、点灯します。

再度押すと解除されます。(→P. 176)

## \_\_ 知識

#### ■4WD オートモード表示灯について

● 4WD オートモードで走行中、前後輪の回転速度の差が大きい状態が長時間 続いた場合などには、4WD オートモード表示灯が消灯し、4WD 警告灯が 点滅します。(→P. 316)

警告灯の点滅中は駆動系部品の保護のため、後輪への駆動力配分を休止し、 FF モードとなります。

この場合は、エンジンをかけたまま次の対応を行ってください。

- ・警告灯が消灯するまで車速を落とす
- ・警告灯が消灯するまで停車する(エンジンは停止しない)
- ●4WDシステムに異常が発生したときには、4WDオートモード表示灯が消灯 することがあります。この場合には、4WDオートモードスイッチの状態に かかわらず FF モードとなります。

## ■4WD オートモードを使用しないときは

スイッチを押し、FF モードにしてください。FF モードにすることにより燃費性能を高めます。

走行の安全性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて次の装置が 自動で作動します。ただし、これらの装置は補助的なものなので、過 信せずに運転には十分に注意してください。

■ ABS (アンチロックブレーキシステム)

急ブレーキ時やすべりやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、スリップを抑制します。

■ ブレーキアシスト

急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。

■ VSC(ビークルスタビリティコントロール)\*

急なハンドル操作や、すべりやすい路面で旋回するときに横すべりを抑え、車両の姿勢維持に寄与します。

■ S-VSC (ステアリングアシステッドビークルスタビリティコントロール) \*

ABS・TRC・VSC・EPS を協調して制御します。

すべりやすい路面などの走行で急なハンドル操作をした際に、ハンドル操作力を制御することで、車両の方向安定性確保に貢献します。

■ TRC (トラクションコントロール)\*

すべりやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力を確保します。

■ EPS(エレクトリックパワーステアリング)

電気式モーターを利用して、ハンドル操作を補助します。


■ アクティブトルクコントロール 4WD \*

4WD オートモードを ON にすると、通常走行からコーナリング時、登坂時、発進時、加速時や雪や雨などですべりやすい路面など様々な走行状態に応じて、FF(前輪駆動)走行状態から 4WD(4輪駆動)走行状態まで自動的に制御し、安定した操縦性・走行安定性に寄与します。

■ 坂道発進補助機能\*

坂道での発進性を補助するため、駆動力が発生するまでのあいだブレーキ油圧 (ブレーキの効き)を一時的に保持して、車両が後退するのを抑制し、坂道発進を容易にします。(→P. 166)

## TRC・VSC が作動しているとき




TRC・VSC が作動しているときは、スリップ表示灯が点滅します。

#### TRC や VSC を停止するには

ぬかるみや新雪などから脱出するときに、TRC や VSC が作動していると、アクセルペダルを踏み込んでもエンジンの出力が上がらず、脱出が困難な場合があります。このようなときに VSC OFF スイッチを押すことにより、脱出しやすくなります。

## ■ TRC を停止するには




TRCを停止するにはスイッチを押す

TRC OFF 表示灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと、システム 作動可能状態にもどります。

# ■ TRC と VSC を停止するには



TRC と VSC を停止するには停車 時にスイッチを押し3 秒以上保持 する

TRC OFF 表示灯と VSC OFF 表示 灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと、システム 作動可能状態にもどります。

## □ 知識

#### ■VSC OFF スイッチを押さなくても TRC OFF 表示灯が点灯したとき

TRC が作動できない状態になっています。トヨタ販売店にご相談ください。

#### ■ABS・ブレーキアシスト・TRC・VSC の作動音と振動

- ●エンジン始動時や発進直後、ブレーキペダルをくり返し踏んだときに、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- ●上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがありますが、異常ではありません。
  - ・車体やハンドルに振動を感じる
  - ・車両停止後もモーター音が聞こえる
  - · ABS の作動時に、ブレーキペダルが小刻みに動く
  - · ABS の作動終了後、ブレーキペダルが少し奥に入る

#### ■EPS モーターの作動音

ハンドル操作を行ったとき、モーターの音 ("ウィーン" という音 ) が聞こえる ことがありますが、異常ではありません。

#### ■TRC や VSC の自動復帰について

TRC や VSC を作動停止にした場合でも、エンジン停止後に再始動すると、自動的に TRC と VSC は作動可能状態にもどります。

#### ■TRC OFF の作動制限

TRC のみ作動を停止している場合は、車速が高くなると TRC は作動を再開します。ただし、TRC と VSC の作動を停止している場合は、車速による作動再開はありません。

#### ■EPS の効果が下がるとき

停車中か極低速走行中に長時間ハンドルをまわし続けると、EPS システムのオーバーヒートを避けるため、EPS の効果が下がりハンドルが重く感じられるようになります。その場合は、ハンドル操作を控えるか、停車し、エンジンを停止してください。10 分程度でもとの状態にもどります。

#### ■スリップ表示灯が点灯したときは

システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店に連絡してください。

# ▲ 警告

#### ■ABS の効果を発揮できないとき

- ●タイヤのグリップ性能の限界をこえたとき(雪に覆われた路面を過剰に摩耗したタイヤで走行するときなど)
- ●雨でぬれた路面やすべりやすい路面での高速走行時に、ハイドロプレーニング 現象が発生したとき

#### ■ABS が作動することで、制動距離が通常よりも長くなるとき

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。次の状況では、常に速度を控えめにして前車と安全な車間距離をとってください。

- ●泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
- ●タイヤチェーンを装着しているとき
- ●道路のつなぎ目など、段差をこえたとき
- ●凹凸のある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとき

# ▲ 警告

#### ■TRC の効果を発揮できないとき

すべりやすい路面では、TRC が作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、特に慎重に運転してください。

#### ■スリップ表示灯が点滅しているときは

VSC が作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてください。 無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が点滅した ら特に慎重に運転してください。

#### ■TRC や VSC を OFF にするときは

TRC や VSC は駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。 そのため、必要なとき以外は TRC・VSC を作動停止状態にしないでください。 TRC や VSC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎 重な運転を心がけてください。

#### ■タイヤまたはホイールを交換するときは

4 輪とも指定されたサイズで、同じメーカー・ブランド・トレッドパターン(溝模様)のタイヤを使用し、推奨された空気圧にしてください。(→P. 375) 異なったタイヤを装着すると、ABS・TRC・VSC・アクティブトルクコントロール 4WD が正常に作動しません。

タイヤ、またはホイールを交換するときは、トヨタ販売店に相談してください。

#### ■タイヤとサスペンションの取り扱い

問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあります。

#### ■アクティブトルクコントロール 4WD について

- ●ラリー走行などが目的ではなく、一般道での走行安定性への寄与を目的とした 4WDですので、無理な運転はしないでください。
- ●滑りやすい路面での走行は慎重に行ってください。

# 荷物を積むときの注意

# 安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお 守りください。

- できるだけ荷物はラゲージルームに積む
- 荷物が安全な位置に置かれているか確認する
- 走行中のバランスを維持するために重さが偏らないように積む
- 燃費が悪化しないようにするために、不要な荷物は積まないように する

# ▲ 警告

#### ■積んではいけないもの

次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。

- ●燃料が入った容器
- ●スプレー缶

#### ■荷物を積むときは

次の警告をお守りください。お守りいただかないと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- ●できるだけ荷物はラゲージルームに積んでください。
- ●次の場所には荷物を積まないでください。 お守りいただかないと、ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できな かったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険です。
  - · 運転席足元
  - ・助手席やリヤ席(荷物を積み重ねる場合)
  - ・インストルメントパネル
  - ・ダッシュボード

# ▲ 警告

- ●室内に積んだ荷物はすべてしっかりと安定させてください。 安定していないと、急ブレーキや事故の際に投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- ●シート背もたれより高いものをラゲージルームに積まないでください。 急ブレーキや事故の際に、投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- ●後席のシート背もたれを折りたたんで、寸法が長い荷物を積むときは、できる だけ前席シート背もたれの真うしろには積まないでください。
- ●ラゲージルームに人を乗せないでください。乗員用には設計されていません。 乗員は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。 お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最 悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■荷物の重量・荷重のかけ方について

- ●荷物を積み過ぎないでください。
- ●荷重を不均等にかけないようにしてください。 これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドル操作性やブレーキ制御の低 下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ ながるおそれがあります。

# 寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいた上で適切 に運転してください。

#### ■冬の前の準備

- 次のものはそれぞれ外気温に適したものをお使いください。
  - ・エンジンオイル
  - · 冷却水
  - ・ ウォッシャー液
- バッテリーの液量・比重を点検してください。
- 冬用タイヤ (4 輪) やタイヤチェーン (前部タイヤ用) を用意してください。

タイヤは 4 輪とも同一サイズで同一銘柄で著しい磨耗差のない ものを、タイヤチェーンはタイヤサイズに合ったものを用意して ください。(タイヤについて →P. 261)

#### ■ 運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま湯をかけるなどして氷を溶かし、すぐに水分を十分にふき取ってください。
- フロントウインドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているときは、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてください。
- 足まわりに氷が付いているときは、氷を取り除いてください。
- フェンダー部分やブレーキ装置に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。

#### ■ 運転するときは

ゆっくりスタートし、速度を控えて走行してください。

#### ■ 駐車するときは

パーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。パーキングブレーキはかけずに、シフトレバーをPに入れて駐車し、輪止め\*をしてください。

※輪止めは、トヨタ販売店で購入することができます。

#### \_\_ 知識

#### ■寒冷地用ワイパーブレードについて

- ●降雪期に使用する寒冷地用ワイパーブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムで覆ってあります。トヨタ販売店で各車指定のブレードをお求めください。
- 高速走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合には速度を落としてください。

#### ■タイヤチェーンについて

取り付け・取りはずし・取り扱い方法については次の指示に従ってください。

- ・安全に作業できる場所で行う
- 前 2 輪に取り付ける
- ・タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従う
- 取り付け後 0.5~ 1.0 km 走行したら締め直しを行う

# ▲ 警告

#### ■冬用タイヤ装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●指定サイズのタイヤを使用する
- ●空気圧を推奨値に調整する
- ●装着する冬用タイヤの最高許容速度や制限速度をこえる速度で走行しない
- ●冬用タイヤを装着する際は、必ず4輪とも装着する
- ●磨耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しない

#### ■タイヤチェーン装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、安全に車を運転することができずに、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶ、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●装着したチェーンに定められた制限速度、もしくは 30 km/h のどちらか低い 方をこえる速度で走行しない
- ●路面の凹凸や穴を避ける
- ●急ハンドル・急ブレーキを避ける
- ●カーブの入り口手前で十分減速して車のコントロールを失うのを防ぐ

#### ■駐車時の警告

パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、必ず輪止めをしてください。輪 止めをしないと、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

# ⚠ 注意

#### ■タイヤチェーンの使用について

トヨタ純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。

トヨタ純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると、車体にあたり、走行のさまたげとなるおそれがあるものもあります。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。


#### ■フロントウインドウガラスに付いた氷を除去するときは

たたいて割らないでください。

ウインドウガラスの内側(車内側)が割れるおそれがあります。

# 室内装備の使い方

3-1. エアコン・デフォッガー <i>0</i> 使い方	D 3	3-4. 収納装備の使い方 収納装備一覧23
マニュアルエアコン オートエアコン リヤウインドウデフォッガー (曇り取り)	194	・ボトルホルダー23 ・グローブボックス23 ・助手席アッパーボックス23 ・カップホルダー23
フロントワイパー デアイサー	503	3-5. その他の室内装備の使い方
	200	サンバイザー23
3-2. オーディオの使い方 オーディオの種類	206 208 214 221 223	バニティミラー
3-3. 室内灯のつけ方		
室内灯一覧		
・パーソナルライト ・パーソナル/		
インテリアライト ・インテリアライト	. 228 . 229	



### エアコンの設定

# ■温度をかえるには

温度調節ダイヤルを右(暖)か左(冷)へまわす




が押されてない場合は送風または暖房で使用できます。

# ■ 風量をかえるには


風量調節ダイヤルを右(増)か左(減)へまわす 送風を止めるときはダイヤルを O の位置に合わせる

### ■ 吹き出し口を切りかえるには

吹き出し口切りかえダイヤルを回し吹き出し口を選ぶ ダイヤル位置を各吹き出し口の間にすると、吹き出し口を細かく選択できます。




上半身に送風



上半身と足元に送風




← : 車両型式などで設定の有無あり




足元に送風

→ :車両型式などで設定の有無あり



足元に送風・ガラスの曇りを取る 外気導入・内気循環切りかえダイヤル を の位置にして使用しま す。

◆ : 車両型式などで設定の有無あり



#### ガラスの曇りを取る

外気導入·内気循環切りかえダイヤルを の位置にして使用します。


A/C を押してエアコンをONにすると曇りが早く取れます。

# ■ 外気導入・内気循環を切りかえるには

外気導入・内気循環切りかえダイヤルを の位置にまわすと外 気導入、 の位置にまわすと内気循環に切りかわります。


# ■ 風向きの調整と吹き出し口の開閉

### 中央吹き出し口



- 1 風向きの調整
- 2 吹き出し口の開閉

# 左右吹き出し口



- 1 風向きの調整
- 2 吹き出し口の開閉

#### \_\_ 知識

#### ■内気循環について

内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

#### ■吹き出し口を 💢 にしたとき

頭寒足熱を目的とした吹き出しのため、温度調整ダイヤルの位置によっては、足元に送られる風が上半身に送られる風より暖められて送風されます。

# ■エアコン使用中に A/C の作動表示灯が消灯したときは

システムの異常が考えられますので、安全な場所に車を止めて、いったんエアコンスイッチを OFF にしてから、もう一度 ON にしてください。再度消灯する場合は、スイッチを OFF にしてトヨタ販売店で点検を受けてください。

#### ■外気温度が 0°C近くに下がったとき



を押してもエアコンが作動しない場合があります。

#### ■エアコンの臭いについて

- ●エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。

# ▲ 警告

#### ■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、吹き出し口切りかえダイヤルをガラスの曇り取りの位置に合わせないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界をさまたげる場合があります。


# **⚠** 注意

### ■バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、必要以上にエアコンを使用しないでください。

# オートエアコン\*

# 設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。



# オート設定を使うとき

# 手順 1 Auto。 を押す

吹き出し口と風量が自動で調整されます。

**季順2**設定温度を上げるときは ↓ の∧を、下げるときは∨を押す

# 手順 3 PAC を押す

<u>□▲</u> を押すたびにエアコンの ON・OFF が切りかわります。

\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

### お好みの設定で使うとき

■ エアコンの ON・OFF を切りかえるには



を押すたびにエアコンの ON・OFF が切りかわります。

■ 設定温度をかえるには





■ 風量をかえるには



の ∧ (増) か ∨ (減) を押す


風量は7段階に調整できます。

送風を止めるときは「FOF」を押します。


# ■ 吹き出し口を切りかえるには

「**\*,;;** を押す

押すたびに吹き出し口が切りかわります。吹き出し口表示は以下の状態を示しています。




上半身に送風




上半身と足元に送風

→ :車両型式などで設定の有無あり



足元に送風

◆ : 車両型式などで設定の有無あり



足元に送風・ガラスの曇りを取る


: 車両型式などで設定の有無あり

#### ■ 外気導入・内気循環を切りかえるには

# ∞ を押す

ボタンを押すたびに外気導入・内気循環が切りかわります。内気循環を選択しているときは、 の表示灯が点灯します。

# フロントウインドウガラスの曇りを取るには



#### 曇りを取る

エアコンが作動します。

外気温が低いときは、自動的に外気導 入に切りかわる場合があります。

曇りが取れたら再度同じボタンを押 すと前のモードにもどります。

# 花粉除去機能を使うには


# を押す

内気循環に切りかわり、上半身に送風して花粉を除去します。通常約 3 分後に 「シー」を押す前のモードにもどります。

途中で動作を止めるときは、再度 💯 を押すと前のモードにもどります。


### 風向きの調整と吹き出し口の開閉

#### 中央吹き出し口



- 1 風向きの調整
- 2 吹き出し口の開閉

### 左右吹き出し口



- 1 風向きの調整
- 2 吹き出し口の開閉

#### \_\_ 知識

#### ■オート設定の作動について

以下のような制御をする場合があります。制御を解除したいときは、お好みの設定で使用してください。

- 「AUTO 」を押した直後しばらく送風が停止する
- ●暖房時、冷風を上半身に向けて送る

#### ■内外気切りかえについて

設定温度や室内温度などにより、自動的に内気循環または外気導入へ切りかわる場合があります。

#### ■内気循環について

内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

#### ■フロントウインドウガラスの曇りを取るとき

内外気の温度によって、自動的に外気導入に切りかわる場合があります。

#### ■花粉除去モードについて

- ●外気温が低いときは、フロントウインドウガラスの曇りを防止するために次のような制御をする場合があります。
  - ・内気循環に切りかわらない
  - ・エアコンの電源が自動的に入る
  - ・1 分後作動が停止する
- ●雨天時は窓が曇るため、 ・● を押してください。

湿度が非常に高いときに使うとガラスが曇る場合があります。

花粉除去モードが OFF のときも花粉はフィルターで取り除かれています。

# ■エアコン使用中に 🚉 の作動表示灯が消灯したときは

システムの異常が考えられますので、安全な場所に車を止めて、いったんエアコンスイッチを OFF にしてから、もう一度 ON にしてください。再度消灯する場合は、スイッチを OFF にしてトヨタ販売店で点検を受けてください。

#### ■外気温度が O ℃近くに下がったとき

○▲へ を押してもエアコンが作動しない場合があります。

#### ■吹き出し口を ホネネ にしたとき

頭寒足熱を目的とした吹き出しのため、設定温度によっては、足元に送られる 風が上半身に送られる風より暖められて送風されます。

#### ■エアコンの臭いについて

- ●エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
- ■エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時には エアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

# ▲ 警告

#### ■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、 ・ ▼ を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、 視界をさまたげる場合があります。


# ⚠ 注意

#### ■バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

#### リヤウインドウの曇りを取るときにお使いください。


#### マニュアルエアコン装着車



#### ON / OFF

押すごとにON / OFF が切りかわり、作動中は表示灯が点灯します。

#### オートエアコン装着車



#### ON / OFF

押すごとに ON / OFF が切りかわり、作動中は表示灯が点灯します。 リヤウインドウデフォッガーは自動的に OFF になります。

作動時間は外気温度や車速によって変わります。

### □ 知識

#### ■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが ON のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき


# ⚠ 注意

#### ■バッテリーあがりを防ぐために

連続して長時間使用すると、バッテリーあがりの原因になります。

# 3-1. エアコン・デフォッガーの使い方 **フロントワイパーデアイサー**\*

# フロントウインドウガラスとワイパーブレードの凍結を防ぐために 使用してください。



#### ON / OFF

フロントワイパーデアイサーは、 約 15分で自動的に OFF になりま す。


# ▲ 警告

#### ■作動中の警告

フロントウインドウガラス下部およびフロントピラー横の表面が熱くなっており、やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車にお乗りの方は、別冊の「ナビゲーションシステム取扱書」をご覧ください。

CD プレーヤー、AM/FM ラジオ



タイトル	参照ページ
ラジオの使い方	P. 206
CD プレーヤーの使い方	P. 208
MP3 / WMA ディスクの聞き方	P. 214
快適に聞くために	P. 221
AUX(外部入力接続)端子の使い方	P. 223
ステアリングスイッチの使い方	P. 224

# \_\_ 知識

#### ■携帯電話の使用

オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用した場合、オーディオのスピーカーから雑音が聞こえることがあります。


# ⚠ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジン停止中にオーディオを長時間使用しないでください。

■オーディオの取り扱いについて

オーディオに飲み物などをこぼさないように注意してください。



#### 放送局を記憶させる

#### ■ 手動設定

 手順 1
 でまわして、または の "A" (高い周波数) または "V" (低い周波数) を押して、お好みの放送局を探す

 手順 2 記憶させたいスイッチ
 1 ~ 6 を "ピッ" と音が鳴る

 まで押す

# ■ 自動設定

\_\_\_\_\_\_ を "ピッ"と音が鳴るまで押す

受信感度の良い順に 6 局まで記憶されます。記憶が終了すると "ピッピッ" と音が鳴ります。

\*:車両型式などで異なる装備やオプション装備

### 交通情報を受信する

を押す

もう一度押すと解除されます。

#### \_\_ 知識

#### ■ (□□□□ について

- ●新車時は、1620kHz にセットしてあります。
- AM ラジオモードのとき ( こっぱ ) を "ピッ" と音が鳴るまで押し続ける と、その周波数を ( こっぱ ) に記憶させることができます。ただし、バッテリーとの接続が断たれたときは、1620kHz にもどります。
- を押して、ラジオを受信しているときは、
   を操作しても、周波数は切りかわりません。


#### ■バッテリーとの接続が断たれたときは

自動設定で記憶されていた放送局は消去されます。

#### ■受信感度について

- ●アンテナの位置がそのときどきでかわるため、電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を保つことが難しい場合もあります。
- <u>AUTOP</u> を使っているとき、自動選局や自動記憶ができないことがあります。
- ●ラジオ用アンテナはルーフ後方にあります。(→P. 254)

# CD プレーヤーの使い方\*



### CD を挿入する

CD を 1 枚、挿入する

### CD を取り出す

▲ を押して CD を取り出す

#### 曲を選ぶ



曲)を押して聞きたい曲の番号を表示させる

### 早もどし、早送りする

早もどし、早送りするには、



「skxx の "∧"または"V"を押し続ける

### リピート(RPT)再生する

(RPT) を押す

もう一度押すまで同じ曲が再生されます。

### ランダム(RDM)再生する

(RDM) を押す

もう一度押すまで無作為な順序で曲が再生されます。

### 表示を切りかえる

(TEXT) を押す

押すごとに、次のように表示が切りかわります。 曲番および経過時間  $\rightarrow$  CD タイトル  $\rightarrow$  曲名  $\rightarrow$  アーティスト名 \_\_ 知識

#### ■表示について

ディスプレイに一度に表示できるのは 12 文字までです。

CD タイトル、または曲名が 13 文字以上の場合は、 (TEXT) を 1 秒以上押し続けることにより、13 文字目以降を表示できます。

表示できるのは最大で24文字です。

(TEXT) をもう一度長押しする、または約6秒以上操作をしないまま放置すると、 元の12文字目までの表示にもどります。

記録されている内容によっては、正しく表示されなかったり、表示自体されないことがあります。

#### ■エラー表示

表示	エラーの内容
"CD CHECK"	ディスクが汚れている、裏表逆などで読み取りができない
"ERROR3" "ERROR4"	プレーヤー内部に異常がある
"WAIT"	プレーヤーの温度異常を検出すると、表示部に次の表示が出て自動的にプレーヤーの機能が停止します。この場合、しばらくしてプレーヤーの温度が常温に復帰すると表示が消えて使用可能になります。

#### ■再生可能な CD

以下のマークのついたディスクが再生できます。

記録状態やディスクの特性、キズ、汚れ、劣化により再生できないことがあります。









コピープロテクト機能付 CD などは使用できません。

#### ■CD プレーヤー保護機能

プレーヤー内部を保護するため、使用中に異常が生じたときは自動的に再生を 停止します。

■CD をプレーヤー内部に、またはプレーヤーから飛び出した状態のままで長時間 放置すると

CD が傷つき使用できなくなるおそれがあります。

#### ■レンズクリーナー

レンズクリーナーを使用しないでください。使用すると、プレーヤーが故障する おそれがあります。




#### ■使用できない CD、アダプター


以下のような CD、8cm CD アダプター、Dual Disc を使用しないでください。 使用すると、プレーヤーが故障したり、CD の出し入れができなくなるおそれが あります。




●直径 12cm の円形以外の CD



●低品質または変形している CD



●記録部分が透明または半透明の CD




●セロハンテープ、シール、CD-R 用ラベル などを貼った CD や、はがしたあとのあ る CD

# ⚠ 注意

#### ■CD プレーヤーの取り扱いについて

以下のことをお守りいただかないと、CD が聞けなくなったり、CD プレーヤーが正常に働かなくなるおそれがあります。

- ●CD 挿入口に CD 以外のものをいれない
- ●CD プレーヤーにオイルを塗ったりしない
- ●CD は直射日光を避けて保管する
- ●CD プレーヤーを分解しない



### MP3/WMA ディスクを挿入する、または取り出す

→P. 208

# 早もどし、早送りする

→P. 209

# フォルダを選ぶ・最初のフォルダにもどる

の "A" (次フォルダ) または "V" (前フォルダ) を押して聞きたいフォルダを選ぶ

最初のフォルダにもどるには、"V"を "ピッ"と音が鳴るまで押します。

### ファイルを選択する





をまわして、または  $\sqrt{\mathbb{R}}$  の " $\Lambda$ " (次ファイル) または "V"

(前ファイル)を押して、聞きたいファイルを探す

### |リピート(RPT)再生する

(RPT)を押すごとに、次のようにモードが切りかわります。

ファイルリピート  $\rightarrow$  フォルダリピート $^{**}$   $\rightarrow$  解除

※ ランダム (RDM) 再牛時以外

### |ランダム(RDM)再生する

(RDM)を押すごとに、次のようにモードが切りかわります。

フォルダランダム → ディスクランダム → 解除

# |表示を切りかえる

# (TEXT) を押す

押すごとに、次のように表示が切りかわります。

フォルダ番号・ファイル番号・経過時間 → フォルダタイトル → ファイル 名  $\rightarrow$  ディスクタイトル (MP3のみ)  $\rightarrow$  曲名  $\rightarrow$  アーティスト名

	<b>⊢</b> ∕− □	
		===
_		IRRY

#### ■表示について

ディスプレイに一度に表示できるのは 12 文字までです。

CD タイトル、または曲名が 13 文字以上の場合は、(TEXT) を 1 秒以上押し続けることにより、13 文字目以降を表示できます。

表示できるのは最大で24文字です。

(TEXT) をもう一度長押しする、または約 6 秒以上操作をしないまま放置すると、元の 12 文字目までの表示にもどります。

記録されている内容によっては、正しく表示されなかったり、表示自体されないことがあります。

# ■ランダム再生、リピート再生の解除

1 (RPT) または **2** (RDM) を押す、または の "V" を長押しします。

### ■エラー表示

表示	エラーの内容
"CD CHECK"	ディスクが汚れている、裏表逆などで読み取りができない
"ERROR3" "ERROR4"	プレーヤー内部に異常がある
"WAIT"	プレーヤーの温度異常を検出すると、表示部に次の表示が出て自動的にプレーヤーの機能が停止します。この場合、しばらくしてプレーヤーの温度が常温に復帰すると表示が消えて使用可能になります。
"NO SUPPORT"	ディスク内に MP3/WMA ファイルが収録されていないときに表示されます。

#### ■再生可能な CD

以下のマークのついたディスクが再生できます。

記録状態やディスクの特性、キズ、汚れ、劣化により再生できないことがあります。



#### ■CD プレーヤー保護機能

プレーヤー内部を保護するため、使用中に異常が生じたときは自動的に再生を 停止します。

# ■CD をプレーヤー内部に、またはプレーヤーから飛び出した状態のままで長時間 放置すると

CDが傷つき使用できなくなるおそれがあります。

#### ■レンズクリーナー

レンズクリーナーを使用しないでください。使用すると、プレーヤーが故障する おそれがあります。

#### ■MP3/WMA ファイルについて

MP3(MPEG Audio LAYER3)は、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

MP3 を使用すれば、元のファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

WMA (Windows Media Audio) は、Microsoft Corporation の音声圧縮 フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できる MP3/WMA ファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。

#### ●再生可能な MP3 ファイルの規格について

· 対応規格

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)

・対応サンプリング周波数

MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48 (kHz)

MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22.05, 24 (kHz)

・ 対応ビットレート

MPEG1 LAYER3: 64、80、96、112、128、160、192、224、256、320 (kbps)

MPEG2 LSF LAYER3: 64、80、96、112、128、144、160 (kbps) \*\* VBR に対応しています。

対応チャンネルモード:ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル

#### ●再牛可能な WMA ファイルの規格について

· 対応規格

WMA Ver.7、8、9

- 対応サンプリング周波数32、44.1、48 (kHz)
- ・ 対応ビットレート

Ver.7、8: CBR48、64、80、96、128、160、192 (kbps)

Ver.9: CBR48、64、80、96、128、160、192、256、320 (kbps) ※ 2ch 再生のみ対応しています。

●使用できるメディアについて

MP3/WMA ファイルの再生に使用できるメディアは CD-R および CD-RW です。

CD-R、CD-RW の状態によっては再生できないことがあります。また、ディスクに傷や指紋をつけた場合、再生できないことや、音飛びすることがあります。

- ●使用できるディスクのフォーマットについて 使用できるメディアのフォーマットは下記の通りです。
  - ・ディスクフォーマット: CD- ROM Mode1 および Mode2、CD- ROM XA、Mode2 Form1 および Form2
- ・ファイルフォーマット: ISO9660 レベル 1、レベル 2 (Romeo, Joliet) 上記フォーマット以外で書き込まれた MP3/WMA ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されないことがあります。 規格ならびに制限事項は次の通りです。
  - ・最大ディレクトリ階層:8階層
  - ・最大フォルダ名/ファイル名文字数:半角32文字(全角文字で記録された情報をこのオーディオで表示することはできません)
  - ・最大フォルダ数:192 (ルート含む)
  - ・ディスク内最大ファイル数: 255
- ●ファイル名について MP3/WMA と認識し再生するファイルは、MP3/WMA の拡張子 ".mp3" または ".wma" がついたものだけです。
- ●マルチセッションについて マルチセッションに対応しており、MP3/WMA ファイルを追加したディス クの再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。
- ●ID3 タグ /WMA タグについて MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを記録することができます。 ID3 Ver.1.0、1.1、ID3 Ver.2.2、2.3 のタグに対応しています。 (文字数は ID3 Ver.1.0、1.1 に準拠します。) WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を記録することができます。

#### ●MP3/WMA の再生について

MP3/WMA ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初の MP3/WMA ファイルを再生します。

ディスク内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

音楽データと MP3、または WMA 形式のデータが混在しているディスクは、 音楽データのみ再生できます。

#### ●拡張子について


MP3/WMA 以外のファイルに ".mp3" または ".wma" の拡張子がついていると、MP3/WMA ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損することがあります。

#### ●再牛について

- ・安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbps の固定ビット レート、44.1 kHz のサンプリング周波数を推奨します。
- · CD-R、CD-RW はディスクの特性により再生できないことがあります。
- ・MP3/WMA は市場にフリーウェアなど多くのエンコーダソフトが存在 し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質が劣化した り再生開始時にノイズが発生したりするおそれがあります。また、再生できないことがあります。
- ・ディスクに MP3/WMA 以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できないことがあります。Microsoft、Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標および商標です。

# ⚠ 注意

- ■使用できない CD、アダプター (→P. 212)
- ■CD プレーヤーの取り扱いについて (→P. 213)



- ダイヤルを押してモードを表示させる
- 2 ダイヤルをまわして音質と音 量バランスを変更する

最適な音質と音量バランスで聞くために設定を変更することができます。

### 設定を変更するには

■ 音質モードの切りかえ



を押すごとに次のように切りかわります。

 $FAD \rightarrow BAS \rightarrow TRE \rightarrow BAL \rightarrow ASL$ 

٨

# ■音質の調整



をまわして、音質のレベルを調整します。

調整モード	表示	レベル	左にまわす	右にまわす
低音※1	BAS	-5 ~ 5	弱	強
高音※ 1	TRE	-5 ~ 5		
前後音量 バランス	FAD	R7∼F7	後側大	前側大
左右音量 バランス	BAL	L7 ~ R7	左側大	右側大
音量補正	ASL -	OFF	右へまわす	
		LOW	OFF LOW MID HIGH 左へまわす	
		MID		
		HIGH		

<sup>※ &</sup>lt;sup>1</sup> 音質レベルは、ラジオまたは CD プレーヤーそれぞれで調整できます。

# □知識

# ■ASL <sup>※ 2</sup> (音量補正) について


車速に応じて音量・周波数特性を自動的に制御し、いつも最適な音量・音質を 実現するシステムです。

HIGH・MID・LOW の順に補正量が小さくなります。


\*\* <sup>2</sup>ASL は Automatic Sound Levelizer の略です。

メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車にお乗りの方は、別冊の「ナビゲーションシステム取扱書」をご覧ください。

ポータブルオーディオプレーヤーを車両のスピーカーから聞くこと ができます。



助手席アッパーボックスを開ける



フタを開けてポータブルオー ディオの端子を接続する

# □知識

### ■ポータブルオーディオの操作について


音量の調整をするときは、車両のオーディオで調整してください。 その他の操作は、ポータブルオーディオで行ってください。

# ステアリングスイッチの使い方

ハンドル左側にあるスイッチで、オーディオを操作することができます。

モードの切りかえや、CD、ラジオなどの操作については、装着されたオーディオ・ナビゲーションシステムにより異なる場合や、操作できない場合があります。

- メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車にお乗りの 方は、別冊「ナビゲーションシステム取扱書」をご覧ください。
- 販売店オプションのナビゲーションシステムや、オーディオの操作 方法は、各取扱書をご覧ください。



- 1 音量を調節する
- ラジオ:選局する CD:曲/ファイル、フォルダを選ぶ
- 電源を入れる、モードを切り かえる

### 電源を入れる

MODE

を押す

### モードを切りかえる

[ | を押す(オーディオの電源がオンのとき)

押すごとに次のように切りかわります。

 $AM \rightarrow FM \rightarrow CD \rightarrow AUX$ 

CD が挿入されていないときは、CD を選択できません。

AUX 端子に機器が接続されていないときは、AUX を選択できません。


# 音量を調整する



を+側、または一側に押す

スイッチを押し続けると、音量を連続して調整できます。

# 消音するには



解除するには、もう一度 "ピッ" と音が鳴るまで押します。

# 放送局を選択するには





を "Λ"側、または "V"側に押す

スイッチを押すごとに、記憶させている周波数を選択します。

"ピッ"と音がするまで押し続けると、自動で受信可能な周波数を選択します。

# CD の操作

手順 1 [ MODE ] を押して CD を選択する





を " $\Lambda$ " 側、または "V" 側に押して、希望の曲を選択する

# MP3 / WMA の操作

### ■ファイルを選択するには

| 手順 | 1 | 「MODE | )を押して CD (MP3 / WMA) を選択する

**| 手順||2||| | ∱||**|| を "∧"側、または "V"側に押して、希望の曲を選択する


### ■フォルダを選択するには

 手順2
 を "A" 側、または "V" 側に "ピッ" と音がするまで押して、希望のフォルダを選択する

# ▲ 警告


### ■事故を防ぐために

運転中にステアリングスイッチを操作するときは、十分注意してください。




- 1 パーソナル/インテリアライト (パノラマルーフ装着車)・パーソナルライト (パノラマルーフ非装着車) (→P. 228)
- 2 インテリアライト (→P. 229)
- 3 "エンジン スタート ストップ" スイッチ照明 (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

# パーソナルライト(パノラマルーフ非装着車)




ライトを点灯・消灯する

# パーソナル/インテリアライト(パノラマルーフ装着車)




ライトを点灯・消灯する



- 1 ライトを点灯する
- ドアポジション(ドア連動)を ON にする
- 3 ライトを消灯する

### インテリアライト



- ライトを消灯する
- ドアポジション(ドア連動)を ON にする
- 3 ライトを点灯する

### \_\_ 知識

#### ■イルミネーテッドエントリーシステム

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

ドアの施錠/解錠・ドアの開閉・エンジンスイッチの位置により、各部の照明 が自動的に点灯・消灯します。

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

電子キーの検知・ドアの施錠/解錠・ドアの開閉・"エンジン スタート ストップ"スイッチの状態により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

### ■バッテリーあがりを防ぐために


半ドア状態で以下のライトが点灯したままの場合、約 20 分後に自動消灯します。

- ●パーソナル/インテリアライト(スイッチがドアポジションのとき)
- ●インテリアライト(スイッチがドアポジションのとき)
- "エンジン スタート ストップ" スイッチ照明

### ■販売店で設定可能な機能

室内灯の消灯までの時間などの設定を変更できます。 (カスタマイズ一覧:→P.378)

# 収納装備一覧



- 1 ボトルホルダー
- 2 グローブボックス
- 3 助手席アッパーボックス
- 4 カップホルダー

# ▲ 警告

### ■収納装備に放置してはいけないもの


メガネ、ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。

放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。


- ●室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変形やひび割れを起こす
- ●室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との 接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につな がる

# ボトルホルダー

### フロント



### リヤ



# \_\_ 知識

#### ■ボトルホルダーについて

- ●ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ●ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

# ▲ 警告

### ■収納してはいけないもの


ボトルホルダーにはペットボトル以外のものを置かないでください。 急ブレーキや事故により、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故 につながりけがをするおそれがあります。



#### ■収納してはいけないもの

ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップ などを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れ たりするおそれがあります。


# グローブボックス



グローブボックスを開けるには、 レバーを引き上げる

# **知識**

### ■買い物フックを使用するときは



グローブボックスを閉じて使用する

# ▲ 警告

#### ■走行中の警告

グローブボックスを必ず閉じてください。

急ブレーキ時などに、開いたグローブボックスが体にあたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。

### ■買い物フック使用時の注意


- グローブボックスは必ず閉じた状態で使用してください。急ブレーキ時などに、吊り下げていたものが落ちて、同乗者が思わぬけがをするおそれがあります。
- ●とくに重たい物や、大きな物をフックに吊り下げないでください。急ブレーキ 時などに、吊り下げていたものに体が当たるなどして、同乗者が思わぬけがを するおそれがあります。

# 1 注意

### ■買い物フックについて

1kg 以上のものや大きいものをフックに吊り下げないでください。

# 助手席アッパーボックス



フタを持ち上げる


# ▲ 警告

### ■走行中の警告

助手席アッパーボックスを必ず閉じてください。


急ブレーキ時などに、開いたフタが体にあたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。

# カップホルダー




# □ 知識

#### ■カップホルダーを小物入れとして使う



ホルダーを取りはずす。

### ■カップホルダーの大きさを調整する




ホルダーを取りはずして位置を調整する。

# ▲ 警告

### ■収納してはいけないもの


カップホルダーにはカップや缶以外のものを置かないでください。 急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。やけどを防ぐために温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。

# 3-5. その他の室内装備の使い方 サンバイザー




- 1 前方をさえぎるには、バイ ザーを下ろす
- 2 側方をさえぎるには、バイザーを下ろした状態でフックからはずし、横へまわす

# バニティミラー\*



カバーをスライドして開ける

# 時計



- "時"を調整する
- 2 "分"を調整する

正時合わせをする\*\*には、2 個のボタンを同時に押し1秒以上保持する

\* (例) 1:00 ~ 1:29 → 1:00 1:30 ~ 1:59 → 2:00

### □ 知識

#### ■時刻が表示されるとき

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが ON の時


スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

■バッテリー端子の脱着をしたとき

バッテリー端子の脱着を行うと、時計のデータはリセットされます。

# -40 °Cから 50 °Cのあいだで表示されます。



### \_\_ 知識

#### ■外気温度が表示されるとき

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが ON のとき

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

### ■表示について

次の場合は、正しい外気温度が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。


- ●停車しているときや、低速走行(約25km/h以下)のとき
- ●外気温度が急激に変化したとき(車庫・トンネルの出入り口付近など)

### ■ "--" または "E" が表示されたときは

システム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

# アクセサリーソケット

# 12 V 10 A (120W) 未満の電気製品を使うときの電源としてお使いください。



### □知識

#### ■使用条件

#### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが ACC または ON のとき

### スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがアクセサリーまたはイグニッション ON モードのとき

# **注意**

### ■ショートや故障を防ぐために

アクセサリーソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかったりしないよう に、使用しないときは、フタを閉めておいてください。

### ■ヒューズが切れるのを防ぐために

12V 10A (120W) をこえないようにしてください。

### ■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でアクセサリーソケットを長時間使用しないでください。




手前に倒して使用します。

# ⚠ 注意

# ■アームレストの破損を防ぐために

過度の負荷をかけないでください。

# コートフック




# ▲ 警告

■コートフックへかけてはいけないもの(SRS カーテンシールドエアバッグ装着車)

ハンガーや他の硬いもの、鋭利なものをかけないでください。 SRS カーテンシールドエアバッグがふくらんだときにそれらのものが飛び、重大な傷害または死亡につながるおそれがあります。

### 頭上のスイッチでパノラマルーフシェードを開閉できます。



- 1 開ける
- 2 自動全開(長押し)※
- 3 閉める
- 4 自動全閉(長押し)※
- \*\*:途中で止めるには、スイッチをも う一度押します。

### \_\_ 知識

#### ■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが ON のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき

#### ■挟み込み防止機能

パノラマルーフシェードを閉めるときに、パノラマルーフシェードが異物の挟 み込みを感知すると、作動が停止し少し開きます。

### ■自動全開/自動全閉機能が働かない場合

手順 1 OPEN 側を押してパノラマルーフシェードを開く

手順2 パノラマルーフシェードが全開位置まで開き、その後わずかに閉まる(閉じ方向に動く)まで、OPEN側を押し続ける

操作後、自動全開/自動全閉機能が作動することを確認してください。

以上の操作を行っても自動全開/自動全閉機能が働かない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

# ▲ 警告

#### ■パノラマルーフシェードを開閉するときは

以下のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、骨折など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ ながるおそれがあります。

- ●パノラマルーフシェードを開閉するときは、乗員の手、腕、頭、首を挟んだり 巻きこんだりしないように注意してください。
- ●お子さまには、パノラマルーフシェードの操作をさせないでください。 パノラマルーフシェードに挟まれたり巻きこまれたりして重大な傷害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■挟み込み防止機能


- ●挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手、腕、頭、首などを挟んだりしないでください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ●挟み込み防止機能は、パノラマルーフシェードが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを押し続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

# ▲ 警告


#### ■やけどやけがを防ぐために

- ●挟み込み防止機能が搭載されている場合であっても、パノラマルーフシェードが閉まる間は手や顔が挟まれないように注意してください。また、完全に閉まる直前は挟み込み防止機能が作動しない場合があるので、シェードに指などが挟まれないように注意してください。
- ●パノラマルーフシェードの開閉はスイッチを押すと停止することができます。
- ●パノラマルーフシェードが閉じない場合(挟み込み防止機能の誤作動によってなど)は、スイッチを押し続けてシェードを閉じることができます。
- ●挟み込み防止機能は、異物がパノラマルーフシェードに挟まった場合と同様に、周囲の状況や走行状況により負荷や衝撃があった場合に作動することがあります。
- ●車を直射日光の当たる場所に長時間駐車すると、ルーフの下側が熱くなります。やけどをする恐れがありますので、ルーフの下側とパノラマルーフシェードの隙間には触れないでください。
- ●けがをする恐れがありますので、ルーフの下側とパノラマルーフシェードの隙間には触れないでください。

# お車(年式)専用のフロアマットを、フロアカーペットの上にしっか りと固定してお使いください。



固定フック (クリップ) にフロアマット取り付け穴をはめ込む



固定フック(クリップ)上部の レバーをまわして、フロアマッ トを固定する

\*\*△マークを必ず合わせてください。

固定フック(クリップ)の形状はイラストと異なる場合があります。

# ▲ 警告


次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たり車を停止しにくくなるなど、重大な事故につながるおそれがあります。

### ■運転席にフロアマットを敷くときは

- トヨタ純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用しない
- ●運転席専用のフロアマットを使用する
- ●固定フック(クリップ)を使って、常にしっかりと固定する
- ●他のフロアマット類と重ねて使用しない
- ●フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

#### ■運転する前に



- ●フロアマットがすべての固定フック(クリップ)で正しい位置にしっかりと固定されていることを定期的に確認し、特に 洗車後は必ず確認を行う
- ■エンジン停止およびシフトレバーが P の状態で、各ペダルを奥まで踏み込み、フロアマットと干渉しないことを確認する


# ■デッキフック



フックを起こして使用してください。


フックを使って荷物を固定することができます。

# **■** アジャスタブルデッキボード\*



アジャスタブルデッキボードの 高さを上下にかえることができ ます。( $\rightarrow$ P. 250)


# **■** デッキボード




\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

# ■ 小物入れ\*


# タイプA



# タイプB




# タイプC




# アジャスタブルデッキボードの操作

# ■下げるときは




アジャスタブルデッキボードを上に持ち上げ、手前に引き出す。




アジャスタブルデッキボードを溝に沿って下げ、手前に倒す。

## ■取りはずすときは

アジャスタブルデッキボードを上段の位置にしてから取りはずしてください。アジャスタブルデッキボードが下段の位置にあるときは、取りはずすことができません。




アジャスタブルデッキボードを上に持ち上げる。




アジャスタブルデッキボードを図 の A 部から持ち上げる。

## アジャスタブルデッキボードの留め方について



アジャスタブルデッキボードを持 ち上げる



- アジャスタブルデッキボード裏面のフックを取りはずす
- 2 フックをバックドア開口部の上端に引っかけて固定する

## ▲ 警告

■アジャスタブルデッキボードまたはデッキボードを操作するときは

荷物を載せた状態で操作しないでください。 指をはさんだり、思わぬ事故につながるけがをするおそれがあります。

■デッキフックを使用しないときは

けがをしないように、必ずもとの位置にもどしておいてください。

## ⚠ 注意

■バックドアを閉めるときは

アジャスタブルデッキボードのフックをバックドア開口部にかけたままにしないでください。フックを挟み込み、車両が破損するおそれがあります。

# お手入れのしかた

ŀ-1.	お手入れのしかた	
	外装の手入れ	254
	内装の手入れ	258
	タイヤについて	261
l-2.	簡単な点検・部品交換	
	ボンネット	265
	ガレージジャッキ	267
	電球(バルブ)の交換	270
	ヒューズの点検、交換	283
	キーの電池交換	291
	ウォッシャー液の補給	295
	エアコンフィルターの	
	交換	296


#### お手入れは、次の項目を実施してください。

- 水を十分かけながら、車体・足まわり・下まわりの順番に上から下 へ汚れを洗い落とす
- 車体はスポンジやセーム皮のようなやわらかいもので洗う
- 汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す
- 水をふき取る
- 水のはじきが悪くなったときは、ワックスがけを行う ボデーの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が冷 えているときにワックスをかける(およそ体温以下を目安としてください。)

なお、ボデーコート・ホイールコート・ガラスコートなど、トヨタケミカル商品を施工された場合は、お手入れ方法が異なります。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

#### アンテナの取り扱いについて

洗車時には、アンテナを脱着、または格納することができます。



- 1取りはずす
- 2取り付ける
- 3 格納する

ラジオ受信時は、節度感のあるところ まで立てて使用してください。

## □ 知識

#### ■自動洗車機を使うときは

- ●ドアミラーを格納し、アンテナを取りはずした状態にして、車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずアンテナをもとどおりに取り付けて、ドアミラーを復帰状態にもどしてください。
- ●ブラシで車体に傷が付き、塗装を損なうことがあります。
- ●洗車機によっては、リヤスポイラーが引っかかり洗車できない場合や、傷付いたり破損したりするおそれがあります。

#### ■高圧洗車機を使うときは

- ●車内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアガラスやドア枠付近に近づけすぎないでください。
- ●洗車の前に給油口が確実に閉まっていることを確認してください。

# ■洗車などで車に水をかけたとき(スマートエントリー & スタートシステム装着車)

キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠/解錠動作をくり返すことがあります。その場合はキーを車両から 2m 以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください(キーの盗難に注意してください)。

#### ■アルミホイール\*

- ●中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。研磨剤の入った洗剤や 硬いブラシは塗装を傷めますので使用しないでください。
- 夏場の長距離走行後などでホイールが熱いときは、洗剤は使用しないでくだ さい。
- ●洗剤を使用したあとは早めに十分洗い流してください。

#### ■バンパーについて

研磨剤入りの洗剤でこすらないようにしてください。

## ▲ 警告

#### ■洗車をするときは

エンジンルーム内に水をかけないでください。 電気部品などに水がかかると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

#### ■排気管について

排気管は排気ガスにより高温になります。洗車などでふれる場合は、十分に排 気管が冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

## ▲ 注意

#### ■塗装の劣化や車体・部品(ホイールなど)の腐食を防ぐために

- ●次のような場合は、ただちに洗車してください。
  - ・海岸地帯を走行したあと
  - ・凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
  - コールタール・花粉・樹液・鳥のふん・虫の死がいなどが付着したとき
  - ・ばい煙・油煙・粉じん・鉄粉・化学物質などの降下が多い場所を走行した あ $\succeq$
  - ・ ほこり・泥などで激しく汚れたとき
  - ・ 塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき
- ●塗装に傷が付いた場合は、早めに補修してください。
- ●ホイール保管時は、腐食を防ぐために汚れを落とし、湿気の少ない場所へ保管 してください。

#### ■ライトの清掃

- ●注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。 ライトを損傷させるおそれがあります。
- ライトにワックスがけを行わないでください。 レンズを損傷するおそれがあります。

## ▲ 注意

#### ■アンテナの損傷を防ぐために

次のようなときはアンテナを格納してください。

- ●車庫の天井などにアンテナがあたるとき
- カーカバーをかけるとき

## ■アンテナの取りはずしについて

- ●通常走行時には、必ずアンテナを取り付けてください。
- ●自動洗車機などアンテナを取りはずしたときは、アンテナを紛失しないように 注意してください。また、走行前には必ずもとどおりに取り付けてください。

### お手入れは、次の要領で実施してください。

## ■車内の手入れ

掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布で ふき取る

## ■ 本革部分の手入れ

- 掃除機などでほこりや砂を取り除く
- うすめた洗剤をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取る ウール用の中性洗剤を約 5% の水溶液までうすめたものを使用してください。
- 真水をひたした布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取る
- 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰 で乾燥させる

## ■ 合成皮革部分の手入れ

- 掃除機をかけて、大まかな汚れを取る
- スポンジややわらかい布を使用して合成皮革部分に刺激の少ない洗剤を付ける
- 数分間洗剤につけておいてから汚れを落とし、固くしぼったきれいな布で洗剤をふき取る

## □知識

#### ■本革部分のお手入れの目安

品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

#### ■カーペットの洗浄

カーペットは常に乾いた状態を保つことをおすすめします。洗浄には、市販の 泡タイプクリーナーがご利用になれます。

スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げ、円を描くように塗り 込んでください。直接水をかけたりせず、ふき取ってから乾燥させてください。

#### ■シートベルト

刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布やスポンジを使って洗ってください。シートベルトのすり切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。

## ▲ 警告

#### ■車両への水の浸入

- ●車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。電気部品などに水が かかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- SRS エアバッグの構成部品や配線などをぬらさないでください。(→ P. 82) 電気の不具合により、エアバッグが展開したり、正常に機能しなくなり、重大 な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

## ■内装の手入れをするときは(特にインストルメントパネル)

艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルがフロントウインドウガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思わぬ事故につながり、重大な傷害もしくは死亡におよぶおそれがあります。

## ⚠ 注意

#### ■清掃するとき使用する溶剤について

- ●変色・しみ・塗装はがれの原因になるため、次の溶剤は使用しないでください。
  - ・シート以外の部分:ベンジン・ガソリンなどの有機溶剤や酸性またはアルカリ性の溶剤・染色剤・漂白剤
  - ・シート部分:シンナー・ベンジン・アルコール・その他のアルカリ性や酸 性の溶剤
- ●艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因になるおそれがあります。

#### ■革の傷みを避けるために

皮革の表面の劣化や損傷を避けるために次の警告をお守りください。

- ●革に付着したほごりや砂はすぐに取り除く
- ●直射日光に長時間さらさないようにする 特に夏場は日陰で車を保管する。
- ●ビニール製・プラスチック製・ワックス含有のものは、車内が高温になると革に張り付くおそれがあるため、革張りの上に置かない

#### ■床に水がかかると

水で洗わないでください。

オーディオやフロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、車の故障の 原因になったり、ボデーが錆びるおそれがあります。

#### ■リヤウインドウガラスの内側を掃除するときは

- ●熱線を損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、熱線に そって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。
- ●熱線を引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。

# タイヤの点検は、法律で義務付けられています。日常点検として必ず

タイヤを点検してください。


タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション (タイヤ位置交換) を 5,000 km ごとに行ってください。

## ■ タイヤの点検項目

タイヤは次の項目を点検してください。 点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

- タイヤ空気圧空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。
- タイヤの亀裂・損傷の有無
- タイヤの溝の深さ
- タイヤの異常摩耗(極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、 摩耗程度が他のタイヤと著しく異なるなど)の有無

## ■ タイヤローテーションのしかた



図で示す順にタイヤのローテー ションを行う

タイヤの摩耗状態を均一にし、寿 命をのばすために、トヨタは定期 点検ごとのタイヤローテーション をおすすめします。

## **知識**

#### ■タイヤ空気圧の数値



#### 標準タイヤ

前輪: 230 kPa (2.3 kg/cm<sup>2</sup>)\* 後輪: 230 kPa (2.3 kg/cm<sup>2</sup>)\*

### スペアタイヤ

420 kPa (4.2 kg/cm<sup>2</sup>) \*

タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ 空気圧ラベルで確認することができます。

※タイヤが冷えているときの空気圧

#### ■タイヤ関連の部品を交換するとき

タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、トヨ タ販売店にご相談ください。

## ▲ 警告

#### ■点検・交換時の警告

必ず次のことをお守りください。

守らないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な傷害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- タイヤはすべて同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンで、摩耗差の ないタイヤを使用する
- ●メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しない
- ●ラジアルタイヤ・バイアスベルテッドタイヤ・バイアスプライタイヤを混在使用しない
- ●サマータイヤ・オールシーズンタイヤ・冬用タイヤを混在使用しない

#### ■異常があるタイヤの使用禁止

異常があるタイヤをそのまま装着していると、走行時にハンドルを取られたり、 異常な振動を感じることがあります。また、次のような事態になり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- ●破裂などの修理できない損傷を与える
- ●車両が横すべりする
- ●車両の本来の性能(燃費・車両の安定性・制動距離など)が発揮されない

## ▲ 警告

#### ■タイヤ交換時の注意



- 必ずナットのテーパー部を内側にして 取り付けてください。
  - テーパー部を外側にして取り付けると、 ホイールが破損しはずれてしまい、重大 な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ ながるおそれがあります。
- ●ねじ部にオイルやグリースをぬらないでください。 ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディス クホイールが損傷するおそれがあります。

またナットがゆるみホイールが落下して、重大な事故につながるおそれがあります。

オイルやグリースがねじ部についている場合はふき取ってください。

## **⚠** 注意


## ■走行中に空気もれが起こったら

走行を続けないでください。 タイヤまたはホイールが損傷することがあります。


## ■悪路走行に対する注意

段差や凹凸のある路上を走行するときは注意してください。 タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ・ホイール・車体などの部品も損傷するおそれがあります。


## 車内からロックを解除して、ボンネットを開けます。



ボンネット解除レバーを引く ボンネットが少し浮きあがりま す。



レバーを左方向に押して、ボン ネットを開ける



ボンネットステーをステー穴に 挿し込む

## \_\_ 知識

#### ■バッテリー端子をはずすときは

バッテリー端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリー端子をはずすときは、トヨタ販売店にご相談ください。

## ▲ 警告

#### ■走行前の確認

ボンネットがしっかりロックされていることを確認してください。 ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、重大な傷害にお よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■エンジンルームを点検したあとは

エンジンルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。 点検や清掃に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れていると、 故障の原因になったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災に つながるおそれがあり危険です。

#### ■ボンネットを閉めるときは



ボンネットを閉めるときは、手などを挟まないように注意してください。

重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## ⚠ 注意

## ■ボンネットへの損傷を防ぐために

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。


ガレージジャッキをセットしてください。

# ガレージジャッキを使用して車両を持ちあげるときは、正しい位置に

正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをしたりする おそれがあります。


スロープ車にお乗りの方は、別冊「車いす仕様車(スロープタイプ) 取扱書」も併せてお読みください。

## ■フロント側




## ■リヤ側

## FF 車(前輪駆動)




## 4WD車(4輪駆動)



## ▲ 警告

#### ■車両を持ちあげるときには

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



■図のようなガレージジャッキを使用して 車両を持ちあげる

- ガレージジャッキを使用するときは、必ずガレージジャッキ付属の取扱説明書を十分に確認の上、使用する
- ●車に搭載されているジャッキを使用しない 車両が落下するおそれがあります。
- ガレージジャッキのみで支えられた車両の下に体の一部を入れたり、もぐり込んだりしない
- ガレージジャッキおよび、自動車用ジャッキスタンドをしっかりとした傾きのない平坦な床面で使用してください。
- ●車両がジャッキアップされた状態でエンジンを始動しない
- ●平らで硬い地面に停車させ、しっかりとパーキングブレーキをかけ、シフトレバーをPにする
- ガレージジャッキは、必ずジャッキポイントに正しくセットする ガレージジャッキを正しくセットせずに車両を持ちあげると、車両が損傷しま す。また、車両がガレージジャッキから落下するおそれがあります。
- ●車内に乗員がいるときは車両を持ちあげない
- ●車両を持ちあげるときは、ガレージジャッキの上下にものを置かない

## <u>電球(バル</u>ブ)の交換


次に記載する電球は、ご自身で交換できます。詳細が不明な場合やその他の電球交換については、トヨタ販売店にご相談ください。

## ■電球の用意


切れた電球の W (ワット) 数を確認してください。(→P. 376)

#### ■フロントのバルブ位置

#### ハロゲンヘッドライト装着車




## ディスチャージヘッドライト装着車




\*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

## ■ リヤのバルブ位置




## 電球交換のしかた


## ■ ヘッドライト (ハロゲンヘッドライト装着車)



コネクターとゴムカバーを取りは ずす




留め金をはずす




電球を取りはずす

**手順 4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


## ■ ヘッドライトハイビーム(ディスチャージヘッドライト装着車)



カバーを取りはずす




ソケットを取りはずす



電球を取りはずす

**季順4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ フロントフォグライト\*



## フロントスポイラー非装着車


ボルト (2 本) とクリップ (1 本) を取りはずす

#### フロントスポイラー装着車


ボルト(3本) とクリップ(1本) を取りはずす

ボルトを外すとフロントスポイラーの片側がはずれます。


※ フロントスポイラー装着車のみ




グロメットを取りはずす



フェンダーライナーをめくる




## コネクターを取りはずす




電球を取りはずす

**手順 6** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ 車幅灯 (ハロゲンヘッドライト装着車)




ソケットを取りはずす




電球を取りはずす

**手順3取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける** 

## ■ 車幅灯(ディスチャージへッドライト装着車)




カバーを取りはずす



ソケットを取りはずす


ディスチャージへッドライトのソケットは取りはずさないでください。 (→P. 282)




電球を取りはずす

**手順 4** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ フロント方向指示兼非常点滅灯



ソケットを取りはずす




電球を取りはずす

**手順 3** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ 尾灯/制動灯 (LED 制動灯非装着車)、リヤ方向指示兼非常点 滅灯




バックドアを開け、ボルト(2本) をはずし、ランプ本体をはずす



ソケットを取りはずす

- 1 リヤ方向指示兼非常点滅灯
- 2 尾灯/制動灯 (LED 制動灯非装 着車)




電球を取りはずす


- 1 リヤ方向指示兼非常点滅灯
- 2 尾灯/制動灯 (LED 制動灯非装 着車)

**手順4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■ 後退灯




ソケットを取りはずす



電球を取りはずす

**手順 3**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


## ■ 番号灯



#### カバーを取りはずす

小さいドライバーなどをカバーの穴 にさしこみ図のようにこじると、カ バーの片側がういてカバーが外れま す。

傷が付くのを防ぐため、先端にビニールテープなどを巻いて保護してください。



電球を取りはずす

**手順3**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## ■その他の電球

以下の電球が切れたときは、トヨタ販売店で交換してください。

- ヘッドライトロービーム(ディスチャージバルブ)
- サイド方向指示灯兼非常点滅灯
- 尾灯/制動灯(LED 制動灯装着車)
- ハイマウントストップライト

### □ 知識

#### ■ディスチャージへッドライト\*の作動

作動電圧範囲をはずれると、ライトが消灯したり、点灯しなくなります。 電圧が正常にもどると再点灯します。

#### ■LED ライトについて

尾灯/制動灯 (LED 制動灯装着車)・ハイマウントストップライトは数個の LED で構成されています。もし LED がひとつでも点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してください。

#### ■レンズ内の水滴と曇り

次のようなときは、トヨタ販売店にご相談ください。ただし、レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。

- ●レンズ内側に大粒の水滴が付いている
- ●ライト内に水がたまっている

## ■電球(バルブ)を交換するときは

→P. 290

## ▲ 警告

#### ■電球を交換するときは

●ライトは消灯してください。消灯直後は高温になっているため、交換しないでください。

やけどをすることがあります。

- ●電球のガラス部を素手でふれないでください。 プラスチック部または金属ケース部を持ってください。また、電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。
- ●電球や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付けが 不十分な場合、発熱や発火、またはヘッドライト内部への浸水による故障や、 レンズ内に曇りが発生することがあります。

#### ■ディスチャージヘッドライト\*について

- ●交換するとき(電球交換含む)は、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- 点灯中は、高電圧ソケットにふれないでください。 瞬間的に 2 万ボルトの電圧が発生するため、感電により、重大な傷害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●電球・ソケット・電気回路・および構成部品を、修理または分解しないでください。

感電により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

#### ■お車の故障や火災を防ぐために

電球が正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認してください。

## ヒューズの点検、交換

ライトがつかないときや電気系統の装置が働かないときは、ヒューズ 切れが考えられます。ヒューズの点検を行ってください。

## **手順 1 スマートエントリー & スタートシステム非装着車**


エンジンスイッチを "LOCK" にする。

## スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にする。


手順2 ヒューズボックスを開ける。

#### エンジンルーム(ヒューズボックス A)




ツメを押しながら、カバーを持 ちあげる

## エンジンルーム(ヒューズボックス B)




ツメを押しながら、カバーを持 ちあげる

## 助手席足元



カバーを取りはずす


手順3 故障の状況から、点検すべきヒューズを「ヒューズの配置と 負荷 | (→P. 285) で確認する。



ヒューズはずしでヒューズを引 き抜く。

ヒューズはずしは、ヒューズボッ クスAのカバーの裏側にあります。

**手順**5 ヒューズが切れていないか点検する。




- 1 正常
- 2 ヒューズ切れ

ヒューズボックスの表示に従い、 規定容量のヒューズに交換しま す。

## ヒューズの配置と負荷

## エンジンルーム (ヒューズボックス A)




ヒューズ名称		アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
1	EFI MAIN	20 A	EFI システム
2	EFI NO.3	7.5 A	EFI システム
3	HORN	10 A	ホーン
4	EFI NO.2	10 A	EFI システム、Stop & Start システム
5	IG2	10 A	スマートエントリー&スタートシステム、EFI システム、SRS エアバッグシステム、ステアリングロック、制動灯、Stop & Start システム
6	IGN	15 A	EFI システム
7	MET	7.5 A	メーター、Stop & Start システム
8	ST	30 A	始動系
9	AMP	15 A	_
10	D/L N0.2	25 A	_
11	D.C.C.	30 A	DOME、ECU-B NO.1
12	STR LOCK	20 A	ステアリングロック

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
13	ECU-B NO.1	5 A	メインボデー ECU、スマートエント リー&スタートシステム
14	DOME	15 A	室内灯、オーディオ、ナビゲーション システム、VSC
15	ETCS	10 A	EFI システム
16	HAZ	10 A	方向指示灯
17	AM2	7.5 A	EFI システム、スマートエントリー& スタートシステム、始動系
18	ECU-B NO.2	5 A	メーター、スマートエントリー&ス タートシステム、ワイヤレスリモコ ン、エアコン、Stop & Start システ ム
19	ALT-S	7.5 A	_
20	MIR-HTR	10 A	_
21	ID/UP	7.5 A	EFI システム
22	BBC * 1	40 A	Stop & Start システム
23	R/I	50 A	EFI MAIN、EFI NO.2、EFI NO.3、IG2、IGN、MET、HORN

\*\* <sup>1</sup>: 1NR-FE エンジン搭載車(Stop & Start システム装着車)


# エンジンルーム (ヒューズボックス B)



	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称	
1	EU-DRL	15 A	_	
2	S-HORN	10 A	_	
3	H-LP MAIN	7.5 A	ヘッドライト、自動光軸調整システム	
4	H-LP RH HI	10 A	右側ヘッドライト(ハイビーム)	
5	H-LP LH HI	10 A	左側ヘッドライト (ハイビーム)、 メーター	
6	H-LP RH LO	10 A <sup>*</sup> 1	- 右側ヘッドライト(ロービーム)	
0	H-LP KH LU	15 A * <sup>2</sup>		
7	H-LP LH LO	10 A ** 1	左側ヘッドライト(ロービーム)、光 軸調整ダイヤル	
		15 A * <sup>2</sup>	左側ヘッドライト (ロービーム)	

\*\* <sup>1</sup>: ディスチャージヘッドライト非装着車 \*\* <sup>2</sup>: ディスチャージヘッドライト装着車

# 助手席足元



	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称	
1	TAIL NO.2	10 A	車幅灯、尾灯、番号灯、フォグライト、EFI システム	
2	PANEL	5 A	スイッチ照明、メーター照明	
3	DOOR R/R	20 A	パワーウインドウ	
4	DOOR P	20 A	パワーウインドウ	
5	ECU-IG NO.1	5 A	冷却ファン、リヤウインドウデフォッガー、エレクトリックパワーステアリング、メインボデー ECU、VSC	
6	ECU-IG NO.2	5 A	ABS、VSC、自動光軸調整システム、 Stop & Start システム	
7	A/C	7.5 A	エアコン、リヤウインドウデフォッガー、フロントワイパーデアイサー、PTC ヒーター	
8	GAUGE	10 A	後退灯、アクティブトルク 4WD システム、シフトロックシステム、オートマチックトランスミッション、オーディオ、ナビゲーションシステム、パノラマルーフシェード、EFI システム	
9	WASHER	15 A	ウォッシャー	
10	WIPER	20 A	フロントワイパー	
11	WIPER RR	15 A	リヤワイパー	
12	DOOR R/L	20 A	パワーウインドウ	
13	DOOR	20 A	パワーウインドウ	

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
14	CIG	15 A	アクセサリーソケット
15	ACC	5 A	メインボデー ECU、ドアミラー、 オーディオ、ナビゲーションシステ ム、シフトロックシステム、Stop & Start システム
16	D/L	25 A	パワードアロックシステム
17	OBD	7.5 A	ダイアグノーシスコネクター
18	TAIL	20 A	車幅灯、尾灯、番号灯、フォグライト、EFI システム
19	FOG RR	7.5 A	_
20	STOP	7.5 A	EFI システム、スマートエントリー&スタートシステム、ABS、VSC、制動灯、ハイマウントストップライト、シフトロックシステム
21	AM1	7.5 A	始動系
22	FOG FR	15 A	フォグライト、メーター
23	SHADE	25 A	パノラマルーフシェード
24	4WD	7.5 A	アクティブトルク 4WD システム
25	S-HTR/WELCAB	10 A	_

# □知識

# ■ヒューズを交換したあと

- ●交換してもライト類が点灯しないときは、電球を交換してください。(→P. 270)
- ●交換しても再度ヒューズが切れる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

# ■バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると

配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

### ■電球(バルブ)を交換するときは

この車両に指定されているトヨタ純正品のご使用をおすすめします。

一部の電球は週電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定のトヨタ純正品以外は使用できない場合があります。

# ▲ 警告

### ■車の故障や、車両火災を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- ●規定容量以外のヒューズ、またはヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ●必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用してください。
- ●ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

# ⚠ 注意

### ■ヒューズを交換する前に

ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、トヨタ販売店で 点検を受けてください。


# キーの電池交換

# 電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

### ■用意するもの

- マイナスドライバー
- リチウム電池
  - ·CR2016 (スマートエントリー&スタートシステム非装着車)
  - ·CR1632 (スマートエントリー&スタートシステム装着車)


# ■ 電池交換のしかた(スマートエントリー&スタートシステム 非装着車)




### カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナス ドライバーの先端に布などを巻い て保護してください。

ボタンがはずれないように、ボタン面を下にしてください。




モジュールを取り出す




モジュールカバーをはずし消耗 した電池を取り出す

新しい電池は + 極を上にして取り 付けます。

- **手順4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける
- 電池交換のしかた(スマートエントリー&スタートシステム 装着車)




メカニカルキーを抜く



# カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナス ドライバーの先端に布などを巻い て保護してください。



### 消耗した電池を取り出す

新しい電池は、+極を上にして取り付けます。

**手順4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

### □ 知識


■リチウム電池 CR2016 (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) 、 CR1632 (スマートエントリー&スタートシステム装着車) の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

■電池が消耗していると

次のような状態になります。

- ■スマートエントリー&スタートシステム(スマートエントリー&スタートシステム装着車)、ワイヤレス機能が作動しない
- ●作動距離が短くなる
- ■モジュールをもどすときは(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)



モジュールをもどすときは、真上から置いてください。横から滑らすように置くと、キーボタン作動が正常に働かないことがあります。

# ▲ 警告

### ■取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


# ⚠ 注意

### ■交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- ぬれた手で電池を交換しない 錆の原因になります。
- ●電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- ●電極を曲げない

# ウォッシャー液の補給



液面がFULLの位置より下にある ときウォッシャー液を補給する

# ▲ 警告

### ■ウォッシャー液を補給するときは

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときは、ウォッシャー液を補給しないでください。

ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、エンジンなどにかかると出火するおそれがあり危険です。

# 🛕 注意

### ■ウォッシャー液について

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでく ださい。

塗装にしみが付くおそれがあります。

# ■ウォッシャー液のうすめ方

必要に応じて水でうすめてください。水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。

# エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期 的に交換してください。


### ■ 交換のしかた

**手順 1 スマートエントリー & スタートシステム非装着車** 


エンジンスイッチを "LOCK" にする。

スマートエントリー&スタートシステム装着車


"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にする。




グローブボックスを開き、ダン パーステーのピンをはずす



グローブボックス車両外側面を 内側に押して上部のツメをはず す



グローブボックス下部のツメを はずして取りはずす



フィルターカバーを取りはずす

- 手順 6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する。 「↑UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。
- **季順7**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## □ 知識

### ■エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは下記の時期を目安に交換してください。 20000km 「10000km \* 1 ごと

※大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

## ■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

# ⚠ 注意

### ■エアコンを使用するときの注意

- ●フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは、交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。


# トラブルが起きたら

5

5-2. 緊急時の対処法


# 

# 故障のときは速やかに下記の指示に従ってください。




非常点滅灯を点滅させながら、 車を路肩に寄せ停車します。 (→P.301)

非常点滅灯は、故障などでやむ を得ず路上駐車する場合、他車 に知らせるため使用します。




高速道路や自動車専用道路では、車両後方に停止表示板または停止表示灯を置いてください。(法的にも義務付けられています。)



緊急を要するときは発炎筒で合 図します。(→P. 302)

# 事故や故障のときなどにお使いください。



スイッチを押すとすべての方向 指示灯が点滅し、もう一度押す と消灯します。


# ▲ 注意

### ■バッテリーあがりを防ぐために


エンジン停止中に非常点滅灯を長時間使用しないでください。

# 発炎筒


事故や故障のときなど、緊急時に使用してください。 発炎時間は約5分です。非常点滅灯と併用してください。



助手席足元の発炎筒を取り出す



本体をまわしながら抜き、本体 を逆さにして挿し込む



先端のフタを取り、すり薬と発 炎筒の先端をこすり、着火させ る

# □ 知識

### ■発炎筒の有効期限

表示してある有効期限が切れる前に、新しいものに交換してください。

# **A** 警告

### ■発炎筒が使用できない場所

次の場所では、発炎筒を使用しないでください。 煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。

- トンネル内
- ●ガソリンなど可燃物の近く


### ■発炎筒の取り扱いについて

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- ●使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない
- ●発炎筒は、お子さまにさわらせない


### けん引は、できるだけトヨタ販売店または専門業者に依頼ください。

# ■けん引されるときは



車体に傷がつかないようにロー プをけん引フックにかける

前進方向でけん引してください。



ロープの中央に白い布を付ける

布の大きさ:

0.3 m 平方 (30 cm × 30 cm) 以上

# 手順 3 けん引される車両のエンジンをかける

スマートエントリー&スタートシステム非装着車:

エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを "ACC" または "ON" にしてください。

スマートエントリー&スタートシステム装着車:

エンジンがかからないときは、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたはイグニッションONモードにしてください。

手順 4 けん引される車両のシフトレバーを N にしてから、パーキングブレーキを解除する


けん引中は、前の車の制動灯に注意し、ロープをたるませないようにしてください。

# けん引する前に

次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、トヨタ販売店へご連絡ください。

- エンジンはかかるが車が動かない
- 異常な音がする


# 緊急時のけん引



リヤの固縛用フックを緊急用フックとしても使用できます。


雪の吹きだまりなどでスタックして走行できなくなったときに緊急的に他車に引っ張り出してもらうときに使用するものです。他車をけん引することはできません。

# けん引フックの取り付け方




フタの左側を押しながらマイナス ドライバーを挿し込みフタをはず す

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。



けん引フックを穴に挿しこみ軽く しめる



ホイールナットレンチを使い確実 に取り付ける

## \_\_ 知識

### ■けん引フックの使用目的

けん引フックはけん引されるときに使うものであり、他車をけん引するための ものではありません。

### ■けん引フックの収納位置

けん引フックはツールトレイまたはツールボックス内に収納されています。 ( $\rightarrow$ P. 320, 332)

# ▲ 警告

### ■車両を運搬するときは(4WD車)

必ず 4 輪とも持ち上げた状態で運搬してください。駆動装置が焼き付きを起こしたり、車が台車から飛び出すおそれがあります。

また、駆動系部品が故障したと思われるときは、必ず 4 輪を持ちあげて運搬してください。

### ■けん引中の運転について

●けん引を行うときは細心の注意を払ってください。

けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進や、間違った車両操作は避けてください。

けん引フックやロープが破損するおそれがあります。万一の場合、その破片が 周囲の人などにあたり、重大な傷害を与えるおそれがあり危険です。

● スマートエントリー & スタートシステム非装着車: エンジンスイッチを OFF にしないでください。

スマートエントリー & スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしないでください。

ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●けん引される車は、慎重に運転してください。 エンジンが停止しているとブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが通常より重くなったりします。

# ▲ 警告

### ■けん引フックを車両に取り付けるとき

指定の位置にけん引フックをしっかりと取り付けてください。 指定の位置にしっかり取り付けないとけん引時にはずれてしまい、重大な傷害 におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

# ▲ 注意

### ■4WD(4輪駆動)車をけん引するときは



4 輪とも持ちあげた状態で運搬してください。前輪または後輪だけ持ちあげたけん引は絶対にしないでください。駆動装置が焼き付きを起こしたり、車がトレッカー(台車)から飛び出すおそれがあります。

### ■FF(前輪駆動)車をけん引するときは

前輪が接地した状態でけん引しないでください。4 輪とも持ち上げた状態で運搬するか、前輪だけを持ち上げた状態でけん引してください。

## ■車両の損傷を防ぐために

- ●けん引するときは次のことを必ずお守りください。
  - ・ワイヤーロープは使用しない
  - ・速度 30 km/h 以下、距離 80 km 以内でけん引する
  - ・前進方向でけん引する
  - サスペンション部などにロープをかけない
- この車で他車やボート(トレーラー)などをけん引しないでください。 駆動系部品などに重大な損傷を与えるおそれがあります。

# **⚠** 注意

# ■長い下り坂でけん引するときは

レッカー車でけん引してください。 レッカー車でけん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあり ます。

# フューエルポンプシャットオフシステム

エンジンが止まってしまったときおよび SRS エアバッグ作動時は、フューエルポンプシャットオフシステムが作動し、燃料供給を停止し、燃料もれを最小限におさえます。

システムが作動したあと、エンジンを始動するには、次の手順に従ってください。

### スマートエントリー&スタートシステム非装着車

- | 手順 | 1 | エンジンスイッチを "ACC" または "LOCK" にする
- | 手順||2|| エンジンを再始動する

## スマートエントリー&スタートシステム装着車

- 手順 1 "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモード または OFF にする
- 手順2エンジンを再始動する

# ⚠ 注意

### ■エンジンを始動する前に

燃料供給の停止を解除するときは、燃料もれがないことを十分確認してください。

お車には、最適な車両性能を維持するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターはシステムが正常に作動していることを診断すると共に、衝突のときや衝突に近い状態のときのデータを記録するイベントデータレコーダー(EDR)を装備しています。

# ■記録するデータ

エアバッグコンピューターに搭載しているイベントデータレコーダーが、 衝突のときや衝突に近い状態のときに次のデータを記録します。

- エンジンの回転数
- ●車速
- ブレーキペダルの操作状況
- アクセルペダルの操作状況
- トランスミッションのシフトポジション
- エアバッグ作動に関する情報
- エアバッグシステムの故障診断情報

イベントデータレコーダーは会話などの音声や映像は記録しません。

# ■データの開示について

トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、イベントデータレコーダーに 記録されたデータを、車の研究開発を目的に取得・流用することがあります。なお、トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行うなどの、使用者や車が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

# 警告灯がついたときは

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のように対処してください。点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありません。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

### ただちに停車してください。走行を続けると危険です。

次の警告はブレーキの故障のおそれがあることを意味します。ただちに 安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。

警告灯	警告灯名·警告内容		
	ブレーキ警告灯(警告ブザー)※ ・ブレーキ液の不足 ・ブレーキ系統の異常 パーキングブレーキが解除されていないときも点灯します。解 除後、消灯すれば正常です。		

\*\* パーキングブレーキ未解除走行時警告ブザー: パーキングブレーキをかけたまま、車速が 5 km/h 以上になると警告ブザーが鳴ります。

# ただちに停車してください。

次の警告は、お車へのダメージや思わぬ危険を招くおそれがあることを 意味します。ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してく ださい。

警告灯	警告灯名·警告内容	
===	<b>充電警告灯</b> 充電系統の異常	
وتح:	油圧警告灯 エンジンオイルの圧力異常	
(点滅·点灯)	高水温警告灯 ガソリンエンジン冷却水高温異常(→P. 362)	

# ただちに点検を受けてください。

次の警告は、放置するとシステムが正しく働かず、思わぬ危険や故障を招くおそれがあることを意味します。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告灯	警告灯名·警告内容
<b>(</b>	エンジン警告灯  ・エンジン電子制御システムの異常  ・電子制御スロットルの異常  ・オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常
<b>*</b>	SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯 ・SRS エアバッグシステムの異常 ・プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常
(ABS)	ABS & ブレーキアシスト警告灯         ・ABS の異常       ・ブレーキアシストの異常(VSC 装着車)
<b>@!</b>	<b>パワーステアリング警告灯(警告ブザー)</b> EPS(エレクトリックパワーステアリング)の異常
	スリップ表示灯* VSC システム、TRC システムの異常
4WD	<b>4WD 警告灯*</b> 4WD システムの異常 (点滅したとき →P. 316)
<b>₽</b> D	ディスチャージヘッドライトオートレベリング警告灯* 自動光軸調整システムの異常
(点滅)	<b>クルーズコントロール表示灯*</b> クルーズコントロールシステムの異常

警告灯	警告灯名・警告内容
OFE (点滅)	Stop & Start キャンセル表示灯* Stop & Start システムの異常 (Stop & Start システム非作動時は点灯します。→P. 165)
(15 秒間黄色 点滅)	スマートエントリー&スタートシステム表示灯* スマートエントリー&スタートシステムの異常時に警告ブザー とともに 15 秒間黄色に点滅します。

# ただちに処置してください。

次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告灯が消灯するのを確認してください。

警告灯	警告灯名·警告内容	対処方法
	半ドア警告灯 (警告ブザー) ** <sup>1</sup> いずれかのドアが確実に閉 まっていない	全ドアを閉める
	<b>燃料残量警告灯</b> 燃料の残量 (約 5.8 L 以下)	燃料を補給
Ä	<b>シートベルト非着用警告灯</b> ( <b>警告ブザー</b> ) ** <sup>2</sup> 運転席・助手席シートベルト の非着用	シートベルトを着用する 助手席乗員がいるときは、助 手席乗員もシートベルトを着 用してください。
<b>4WD</b> (点滅)	<b>4WD 警告灯*</b> 駆動系の発熱 (点灯のみのとき →P. 314)	スピードを落として低速走行す るまたはエンジンをかけたまま 停車する

# ※ 1 半ドア走行時警告ブザー:

各ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が 5 km/h 以上になると警告ブザーが鳴ります。

# ※2 シートベルト非着用警告ブザー:

運転席・助手席シートベルト非着用のまま車速が約20 km/h 以上になると、警告ブザーが1回鳴ります。その後も運転席・助手席シートベルト非着用のまま30秒を経過すると、30秒間断続的に鳴り、さらにブザーの音がかわり90秒間鳴ります。

# ただちに処置してください(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告灯が消灯するのを 確認してください。

警告ブザー				
書音 ノリー		警告灯	警告灯名·警告内容	対処方法
車内	車外			
連続音	連続音	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* シフトレバーが P 以外の 状態で、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にせずにキーを持ち 出したまま運転席ドアが開 閉された	・シフトレバーを P にする ・電子キーを車内にも どす
1 0	30		スマートエントリー& スタートシステム表示灯* シフトレバーが P の状態で、"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFFにせずに電子キーを持ち出したまま運転席ドアが開閉された	"エンジン スタート ストップ"スイッチ を OFF にするまたは 電子キーを車内にも どす
		(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* "エンジン スタート ストッ ブ"スイッチが OFF 以外 の状態で運転席以外のドア が開閉され同乗者が電子 キーを持ち出した	電子キーを車内にもどす

<sup>\*:</sup> 車両型式などで異なる装備やオプション装備

警告之	ブザー 車外	警告灯	警告灯名・警告内容	対処方法
1 0	連続音 (10 秒間)	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にせずに、電子キーを外に持ち出してドアを施錠しようとした	"エンジン スタート ストップ"スイッチ を OFF にしたあと、 再度施錠する
1 🗆	_	(15 秒間 黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* 電子キーを携帯していない 状態でエンジンを始動しよ うとした	電子キーを携帯してエンジンを始動する
9 🛮	_	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* 正規の電子キーが車室内に ない状態で走行をはじめた	車室内に電子キーが あるか確認する
1 🗆	_	(15 秒間 黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* 電子キーの電池残量が少ない	新しい電池と交換す る(→P. 291)
1 🖸	_	(15 秒間緑 色に早点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* ステアリングロックが解除 できなかった	ステアリングロック を解除する (→P. 125)

<sup>\*:</sup>車両型式などで異なる装備やオプション装備

警告フェ	ブザー	警告灯	警告灯名・警告内容	対処方法
1 🗆	_	(30 秒間黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯* ・メカニカルキーで解錠して "エンジン スタート ストップ" スイッチを押した際、車室内でキーを検出できなかった ・"エンジン スタート ストップ" スイッチを押したとき車室内でキーを検出できないことが 2 回連続で続いた	ブレーキを踏みなが ら電子キーで、"エン ジン スタート ストッ プ"スイッチをふれ る(→P. 353)

# □ 知識

### ■パワーステアリング警告灯/警告ブザーについて

バッテリーの充電が不十分な場合、または一時的に電圧が下がった場合に警告 灯が点灯し、警告ブザーが鳴ることがあります。

# ▲ 警告

## ■パワーステアリング警告灯が点灯したときは

ハンドルが非常に重くなることがあります。 ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかりと持ち、通常より強く操作してください。

# パンクしたときは(応急用タイヤ装着車)


### パンクしたタイヤを、備え付けの応急用タイヤと交換してください。

(タイヤについての詳しい説明は P. 261 を参照ください)


# ■ ジャッキで車体を持ちあげる前に

- 地面が固く平らな場所に移動する
- パーキングブレーキをかける
- シフトレバーをPに入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる


# ■工具とジャッキ位置



# ジャッキの取り出し方




助手席を一番前まで移動させ、カバーをはずす。




- 1 締まる
- 2 ゆるむ

# 応急用タイヤの取り出し方

# アジャスタブルデッキボード装着車(FF 車)




アジャスタブルデッキボードを持ち上げ、固定する(→P. 251)




デッキボードとツールトレイを取 りはずす

スペーサーを取りはずし、タイヤ を取り出す

## アジャスタブルデッキボード非装着車(FF車)




デッキボードを取りはずす



小物入れとツールトレイを取りは ずす

スペーサーを取りはずし、タイヤを取り出す


## 4WD車



デッキボード・ツールトレイ・小 物入れを取りはずす

スペーサーを取りはずし、タイヤを取り出す


## パンクしたタイヤの交換



## 輪止め<sup>※</sup>をする

交換するタイヤ		輪止めの位置
前輪	左側	右側後輪後ろ
	右側	左側後輪後ろ
後輪	左側	右側前輪前
	右側	左側前輪前


\*\* 輪止めは、トヨタ販売店で購入する ことができます。




## ホイールキャップをはずす※

傷が付くのを防ぐため、図のように布 などを巻いて保護してください。


\*\* スチールホイールのみ




ナットを少し(約 1 回転)ゆるめる



ジャッキの A 部を手でまわして、 ジャッキ溝をジャッキセット位置 にしっかりかける



タイヤが地面から少し離れるま で、車体を上げる



ナットすべてを取りはずし、タイヤを取りはずす

タイヤを直接地面に置くときは、ホ イールの意匠面に傷がつかないよう 意匠面を上にしてください。


## 応急用タイヤの取り付け



ホイール接触面の汚れをふき取る ホイール接触面が汚れていると、走行 中にナットがゆるみ、タイヤがはずれ るおそれがあります。


手順29イヤを取り付け、タイヤががたつかない程度まで手でナットを 仮締めする

## スチールホイールをかえるとき




ナットのテーパー部がホイールの シート部に軽く当たるまでまわす


## アルミホイールをかえるとき



ナットのテーパー部がホイールのシート部に軽く当たるまでまわす



車体を下げる



図の番号順でナットを2、3度しっかり締め付ける

#### 締め付けトルク:

103 N·m (1050 kgf·cm)

手順 5 すべての工具・ジャッキ・交換したタイヤを収納する 4WD 車:小物入れはラゲージルーム内に収納してください。


#### \_\_ 知識

#### ■応急用タイヤについて

- タイヤの側面に TEMPORARY USE ONLY と書かれています。応急用にの み使用してください。
- ●空気圧を必ず点検してください。(→P. 375)

#### ■雪道・凍結路で前輪がパンクしたときは

- 手順 1 後輪を応急用タイヤと交換する
- 手順 2 パンクした前輪をはずした後輪と交換する
- 手順3 タイヤチェーンを前輪に装着する
- ■ホイールキャップを取り付ける時は(スチールホイール装着車)



タイヤのバルブ(空気口)に切り欠きを合わせてホイールキャップを確実に取り付けてください。

#### ■応急用タイヤを使用するときは

- ●お客様のお車専用になっているため、他の車には使用しないでください。
- ●同時に2つ以上の応急用タイヤを使用しないでください。
- ●できるだけ早く通常のタイヤと交換してください。
- ●急加速・急ブレーキ・急減速・急旋回は避けてください。

#### ■応急用タイヤを収納するときは

ボディと応急用タイヤとのあいだに、指などを挟まないように注意してください。

#### ■応急用タイヤ装着中は

正確な車両速度が検出できない場合があり、次のシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

- ABS
- ●ブレーキアシスト
- VSC
- TRC

#### ■応急用タイヤ使用時の速度制限

応急用タイヤを装着しているときは、100 km/h 以上の速度で走行しないでください。

応急用タイヤは、高速走行に適していないため、思わぬ事故につながるおそれ があり危険です。

#### ■ジャッキの使用について

ジャッキの取り扱いを誤ると、車両が落下して重大な傷害におよぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

次のことをお守りください。

- ●ジャッキはタイヤ交換・タイヤチェーン取り付け・取りはずし以外の目的で使用しない
- ●備え付けのジャッキは、お客様の車にしか使うことができないため、他の車両 に使ったり他の車両のジャッキをお客様の車に使用したりしない
- ●ジャッキセット位置に正しくジャッキがかかっていることを確かめる
- ●ジャッキで支えられている車両の下に体を入れない
- ●ジャッキで支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない
- ●車内に人を乗せたまま車両を持ちあげない
- ●車両を持ちあげるときは、ジャッキの上または下にものを載せない
- ●車両を持ちあげるときは、タイヤ交換できる高さ以上にあげない
- ●車両の下にもぐり込んで作業する場合は、ジャッキスタンドを使用する車両を下げる際は特に、ご自身や周囲の人がけがをしないよう注意してください。

#### ■タイヤ交換について

- ●走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください。 走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイヤ交換などで手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。
- ●次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールがはずれ落ち、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
  - ・ホイールの交換後は、すぐに 103 N・m(1050 kgf・cm)の力でナットを締める
  - ・タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のナットを使用する
  - ・ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける
  - ・ナットを取り付けるときは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける。 (→P. 264)

## ⚠ 注意

## ■パンクしたままの走行について

タイヤがパンクした状態で走行を続けないでください。 短い距離の運転でも、タイヤとホイールが修理できないほどの損傷になります。

## ■応急用タイヤ装着中は段差に注意

応急用タイヤ装着中は、標準タイヤ装着時にくらべ車高が低くなっています。段 差を乗りこえるときは注意してください。

## ■応急用タイヤ使用時のタイヤチェーン装着

応急用タイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。 タイヤチェーンが車体側にあたり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

## パンクしたときは(タイヤパンク応急修理キット装着車)

タイヤパンク応急修理キット装着車には、スペアタイヤが搭載されていません。


タイヤがパンクしたときにタイヤパンク応急修理キットで応急修理することができます。釘やねじなどが刺さった程度の軽度なパンクを応急修理できます。(パンク補修液 1 本につき、応急修理できるタイヤは 1 本です。)パンクしたタイヤの損傷状況により、応急修理キットでは応急修理できない場合があります。(→P. 335)


タイヤパンク応急修理キットで応急修理したタイヤの修理・交換については、トヨタ販売店にご相談ください。タイヤパンク応急修理キットによる応急修理は、一時的な処置です。できるだけ早くタイヤを修理・交換してください。


#### ■ 応急修理する前に

- 地面が固く平らな場所に移動する
- パーキングブレーキをしっかりかける
- シフトレバーをPに入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる


## ■ タイヤパンク応急修理キット位置







## 応急修理する前に



応急修理をする前に、タイヤ損傷 の程度を確認する


- タイヤに刺さっている釘やね じなどは抜かないでくださ い。抜いてしまうと穴が大き くなりすぎ応急修理が出来な くなることがあります。
- ・パンク補修液が漏れないようにするため、パンク箇所が分かっている場合は、パンク箇所が上になるように車両を移動してください。

## □ 知識


- ■以下のときは、応急修理キットでは応急修理できません。トヨタ販売店にご連絡ください。
  - ●タイヤ空気圧が不十分な状態で走行してタイヤが損傷しているとき
  - ●タイヤ側面など、接地面以外に穴や損傷があるとき
  - ●タイヤがホイールから明らかにはずれているとき
  - ●タイヤに 4mm 以上の切り傷や刺し傷があるとき
  - ホイールが破損しているとき
  - ●2本以上のタイヤがパンクしているとき
  - 1 本のタイヤに 2 箇所以上の切り傷や刺し傷があるとき
  - ●補修液の有効期限がきれているとき

## タイヤパンク応急修理キットの取り出し方

手順 1 右側のフロントシートを前へ移動させる (→P.51)




留め具を取りはずしツールボック スを取り出す




タイヤパンク応急修理キットを取り出す

## 応急修理するときは

## **|手順||1|| 応急修理キットをツールボックスから取り出す**




パンクしたタイヤのバルブからバ ルブキャップを取りはずす



ボトルの保護フィルムをはがし ホースをのばす ボトルのホースから空気逃がし キャップを取りはずす


ボトルに同封されているパンク補修 液注入済ラベルは所定の位置へ貼り 付けます。( 手順 9  $^{\circ}$  )

空気逃がしキャップは再度使用する ため、なくさないように保管してくだ さい。




ボトルのホースをパンクしたタイ ヤのバルブに接続する


ホース先端を時計まわりに回して しっかりと最後までねじ込む。




コンプレッサーのスイッチが OFF である事を確認する




コンプレッサーの電源プラグをは ずす



コンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込む(→P. 240)




速度制限ラベルをはがす




# 付属のラベル 2 枚を図のようにそれぞれ貼り付ける

ホイールの汚れや水分を十分に拭き 取ってからラベルを貼り付けてくだ さい。ラベルを貼り付けることができ ない場合は、トヨタ販売店にてタイヤ を修理・交換するときにパンク補修液 注入済であることを必ずお伝えくだ さい。



## ボトルをコンプレッサーに接続す る


左の図のように、ボトルを真直ぐコンプレッサーに挿入・接続し、ボトルの突起がケースの溝にしっかり合っているか確認してください。




## タイヤの指定空気圧を確認する

運転席側の空気圧ラベルで確認する 事ができます。(→P. 375)

## 手順 12 エンジンを始動する



コンプレッサーのスイッチを ON にし、パンク補修液と空気を充填する



空気圧が指定空気圧になるまで空 気を充填する

- スイッチ ON 直後は、パンク補 修液を注入するため、一時的に 空気圧計が急上昇する
- 2 1 分程度(低温の場合は5分程度)で実際の空気圧表示になる
- 3 指定空気圧になるまで充填する (→P. 375)


空気圧は、コンプレッサーのスイッチを OFF にして確認してください。空気の入れすぎに注意して、指定空気圧になるまで充填・確認を繰り返してください。

35分以上充填しても指定空気圧にならない場合は、応急修理できません。 トヨタ販売店にご連絡ください。

空気を入れすぎたときは、指定空気圧 になるまで空気を抜いてください。 (→P. 344)

| 手順 | 15 コンプレッサーのスイッチが OFF である事を確認した上で、アクセサリーソケットから電源プラグを抜く バルブからボトルのホースを取りはずす ホースを取りはずすときにパンク補修液が漏れる可能性があります。


## **手順 16 バルブキャップを応急修理したタイヤのバルブに取り付ける**




ボトルのホース先端に空気逃がし キャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けない とパンク補修液が漏れ、お車が汚れる 可能性があります。

- | 手順 | 18 一旦、ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルームに 収納する
- 手順 19 タイヤ内のパンク補修液を均等に広げるために、直ちに約 5km、 安全に走行する (速度 80km/h 以下)




走行後、ボトルのホースから空気 逃がしキャップを取りはずし、再 度応急修理キットを接続する



コンプレッサーのスイッチを約 5 秒間 ON にし、OFF にしてから空 気圧を確認する

- 1空気圧が130 kpa未満の場合: 応急修理できません。トヨタ販 売店にご連絡ください。
- ②空気圧が 130 kpa 以上、指定 空気圧未満の場合: 手順 22へ
- 3空気圧が指定空気圧(→P. 375)の場合: 事順23へ

手順 22 コンプレッサーのスイッチをONにして指定空気圧まで空気を充填し、再度約 5km 走行後にあらためて 手順 20 から実施する



ボトルのホース先端に空気逃がし キャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けない とパンク補修液が漏れ、お車が汚れる 可能性があります。

**季順 24 ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルームに収納** する


手順 3 急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け、慎重に 80km/h 以下で運転してトヨタ販売店へ行きます。

タイヤの修理・交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

#### □ 知識

#### ■空気を入れすぎてしまったときは

手順 1 タイヤからボトルのホースを取りはずす



ボトルのホース先端に空気逃がしキャップ をかぶせ、キャップの突起部をタイヤのバルブに押しあて、空気を抜く

- 手順3 ボトルのホースから空気逃がしキャップを取りはずし、ホースを再接続する
- 手順 4 コンプレッサーのスイッチを数秒間 ON にし、OFF にしてから空気圧 計を確認する

指定空気圧より低いときは、再度コンプレッサーのスイッチを ON にし、指定空気圧になるまで空気を充填してください。

## ■応急修理後のタイヤのバルブについて

応急修理キットを使用したときは、タイヤのバルブを新品に交換してください。

## ■応急修理キットの点検について

パンク補修液の有効期限の確認は定期的に行ってください。

有効期限はボトルに表示されています。

有効期限がきれたパンク修理液は使用しないでください。応急修理キットによる修理が正常にできない場合があります。

#### ■応急修理キットについて

- ●応急修理キットは自動車タイヤの空気充填用です。
- ●パンク補修液には有効期限があります。有効期限はボトルに表示されています。有効期限がきれる前に新しいボトルに交換してください。交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。
- ●パンク補修液ボトル1本でタイヤ1本を1回応急修理できます。使用したパンク補修液の交換は、トヨタ販売店にご相談ください。コンプレッサーは、繰返し使用できます。
- 外気温度が -30 ℃~ 60 ℃のときに使用できます。
- ●応急修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。
- ●パンク補修液が衣服に付着するとシミになる場合があります。
- ●パンク補修液がホイールやボデーに付着した場合、放置すると取れなくなる おそれがあります。ぬれた布などで速やかに拭き取ってください。
- ●応急修理キット作動中は大きな音がしますが故障ではありません。
- ●タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないでください。

#### ■タイヤがパンクしているときは

タイヤがパンクした状態で走行を続けないでください。

短い距離でもパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールが損傷し 修理できなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周 状の溝ができる場合があります。この状態で応急修理キットを使用すると、タ イヤが破裂する危険があります。

#### ■応急修理キットについて

- ●応急修理キットは右側のフロントシートの下に収納してください。急ブレーキ時などに応急修理キットが飛び出したりして破損したり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●応急修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないでください。他の車に使うと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク 修理が完全に行われず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

#### ■パンク補修液について

- ●誤って飲み込むと健康に害があります。その場合はできるだけたくさんの水を 飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- ●もし目に入ったり、皮膚に付いたりした場合には、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

#### ■パンクしたタイヤを応急修理するときは

- ●車両を安全で平坦な場所に停止させる
- ●走行直後、ホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。 走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性があるため 手や足などが触れると、やけどをするおそれがあります。
- ●タイヤを車両に取り付けた状態で、バルブとボトルのホースをしっかりと接続 してください。ホースの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、パンク補修液 が飛散したりするおそれがあります。

- ●パンク補修液注入中にボトルのホースが外れると、圧力でホースが暴れ大変危険です。
- ●空気充填後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク補 修液が飛散する場合があります。
- ●作業手順に従って応急修理を行ってください。手順通りに行わないとパンク補修液が噴出する場合があります。
- ●破裂の危険があるので応急修理キット作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、直ちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- 応急修理キットは長時間作動させるとオーバーヒートする可能性があります。 40 分以上連続で作動させないでください。
- ●応急修理キットが作動すると部分的に熱くなります。使用中または使用後の取り扱いには注意してください。ボトルとコンプレッサー接続箇所付近の金属部分はとくに熱くなるので触れないでください。
- ●速度制限ラベルは指定位置以外に貼らないでください。ハンドルのパッド部分などの SRS エアバッグ展開部に速度制限ラベルを貼ると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。

#### ■補修液を均等に広げるための運転について

以下のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- ●低速で慎重に運転してください。とくにカーブや旋回時には注意してください。
- ●車がまっすぐ走行しなかったり、ハンドルをとられたりする場合は、運転を中止し、以下を確認してください。
  - ・タイヤを確認してください。タイヤがホイールから外れている可能性があ ります。
  - ・再度空気圧を測ってください。130 kPa 未満の場合はタイヤが大きなダ メージを受けている可能性があります。

## ⚠ 注意

#### ■応急修理をするときは

- ●タイヤに刺さった釘やねじを取り除かずに応急修理を行ってください。 取り 除いてしまうと、応急修理キットでは応急修理ができなくなる場合があります。
- ●応急修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水がかからないようにして使用してください。
- ●砂地などの砂埃の多い場所に直接置いて使用しないでください。砂埃などを吸い込むと、故障の原因になります。

#### ■応急修理キットについて

- ●応急修理キットは DC12V 専用です。ほかの電源での使用はできません。
- ●応急修理キットにガソリンがかかると劣化するおそれがあります。ガソリンがかからないようにしてください。
- ●応急修理キットは砂埃や水を避けて収納してください。
- ●応急修理キットは右側のフロントシートの下に収納し、お子さまが誤って手を 触れないようご注意ください。
- ●分解、改造などは絶対にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

# 正しいエンジンのかけ方 (→P. 121, 128) に従っても、エンジンがかからないときは、次のことを確認してください。

■ スターターは正常にまわっているのにエンジンがかからない 場合

次の原因が考えられます。

- 燃料が入っていない可能性があります。 給油してください。
- 燃料を吸いこみすぎている可能性があります。 再度、正しい手順(→P. 121, 128)に従って、エンジンをか けてください。
- エンジンイモビライザーシステム\*に異常がある可能性があります。(→P. 79)
- スターターがゆっくりまわる/室内灯・ヘッドライトが暗い /ホーンの音が小さい、または鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリーあがりの可能性があります。(→P. 356)
- バッテリーのターミナルがゆるんでいる可能性があります。
- スターターがまわらない(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性があります。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけることができます。(→P. 350)

# ■ スターターがまわらない/室内灯・ヘッドライトが点灯しない/ホーンが鳴らない場合

以下の原因が考えられます。

- バッテリーのターミナルがはずれている可能性があります。
- バッテリーあがりの可能性があります。(→P. 356)
- スマートエントリー&スタートシステム装着車: ステアリング ロックシステムに異常がある可能性があります。

処置のしかたがわからないとき、あるいは処置をしてもエンジンがかからないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

## |緊急始動機能(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

通常のエンジン始動操作でエンジンが始動しないときは、次の手順でエンジンが始動する場合があります。緊急時以外は、この方法で始動させないでください。


- **| 手順 | 1 | パーキングブレーキがかかっていることを確認する**
- | 手順|| 2|| シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- 手順3 "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモード にする
- 手順 4 ブレーキペダルをしっかり踏んで"エンジン スタート ストップ" スイッチを約 15 秒以上押し続ける

上記の方法でエンジンが始動しても、システムの故障が考えられます。 ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

## シフトレバーがシフトできないときは

ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバーがシフトできない場合、シフトロックシステム(シフトレバーの誤操作を防ぐ装置)などの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。ただし一時的な処置として、次の方法でシフトレバーをシフトすることができます。

- 手順 1 パーキングブレーキをかける
- 手順 2 スマートエントリー&スタートシステム非装着車:エンジンスイッチを "ACC" にするスマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジンスタート ストップ"スイッチをアクセサリーモードにする
- 手順3ブレーキペダルを踏む




シフトロック解除ボタンを押す ボタンを押しているあいだは、レ バーをシフトできます。

# キーを無くしたときは

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキーから、 トヨタ販売店でトヨタ純正品の新しいキーを作ることができます。 (→P. 22) 電子キーと車両間の通信がさまたげられたり (→P. 33)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

## ドアの解錠・施錠



メカニカルキー (→P. 22) を使っ て次の操作ができます。

- 1 全ドア解錠
- 2 全ドア施錠

## エンジン始動の方法

| 手順 | 1 | シフトレバーが P の状態でブレーキペダルをしっかり踏む



電子キーのトヨタエンブレム面で、"エンジン スタート ストップ" スイッチにふれる

イグニッション ON モードへ切り かわります。

カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルしたときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

ブレーキペダルを踏まずに "エンジン スタート ストップ" スイッチを押すと、モードを切りかえることができます。(スイッチを押すごとにモードが切りかわります。)

手順3ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、スマートエントリー& スタートシステム表示灯が緑色に点灯していることを確認する

**| 手順 | 4 "エンジン スタート ストップ" スイッチを押す** 

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

## □ 知識

#### ■エンジンの停止のしかた

通常のエンジン停止のしかたと同様、シフトレバーを P にして "エンジン スタート ストップ" スイッチを押します。

#### ■電池交換について

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→P. 291)

■スマートエントリー&スタートシステムにてドアの施錠・開錠ができないとき は

メカニカルキーまたは、ワイヤレスリモコンでドアの施錠・開錠をしてください。

#### ■電子キーが正常に働かない場合について

カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムがキャンセルに なっていないことを確認してください。


スマートエントリー&スタートシステムがキャンセルになっている場合には、 解除してください。(カスタマイズ一覧 →P. 378)

## バッテリーがあがったときは

バッテリーがあがった場合、次の手順でエンジンを始動することができます。


ブースターケーブルと 12V のバッテリー付き救援車があれば、次の 手順に従って、エンジンを始動させることができます。

手順 1 ボンネットを開ける (→P. 265)



ゴムチューブの端をツメからは ずしてから、カバーをはずす


## 1NR-FE エンジン搭載車



バッテリーの+端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順 につなぐ

- 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
- 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの一端子につなぐ
- 黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ

#### 1NZ-FE エンジン搭載車



バッテリーの+端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順 につなぐ

- 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
- 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 3 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの 端子につなぐ
- 黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ


- 手順 4 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約 5 分間 自車のバッテリーを充電する
- 手順 5 スマートエントリー&スタートシステム装着車は、"エンジンスタート ストップ" スイッチが OFF の状態でいずれかのドアを開閉する
- | 手順||6|| スマートエントリー&スタートシステム非装着車

救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジンスイッチをいったん "ON" にしてから自車のエンジンをかける

#### スマートエントリー&スタートシステム装着車

救援車のエンジン回転を維持したまま、"エンジン スタートストップ" スイッチをいったんイグニッション ON モードにしてから、自車のエンジンをかける

手順7 自車のエンジンが始動したら、ブースターケーブルをつない だときと逆の順ではずす



カバーをもどし、ゴムチューブ の端をツメにかける

エンジンがかかっても、早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

#### □ 知識

#### ■バッテリーあがり時の始動について

この車両は、押しがけによる始動はできません。

#### ■バッテリーあがりを防ぐために

- ■エンジンがかかっていないときは、ライトやエアコンの電源を切ってください。
- ●渋滞などで長時間止まっているときは、不必要な電装品の電源を切ってください。

#### ■バッテリーがあがったときは

コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリーがあがった ときはトヨタ販売店で点検を受けてください。

# ■バッテリーがあがったときの留意事項(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

- ●バッテリーがあがった直後はスマートエントリー&スタートシステムによるドアの解錠ができない場合があります。解錠できなかった場合は、ワイヤレスリモコン、またはメカニカルキーで解錠・施錠をしてください。
- ●バッテリーがあがったあとの、最初のエンジン始動は失敗することがあります。2回目以降のエンジン始動は正常に動作しますので、問題ではありません。
- ●車両は常に "エンジン スタート ストップ" スイッチの状態を記憶しています。バッテリーあがり時、バッテリー脱着後は、車両はバッテリーがあがる前の状態に復帰します。バッテリーを脱着する際は、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてから行ってください。バッテリーあがり前の "エンジン スタート ストップ" スイッチの状態が不

明の場合、バッテリー接続時はとくに注意してください。

#### ■バッテリーの充電について

バッテリーの電力は、車両を使用していないあいだも、一部の電装品による消費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間放置すると、バッテリーがあがってエンジンを始動できなくなるおそれがあります。(バッテリーは走行中に自動で充電されます)

#### ▲ 警告

#### ■バッテリーの引火または爆発を防ぐために

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険ですので、火や火花が発生しないよう、次のことをお守りください。

- ●ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に接続しない
- ●ブースターケーブルは+側と−側の端子を絶対に接触させない
- ●バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない

#### ■バッテリーの取り扱いについて

バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のことを必ずお守りください。

- ●バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液(酸)が皮膚・衣服・車体に付着しないようにする
- ●必要以上に、顔や頭などをバッテリーに近付けない
- ●誤ってバッテリー液が体に付着したり目に入ったりした場合、ただちに大量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けるまた、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや布を患部にあてておく
- ●バッテリーの支柱・ターミナル・その他の関連部品の取り扱い後は手を洗う
- ●お子さまをバッテリーに近付けない

#### ■車の損傷を防ぐために

車両を押したり、引いたりして始動させないでください。 触媒コンバーターが過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

#### ⚠ 注意

#### ■ブースターケーブルの取り扱いについて

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすときは、冷却ファンやベルトに 巻き込まれないように十分注意してください。

## オーバーヒートしたときは

#### オーバーヒートしたときは:

手順 1 車を安全な場所に止め、エアコンを止める

**手順2 エンジンルームから蒸気が出ているか確認する** 

蒸気が出ている場合:

エンジンを停止する。蒸気が出なくなったら、注意してボンネットを開け、エンジンを再始動する

蒸気が出ていない場合:

エンジンをかけたまま注意してボンネットを開ける

**手順3**ラジエーター冷却用のファンが作動しているか確認する

ファンが作動している場合:


高水温警告灯が消灯してからエンジンを停止する

ファンが作動していない場合:


すぐにエンジンを停止して、トヨタ販売店に連絡する

手順 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やラジエーターコア部 (放熱部) の冷却水もれを点検する

#### 1NR-FE エンジン搭載車



#### 1NZ-FE エンジン搭載車




手順 5 冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する(→P. 373) 冷却水がない場合は、応急措置として水を補給してください。

#### 1NR-FE エンジン搭載車



#### 1NZ-FE エンジン搭載車



早めに最寄りのトヨタ販売店で点検を受けてください。

#### \_\_ 知識

#### ■オーバーヒートとは

次の状態がオーバーヒートです。

- ●高水温警告灯が点滅または点灯したり、エンジン出力が低下する
- ●エンジンルームから蒸気が出る

#### ▲ 警告

#### ■エンジンルーム点検中の事故やけがを防ぐために

- ●エンジンルームから蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温になっているため、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ■エンジンがかかっているときは、手や着衣をファンやベルトから離してください。
- ●エンジンおよびラジエーターが熱いうちはラジエーターキャップを開けないでください。

高温の蒸気や冷却水が圧力によって噴き出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

#### ▲ 注意

#### ■冷却水を入れるときの注意

エンジンが十分に冷えてから入れてください。

冷却水はゆっくり入れてください。

エンジンが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。

## スタックしたときは

ぬかるみや砂地、雪道などでタイヤが空転したり埋まり込んで動けな くなったときは次の方法で脱出してください。

#### FF 車(前輪駆動)

- 手順 1 パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P にして、エンジンを停止する
- | 手順||2||タイヤ前後の土や雪を取り除く
- **手順** 3 タイヤの下に木や石などをあてがう
- 手順 4 エンジンを再始動する
- 手順 5 シフトレバーを D または R に確実に入れ、注意しながらアクセルを踏む

S-VSC 装着車: TRC·VSC の作動で脱出しにくいときは、TRC または VSC を停止してください。(→P. 177)

#### 4WD 車 (4 輪駆動)

- 手順 1 パーキングブレーキをかけシフトレバーを P にしてエンジン を停止する
- | 手順|| 2|| タイヤ前後の土や雪を取り除く
- **手順3**タイヤの下に木や石などをあてがう
- 手順 4 エンジンを再始動し、4WD オートモードになっていることを確認する (→P. 174)
- 手順 5 シフトレバーを D または R に確実に入れ、注意しながらアクセルを踏む

#### ▲ 警告

#### ■脱出するときは

前進と後退をくり返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人と の衝突を避けるため周囲に何もないことを確認してください。

スタックから脱出するとき、車が前方または後方に飛び出すおそれがあります ので、特に注意してください。

#### ■シフトレバーを操作するときは

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。 車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

#### ▲ 注意

#### ■トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために

- ●タイヤが空転するのを避け、必要以上にアクセルペダルを踏まないでください。
- ●上記の方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。

停止させてください。

# 万一、車が止まらなくなったときの非常時のみ、以下の手順で車両を

**| 手順| 1| ブレーキペダルを両足でしっかりと踏み続ける。** 

ブレーキペダルを繰り返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動距離も長くなります。

手順2シフトレバーをNに入れる。


#### シフトレバーが N に入った場合

| 手順 3 | 減速後、車を安全な道路脇に停める。

手順4 エンジンを停止する。

#### シフトレバーが N に入らない場合

**| 手順|| 3|| ブレーキペダルを両足で踏み続け、可能な限り減速させる。** 



スマートエントリー&スタート システム非装着車:エンジンス イッチを"ACC"にして、エン ジンを停止する。



手順 5 車を安全な道路脇に停める。

スマートエントリー&スタート システム装着車: "エンジン ス タート ストップ" スイッチを3 秒以上押し続けるか、素早く3 回以上連続で押してエンジンを 停止する。

#### ▲ 警告

#### ■走行中にやむを得ずエンジンを停止するときは

- ●ブレーキの効きが悪くなりハンドルが重くなるため、車のコントロールがしに くくなり危険です。エンジンを停止する前に、十分に減速するようにしてくだ さい。
- ●スマートエントリー&スタートシステム非装着車:キーを抜くとハンドルが ロックされるため、キーは絶対に抜かないでください。

## 車両仕様

6-1.	仕様一覧	
	メンテナンスデータ (油脂類の容量と 銘柄など)	370
6-2.	カスタマイズ機能	
	ユーザーカスタマイズ 機能一覧	378

## メンテナンスデータ(油脂類の容量と銘柄など)

使用するオイルの品質により、お車の寿命は著しく左右されます。ト ヨタ車には最も適したトヨタ純正オイル・液類ので使用をおすすめし ます。トヨタ純正油脂以外を使用される場合は、それぞれの油脂に相 当する品質のものをご使用ください。

#### 燃料

指定燃料	容量 [L](参考値)
無鉛レギュラーガソリン	42


## エンジンオイル

		容量 [L]	(参考値)
銘柄	エンジン	オイルのみ 交換	オイルと オイル フィルター 交換
トヨタ純正モーターオイル SN OW-20 ** —API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE OW-20 トヨタ純正モーターオイル SN 5W-20 —API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 5W-20	1NR-FE	3.2	3.4
トヨタ純正モーターオイル SN 5W-30 —API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 5W-30 トヨタ純正モーターオイル SN 10W-30 —API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 10W-30	1NZ-FE	3.4	3.7

<sup>※</sup> OW-20 は新車時に充填されている、省燃費性に優れるオイルです。

#### ■ 指定エンジンオイル

API 規格 SN/RC か、ILSAC 規格合格油をおすすめします。なお、ILSAC 規格合格油の缶には ILSAC CERTIFICATION (イルサックサーティフィケーション) マークが付いています。




#### 1 API マーク

2 ILSAC CERTIFICATION マーク

#### ■ エンジンオイル推奨粘度

下記表に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。



※ OW-20 は新車時に充填されている、省燃費性に優れるオイルです。

#### オイル粘度について:

- オイル粘度表示の OW は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
- 0W-20 の 20 は、オイル粘度の硬さを示しています。 粘度の高いオイルは、高速または重負荷走行に適しています。

#### ラジエーター

銘柄	エンジン	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正スーパーロングライフクーラント 凍結保証温度	1 NR-FE	4.7
濃度 30% -12 ℃ 濃度 50% -35 ℃	1NZ-FE	5.0

#### オートマチックトランスミッション

銘柄	エンジン	駆動方式	容量 [L] (参考値)
	1NR-FE	FF(前輪駆動)	6.50 <sup>**</sup>
トヨタ純正 CVT フルード TC	1N7-FF	FF(前輪駆動)	8.09 *
	IINZ-FE	4WD(4 輪駆動)	7.98 *

<sup>※</sup> 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

#### リヤディファレンシャル(4WD 車のみ)

銘柄(推奨粘度)	容量 [L](参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX (API GL-5 SAE 85W-90)	0.50

#### トランスファー(4WD 車のみ)

銘柄(推奨粘度)	容量 [L](参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX	0.45
(API GL-5 SAE 85W-90)	0.45

#### ブレーキ

#### ■ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	1~6
踏み込んだときの床板とのすき間** 1	78

<sup>\*\* &</sup>lt;sup>1</sup> エンジン回転時に300 N (30.6 kgf)の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

#### ■ ブレーキフルード

銘柄	
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H	

#### ■パーキングブレーキ

項目	基準値(回数)
踏みしろ	リヤドラムブレーキ 7 ~ 10 リヤディスクブレーキ 8 ~ 11

<sup>\*\*&</sup>lt;sup>2</sup> ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度("カチッ"という音)のことです。

#### ▼V リブドベルト(1NZ-FE エンジンのみ)

	基準値 [mm]
たわみ量	至年间 [imin] 12.5 ~ 13.5

#### ウォッシャー

容量 [L](参考値)	
寒冷地仕様車	2.3
寒冷地仕様車を除く	1.8

#### タイヤ・ホイール

	タイヤサイズ	エンジン	ホイールサイズ	タイヤが 冷えている ときの空気圧 kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	
		1NR-FE (FF)			
標準 タイヤ	175/60R16 82H	1NZ-FE (FF)	16 × 5 1/2J	230 (2.3)	
		1NZ-FE (4WD)			
	185/60R16 86H	1NZ-FE (FF)			
応急用	T10F/70D10 00M	1NR-FE	10 V 4T	400 (4.0)	
スペアタイヤ	T125/70D16 96M	1NZ-FE	16 × 4T	420 (4.2)	

#### 電球(バルブ)

	電球	W (ワット) 数
	ヘッドライト <b>ディスチャージヘッドライト非装着車</b> (バルブタイプ:H4)	60/55
	ディスチャージヘッドライト装着車 ハイビーム (バルブタイプ:H11) ロービーム (ディスチャージヘッドライト)	55 35
	車幅灯	7
	フロントフォグライト*(バルブタイプ:H11)	55
車外	フロント方向指示兼非常点滅灯	21
<del>+</del> /1	リヤ方向指示兼非常点滅灯	21
	制動灯/尾灯 1NR-FE エンジン搭載車 1NZ-FE エンジン搭載車	21/5 LED*
	後退灯	16
	ハイマウントストップライト	LED *
	番号灯	5
車内	インテリアライト	8
	パーソナルライト*	8
	パーソナル/インテリアライト*	8
	ラゲージルームライト	5

<sup>\*\*:</sup> LED は、Light Emitting Diodes (発光ダイオード) の略で、半導体発光電子素子です。

#### 車両仕様

型式	エンジン	駆動方式
NSP120	1NR-FE (1.3L ガソリン)	FF(前輪駆動)
NCP120	1NZ-FE	FF(前輪駆動)
NCP125	(1.5L ガソリン)	4WD (4 輪駆動)

## ユーザーカスタマイズ機能一覧(オートエアコン装着車)

お車には、設定を変更することが可能な数多くの装備が付いています。トヨタ販売店で作動などをご希望の設定に変更することができます。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。

機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくは トヨタ販売店へお問い合わせください。

項目	機能の内容	初期設定	変更後
	スマートエントリー&ス タートシステム	あり	なし
	解錠後、ドアを開けなかっ たときの自動施錠までの時	30 秒	60 秒
スマートエント	間	JU 1/2	120秒
	作動の合図(非常点滅灯)	あり	なし
システム	作動の合図(ブザー)	あり	なし
(→P. 25)	作動の合図(ブザー音量調 整)	レベル 5	レベル 0 ~ 7
	半ドア警告ブザー	あり	なし
	連続してできる施錠操作の 回数	2 🛛	無制限
	ワイヤレス機能	あり	なし
ワイヤレスドア		20 ₹/\	60 秒
ロック (→P. 39)	たときの自動施錠までの時間	30 秒	120秒
	作動の合図(非常点滅灯)	あり	なし

項目	機能の内容	初期設定	変更後
ワイヤレスドアロック	作動の合図(ブザー)(スマートエントリー&スタートシステム装着車のみ)	あり	なし
(→P. 39)	半ドア警告ブザー(スマートエントリー&スタートシステム装着車のみ)	あり	なし
	ライトセンサーの感度調整	レベル 3	レベル 1 ~ 5
	ライトを点灯するまでの 時間	標準	長め
ライト自動点 灯・消灯システ ム (→P. 153)	周囲の明るさにより、エア コンのボタンの表示灯の照 度を自動減光するためのセ ンサーの感度調節	0	-2~ +2* <sup>1</sup>
	周囲の明るさにより、減光 したエアコンのボタンの表 示灯の照度をもとにもどす ためのセンサーの感度調節	0	-2~ +2* <sup>2</sup>
	消灯までの時間	15秒	7.5 秒
	出りなくのは回		30 秒
	解錠時の作動	あり	なし
イルミネーショ ン	エンジンスイッチ OFF 後 の作動	あり	なし
(→P. 227)	接近時のルームライトの点灯(スマートエントリー& スタートシステム装着車の み)	あり	なし

\* 1 -側:減光が遅くなる

+側:減光が早くなる \*\*<sup>2</sup>-側:もどりが早くなる

+側:もどりが遅くなる

## さくいん

烙語一覧	382
五十音順さくいん	383
- 症状別さくいん	393

# <sup>略語−覧</sup> アルファベット<mark>略語一覧</mark>

アルファベット略語	カタカナ表記
4WD	4 ホイールドライブ
ABS	アンチロックブレーキシステム
EDR	イベントデータレコーダー
EPS	エレクトリックパワーステアリング
FF	フロントエンジンフロントドライブ
INT	インターミッテント
LED	ライトエミッティングダイオード
SRS	サプリメンタルレストレイントシステム
TRC	トラクションコントロール
VSC	ビークルスタビリティコントロール

あ	アームレスト241		ウォッシャー	
	アイドリングストップ		液の補給	295
	アイドリングストップ時間 151		スイッチ159	), 161
	SMART STOP163		タンク容量	375
	Stop & Start キャンセル		冬の前の準備・点検	183
	表示灯165		運転	
	Stop & Start システム 163		寒冷時の運転	183
	Stop & Start 表示灯 112		正しい姿勢	80
	アクセサリーソケット240		手順	110
	アジャスタブルデッキボード 248			
	アンチロックブレーキ	え	エアコン	
	システム176		オートエアコン	194
	アンテナ254		フィルターの交換	296
			マニュアルエアコン	188
い	イグニッション		エアバッグ	
	スイッチ121, 128		SRS エアバッグ	82
	イベントデータレコーダー 311		一般的な警告	87
	イルミネーテッド		お子さまのための注意	87
	エントリーシステム227		カーテンシールドエアバック	ブ(こ
	インテリアライト		関する警告	87
	W 数376		カーテンシールドエアバック	ブの
	スイッチ228		作動条件	84
	インナーミラー68		改造・分解	90
			警告灯	314
う	ウインカー		サイドエアバッグに	
	W 数376		関する警告	87
	スイッチ139		サイドエアバッグの	
	電球の交換270		作動条件	84
	ウインドウ		作動条件	83
	ウォッシャー159, 161		正しい姿勢	80
	パワーウインドウ71		配置	82
	リヤウインドウ		エレクトリックパワー	
	デフォッガー201		ステアリング	176
	ウインドウロックスイッチ 71			
	ウォーニングライト313			

	I
エンジン	オートマチック
イグニッション	トランスミッション
スイッチ121, 128	7 速スポーツシーケンシャル
エンジン回転計142	シフトマチックモード134
エンジンがかからない 349	オートマチックトランス
エンジン警告灯314	ミッション131
エンジンスイッチ 121, 128	シフトレバーが
オーバーヒート362	シフトできない351
かけ方121, 128	オートレベリングシステム156
ボンネット265	オーバーヒート (エンジン)362
エンジンイモビライザー	オープナー
システム79	給油口75
エンジンオイル	バックドア46
冬の前の準備・点検 183	ボンネット265
容量 371	お子さまの安全のために
	ウインドウロックスイッチ71
応急用タイヤ	エアバッグに関する警告87
空気圧375	お子さまのシートベルト
スペアタイヤ320	着用63
オーディオ	キーの電池に関する警告294
AUX 端子223	シートベルトに関する警告64
CD プレーヤー208	チャイルドシート10C
MP3/WMA ディスク214	チャイルドシートの固定10C
アンテナ254	チャイルドプロテクター44
オーディオ204	バッテリーに関する警告361
ステアリングスイッチ224	パノラマルーフシェードに
調整221	関する警告244
ラジオ206	パワーウインドウに
オートエアコン194	関する警告74

か	カーテンシールドエアバッグ	82
	買い物フック	232
	外気温表示	239
	カスタマイズ機能	378
	ガソリンスタンドでの情報	396
	カップホルダー	234
き	<b>+</b> -	
	エンジンスイッチ 121,	128
	<b>+</b>	22
	キーナンバー	22
	キーレスエントリー	39
	キーを無くした	352
	電子キー	22
	電子キーの電池が切れた	353
	メカニカルキー	22
	ワイヤレスドアロック	39

給油口.......75

#### 緊急時の対処

エンシンかかからない	349
オーバーヒートした	362
キーの電池が切れた	353
キーを無くした	352
警告灯がついた	313
けん引	304
故障したときは	300
シフトレバーが	
シフトできない	351
	007
車両を緊急停止する	36/
車両を緊急停止する スタックした	
スタックした	365
スタックした 電子キーが	365 353
スタックした 電子キーが 正常に働かない	365 353 302

		Ì
<	空気圧 (タイヤ)375	警告灯
	空調(エアコン)	4WD314
	オートエアコン194	SRS エアバッグ314
	フィルターの交換 296	アンチロックブレーキ
	マニュアルエアコン188	システム314
	区間距離計 142	エンジン314
	曇り取り	エンジンオイル圧力313
	フロントウインドウ	クルーズコントロール
	ガラス188, 197	表示灯314
	リヤウインドウ	高水温警告灯313
	デフォッガー201	シートベルト非着用316
	クルーズコントロール171	充電313
	グローブボックス232	スマートエントリー&
		スタートシステム314,317
け	計器	スリップ表示灯314
	メーター142	ディスチャージヘッドライト
		オートレベリング314
		燃料残量316
		パワーステアリング314
		半ドア316
		プリテンショナー314
		ブレーキ313
		ブレーキアシスト314
		警告ブザー
		シートベルト非着用316

パワーステアリング......314 半ドア.....316 ブレーキ.....313 化粧用ミラー.....237 けん引......304

こ	交換	し	シート
	キーの電池291		正しし
	タイヤ320		チャー
	電球270		手入れ
	ヒューズ283		フロン
	工具332		フロン
	後退灯		関す
	W数376		ヘット
	電球の交換270		リヤシ
	コートフック242		リヤシ
	子供専用シート91		警告
	小物入れ249		シートベ
	コンライト		お子さ
	(自動点灯・消灯装置)153		緊急問
			固定
さ	サイドエアバッグ82		シート
	サイドターンシグナルライト		シート
	レバー139		プリ
	坂道発進補助機能166		清掃·
	サンシェード		正しし
	パノラマルーフ243		チャー
	サンバイザー236		調整
			妊娠中
			非着用
			室内灯

シート	
正しい姿勢	80
チャイルドシートの固定	100
手入れ	258
フロントシートの調整	51
フロントシートの調整に	
関する警告	51
ヘッドレスト	57
リヤシートの調整	52
リヤシートの調整に関する	
整生 言口	56
シートベルト	
お子さまの着用	63
緊急時シートベルト	
固定機構	63
シートベルト警告灯	316
シートベルト	
プリテンショナー	62
清掃・手入れ	258
正しい着用	59
チャイルドシートの固定	100
調整	59
妊娠中のかたの着用	63
非着用警告灯	316
室内灯	
W 数	376
スイッチ	228
シフトレバー	
オートマチックトランス	
ミッション	131
シフトレバーが	
シフトできない	351

シフトロックシステム	351
ジャッキ	
ガレージジャッキ	267
車載ジャッキ	320
ジャッキハンドル	320
車幅灯	
W 数	376
電球の交換	270
ライトスイッチ	153
車両型式	377
車両仕様	370
収納装備230,	249
助手席アッパーボックス	234

## す スイッチ

4WD オートモード	
スイッチ	.174
イグニッション	
スイッチ121,	128
ウインドウロック	
スイッチ	71
エンジンスイッチ121,	128
ドアロックスイッチ	42
ハザードライトスイッチ	
パドルシフト	
スイッチ134,	136
パワーウインドウ	
スイッチ	71
非常点滅灯スイッチ	.301
フォグライトスイッチ	.158
ライトスイッチ	.153
ワイパー&ウォッシャー	
スイッチ159,	161
スタック	
スタックした	.365
ステアリングアシステッド	
ビークルスタビリティ	
コントロール	176
ステアリングホイール	
調整	67
スピードメーター	.142
スペアタイヤ	.320
スペック	.370
スマートエントリー&	
スタートシステム	
エンジンの始動	121
ドアの施錠・解錠	25

せ	清掃	ち	チェーン (タイヤチェーン)	183
	外装 254		チャイルドシート	
	シートベルト259		ISOFIX バーでの固定	103
	内装 258		シートベルトでの固定	101
	制動灯		チャイルドプロテクター	44
	W 数376		駐車ブレーキ	140
	電球の交換270			
	積算距離計142	つ	ツール	320
	洗車254			
	前照灯	7	手入れ	
	W数376		外装	254
	スイッチ153		シートベルト	259
	ディスチャージヘッドライト		内装	258
	に関する警告282		テールランプ	
	電球の交換270		W 数	376
			スイッチ	153
そ	速度計142		電球の交換	270
			デッキフック	248
た	タイヤ		デッキボード	248
	応急修理キット332		電球	
	空気圧375		W 数	376
	交換 320		交換	270
	スペアタイヤ320		電子キー	
	チェーン183		電子キーの電池が切れた	353
	点検261			
	パンクした332			
	パンク修理剤332			
	冬用タイヤ183			
	ローテーション261			
	タコメーター142			

ع	ドア	は	パーキングブレーキ	140
	ドアガラス71		パーソナルライト	
	ドアミラー69		W 数	376
	ドアロック25, 39, 42		スイッチ	228
	ドアガラス71		ハザードライト	
	ドアミラー		スイッチ	301
	調整69		発炎筒	302
	盗難防止システム		バックアップライト	
	エンジンイモビライザー		W 数	376
	システム79		電球の交換	270
	時計238		バックドアオープナー	46
	トラクションコントロール 176		バッテリー	
	トリップメーター142		バッテリーがあがった	356
			冬の前の準備点検	183
に	荷物		バニティミラー	237
	積むときの注意181		パノラマルーフシェード	243
			バルブ	
ね	燃料		W 数	376
	ガソリンスタンドでの情報 396		交換	
	給油 75		パワーウインドウ	71
	種類 370		パンク	
	燃料計142		パンクした	332
	容量 370		番号灯	
			W 数	376
			電球の交換	270
			ハンドル	

調整......67

ひ	ビークルスタビリティ	フロントフォグライト
	コントロール176	W 数376
	ヒーター	スイッチ158
	オートエアコン194	電球の交換270
	マニュアルエアコン 188	フロントワイパーデアイサー203
	非常点滅灯	
	スイッチ301	ヘッドライト
	尾灯	W 数376
	W 数376	スイッチ153
	スイッチ153	ディスチャージヘッドライト
	電球の交換270	に関する警告282
	ヒューズ283	電球の交換270
	表示灯146	ヘッドレスト
		調整57
ßı	フォグライト	
	W 数376	オイール261
	スイッチ158	方向指示灯
	電球の交換270	W 数376
	フック	スイッチ139
	買い物フック232	電球の交換270
	けん引フック304	ホーン141
	コートフック242	ボトルホルダー231
	冬用タイヤ 183	ボンネット265
	ブレーキ	
	パーキングブレーキ140	ナ ミラー
	ブレーキアシスト176	インナーミラー68
	フロアマット246	ドアミラー69
	フロントシート	バニティミラー237
	調整51	
	フロントターンシグナルライト	メーター
	W 数376	メーター142
	電球の交換270	メンテナンス
	レバー139	メンテナンスデータ370

ょ	4WD オートモードスイッチ 1	74
9	TWD 7   L   17   77	/ ¬

#### 

フィセンスノレートフィト	
W 数	376
電球の交換	270
ライト	
W 数	376
室内灯	227
電球の交換	270
パーソナルライト	228
ハザードライト	301
非常点滅灯	301
フォグライト	158
ヘッドライト	153
方向指示灯	139

)	リヤウインドウデフォッガー201	
	リヤシート	
	調整52	)
	前倒し53	3
	リヤターンシグナルライト	
	W 数376	)
	電球の交換270	)
	レバー139	)
1	冷却水	
	冬の前の準備・点検183	3
	容量373	3
	冷却装置	
	エンジンオーバーヒート362	)
2	ワイパー	
	スイッチ159, 161	
	ワイパーデアイサー203	3
	ワイヤレスドアロック	
	電池交換291	


リモコン.....39

タイヤがパンクした P. 332 パンクしたときは
P. 349       エンジンがかからないときは         P. 79       エンジンイモビライザーシステム         P. 356       バッテリーがあがったときは
シフトレバーが動かない P. 351 シフトレバーがシフトできないとき は
高水温警告灯が 点滅・点灯した P. 362 オーバーヒートしたときは
エンジンルームから 蒸気が立ちのぼった
キーを無くした P.352 キーを無くしたときは
バッテリーがあがった P. 356 バッテリーがあがったときは
P. 25スマートエントリー&スタートシステムドアが施錠できないP. 39ワイヤレスリモコンP. 42ドア
ぬかるみや砂地などで 動けなくなった P. 365 スタックしたときは

#### 警告灯が点滅・点灯した

#### P. 313

#### 警告灯がついたときは



#### ■警告灯一覧



- +

ブレーキ警告灯

充電警告灯

油圧警告灯

P. 313

P. 313



パワーステアリング 警告灯 P. 314

スリップ表示灯

P. 313

4WD

**1** 

4WD 警告灯

P. 314, 316

P. 314

≈¥ E 高水温警告灯

(点滅・点灯) P. 313



ディスチャージヘッドライトオート レベリング警告灯 P. 314

 $\Box$ 

エンジン警告灯

P. 314

(3)

クルーズコントロール表示灯(点滅) P.314



SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯 P. 314

骨

半ドア警告灯

P. 316



ABS & ブレーキアシ スト警告灯 P. 314



燃料残量警告灯

P. 316



シートベルト非着用 警告灯 P. 316



| スマートエノロッ W. . | テム表示灯 (黄色) | P. 314, 317



Stop & Start キャンセル 表示灯(点滅) P. 314


#### 警告音が鳴った

- ■警告灯の点灯や点滅を確認ください。(→P. 313)
- ■警告灯の点灯や点滅がないとき、または車外で警告音が鳴った ときは、以下のことを確認ください。

お車の状況	鳴ったときの状況	参照ページ
	ドアを開けたとき	P. 30 P. 129 P. 156
	車外に出たとき	P. 30
停車/駐車中	スマートエントリー&スタート システムでロックセンサーにふ れたとき	P. 30
		P. 30 P. 40
	"エンジン スタート ストップ" スイッチを押したとき	P. 30
	シフトレバーをRにしたとき	P. 137
	シフトダウンしたとき	P. 30 P. 129 P. 156 P. 30 P. 30 P. 40 P. 30
走行中	ブレーキを踏んだとき	P. 115
	D ポジションでのパドルシフト スイッチ操作時または M ポジ ションで走行しているとき	P. 137

#### ガソリンスタンドでの情報

給油や交換などの際に必要になる項目をまとめてあります。



燃料の容量 (参考値)	42 L
燃料の種類	P. 370
タイヤが冷えている ときの空気圧	P. 375
エンジンオイル容量 (参考値)	オイルのみ交換時 1NR-FE エンジン車: 3.2 L 1NZ-FE エンジン車: 3.4 L オイルとフィルター交換時 1NR-FE エンジン車: 3.4 L 1NZ-FE エンジン車: 3.7 L
エンジンオイルの種 類	トヨタ純正モーターオイル ・ SN 0W-20 (API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 0W-20) ・ SN 5W-20 (API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 5W-20) ・ SN 5W-30 (API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 5W-30) ・ SN 10W-30 (API SN, RC/ILSAC GF-5, SAE 10W-30)

お問い合わせ、ご相談は 下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール

## **14**0800-700-7700

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450 - 0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階

「個人情報保護方針」については、 http://www.toyota.co.jpにて掲載しております。

## **H3G**自動車株式会社 http://toyota.jp



M 52C40 01999-52C40 IC-2011年10月19日 2011年10月26日 初版 ラクティス